



TREADMILL CONSOLE MANUAL

MANUEL DE LA CONSOLE DU TAPIS ROULANT

MANUAL DE LA CONSOLA DE LA CAMINADORA



Read the TREADMILL GUIDE before using this CONSOLE MANUAL.

Lisez le GUIDE D'UTILISATION DU TAPIS ROULANT avant d'utiliser ce MANUEL DE LA CONSOLE.

Lea la GUÍA DE LA CAMINADORA antes de utilizar este MANUAL DE LA CONSOLA.

- 2 ENGLISH
- 44 FRANÇAIS
- 86 ESPAÑOL


Before proceeding, find your console's serial number located on a white barcode sticker on the back of the console.

ENTER YOUR SERIAL NUMBER AND SELECT CONSOLE MODEL:

CONSOLE SERIAL NUMBER:

MODEL: CLASSIC ELEGANT+ TOUCH+

SERIAL NUMBER LOCATION



CONSOLE OPERATION



This section explains how to use your treadmill's console and programming. The BASIC OPERATION section in the TREADMILL GUIDE has instructions for the following:


- **LOCATION OF THE TREADMILL**
- **USING THE SAFETY KEY**
- **FOLDING THE TREADMILL**
- **MOVING THE TREADMILL**
- **LEVELING THE TREADMILL**
- **TENSIONING THE RUNNING BELT**
- **CENTERING THE RUNNING BELT**
- **USING THE HEART RATE FUNCTION**

DOWNLOADING A SOFTWARE UPDATE FROM VISIONFITNESS.COM

Occasionally a software update may be available for your console, via the USB port. Please visit <http://www.visionfitness.com/support/software-update/> to see if an update is available and get detailed instructions on how to download the latest software from your PC or Mac.



CLASSIC
CONSOLE



CLASSIC CONSOLE OPERATION

Note: There is a thin protective sheet of clear plastic on the overlay of the console that should be removed before use.

- A) **LARGE LED DISPLAY WINDOW:** displays workout time.
- B) **ALPHANUMERIC DISPLAY WINDOW:** displays incline, distance, speed, calories, pace, workout profile and heart rate.
- C) **START:** press to begin exercising, start your workout, or resume exercising after pause.
- D) **STOP:** press to pause your workout. Press STOP again to end workout.
- E) **PROGRAM KEYS:** press to select workout.
- F) **INCLINE ▼▲ KEYS:** used to adjust incline in small increments (0.5% Increments).
- G) **SPEED ▼▲ KEYS:** used to adjust speed in small increments (0.1 mph increments). Press and hold to increase speed quickly (maximum increase of 1.0 MPH).
- H) **INCLINE TOGGLES (T40 & TF40 ONLY):** used to adjust incline in small increments (0.5% Increments).
- I) **SPEED TOGGLES (T40 & TF40 ONLY):** used to adjust speed in small increments (0.1 mph increments).
- J) **QUICK ADJUST KEYPAD:** used to reach desired speed or incline more quickly.
- K) **SET INCLINE KEY:** used to change incline to level entered into keypad.
- L) **SET SPEED KEY:** used to change speed to level entered into keypad.
- M) **ENTER / CHANGE DISPLAY KEY:** press to confirm programming selections during workout setup. Press to change display feedback during workout.
- N) **BACK:** press to go back to the previous step during program setup.
- O) **USB PORT ACCESS POCKET:** USB for software updates or charging devices. *
- P) **READING RACK:** holds reading material.
- Q) **MEDIA PLAYER HOLDER:** holds your media player or tablet.
- R) **SAFETY KEY POSITION:** enables treadmill when safety key is inserted.
- S) **ENERGY SAVER LIGHT:** indicates if machine is in energy saver mode. Press any key to wake up the machine.

QUICK ADJUST KEYPAD (J)




Quickly access any speed or incline level by typing the number and pressing SPEED (🏃) or INCLINE (📏).
Examples:

- To change the speed to 6.5 mph, press 6–5–SPEED (🏃).
- To change the incline to 10%, press 1–0–INCLINE (📏).
(NOTE: If there is no decimal point, you still must enter 0).


* Will not charge USB devices which require more than 1 amp.



CLASSIC
CONSOLE



WORKOUT PROFILE: Shows the incline level of selected workout.



The dot matrix will show the incline profile as you progress through a program.

CLASSIC DISPLAY WINDOWS

- **TIME:** Shown as minutes : seconds. View the time remaining or the time elapsed in your workout.
- **INCLINE:** Shown as percent. Indicates the incline of your walking or running surface.
- **DISTANCE:** Shown as miles. Indicates distance traveled or distance remaining during your workout.
- **SPEED:** Shown as mph. Indicates how fast your walking or running surface is moving.
- **CALORIES:** Total calories burned or calories remaining to burn during your workout.
- **PACE:** Indicates how many minutes it takes to complete a mile while running or walking at your current speed. For example: If at your current speed it will take you 10 minutes to complete a mile, the treadmill will display '10.0' as your pace.
- **HEART RATE:** Shown as bpm (beats per minute). Used to monitor your heart rate (displayed when contact is made with both pulse grips).

CLASSIC CONSOLE GETTING STARTED

- 1) Check to make sure no objects are placed on the belt that will hinder the movement of the treadmill.
- 2) Plug in the power cord and turn the treadmill ON.
- 3) Stand on the side rails of the treadmill.
- 4) Attach the safety key clip to part of your clothing making sure that it is secure and will not become detached during operation.
- 5) Insert the safety key into the safety keyhole in the console.
- 6) You have two options to start your workout:

A) QUICK START UP

Simply press the START key to begin working out.
Time, distance, and calories will all count up from zero. OR...

B) SELECT A PROGRAM

- 1) Select USER 1, USER 2 or GUEST using ▼▲ and press ENTER to confirm.
- 2) Set Age & Weight using ▼▲ or keypad and press ENTER to confirm.
- 3) Select a program using PROGRAM KEYS and press ENTER to confirm.
- 4) Complete the program setup using ▼▲ and press ENTER to confirm.
- 5) When setup is complete, press START to begin your workout.

FINISHING YOUR WORKOUT

When your workout is complete, the display will flash "WORKOUT COMPLETE" and beep. Your workout information will stay displayed on the console for 30 seconds and then reset.

TO CLEAR SELECTION/RESET THE CONSOLE

Hold STOP key for 3 seconds.



CLASSIC CONSOLE PROGRAM INFORMATION

NOTE: If speed or incline are changed during your workout, the remaining segments will be affected accordingly.

Classic

CLASSIC PROGRAMS: Workout programs include manual and interval training.

MANUAL: A workout that allows you to manually adjust the machine at any time.

INTERVALS: An incline-based workout that automatically adjusts the incline of the machine at regular intervals.

| Intervals - Program Segments Repeat | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----|--------|--------|-----------|-----|
| Incline | Warm Up | | 1 | 2 | Cool Down | |
| Time | 4:00 MIN | | 90 SEC | 30 SEC | 4:00 MIN | |
| Level 1 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| Level 2 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 6.5 | 2.5 | 1.5 |
| Level 3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 3.0 | 2.0 |
| Level 4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8 | 3.0 | 2.0 |
| Level 5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 2.5 |
| Level 6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 3.5 | 2.5 |
| Level 7 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 3.0 |
| Level 8 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 3.0 |
| Level 9 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 |
| Level 10 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 |

HEART RATE TRAINING

The first step in knowing the right intensity for your training is to find out your maximum heart rate (max HR = 220 – your age). The age-based method provides an average statistical prediction of your max HR and is a good method for the majority of people, especially those new to heart rate training. The most precise and accurate way of determining your individual max HR is to have it clinically tested by a cardiologist or exercise physiologist through the use of a maximal stress test. If you are over the age of 40, overweight, have been sedentary for several years, or have a history of heart disease in your family, clinical testing is recommended. This chart gives examples of the heart rate range for a 30 year old exercising at 5 different heart rate zones. For example, a 30-year-old's max HR is $220 - 30 = 190$ bpm and 90% max HR is $190 \times 0.9 = 171$ bpm.

| Target Heart Rate Zone | Workout Duration | Example THR (age 30) | Your THR | Recommended For |
|------------------------|------------------|----------------------|----------|--|
| VERY HARD 90 – 100% | < 5 MIN | 171 – 190 BPM | | Fit persons and for athletic training |
| HARD 80 – 90% | 2 – 10 MIN | 152 – 171 BPM | | Shorter workouts |
| MODERATE 70 – 80% | 10 – 40 MIN | 133 – 152 BPM | | Moderately long workouts |
| LIGHT 60 – 70% | 40 – 80 MIN | 114 – 133 BPM | | Longer and frequently repeated shorter exercises |
| VERY LIGHT 50 – 60% | 20 – 40 MIN | 104 – 114 BPM | | Weight management and active recovery |



TARGET HEART RATE: Automatically adjusts incline to maintain your target heart rate. Perfect for simulating the intensity of your favorite sport or everyday activity. Time-based goal.

- 1) Select Target Heart Rate program and press ENTER.
- 2) Select TIME using ▼▲ and press ENTER.
- 3) The HEART RATE window will flash showing the default target heart rate of 80 beats per minute. Select your target heart rate (from the chart above) using ▼▲ and press START to begin program.

NOTES:

- Target heart rate is selected in multiples of 5 beats.
- The long LED dot matrix window displays your heart rate during exercise. When incline or speed change, they will be displayed briefly before changing back to heart rate.
- There is a 4-minute warm-up built into this program.
- After 4 minutes, the speed will automatically adjust to bring your heart rate within 5 beats of the target number you selected at the beginning of the program.
- If there is no heart rate detected, the unit will not change speed levels up or down.
- If your heart rate is 25 beats over your target zone the program will shut down.



CLASSIC
CONSOLE

CLASSIC CONSOLE PROGRAM INFORMATION

NOTE: If speed or incline are changed during your workout, the remaining segments will be affected accordingly.



WEIGHT LOSS: Promotes weight loss by increasing and decreasing the speed and incline, while keeping you in your fat burning zone. Speed and Incline changes, segments repeat every 30 seconds.

| Weight Loss - Program Segments Repeat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Segment | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Level 1 | Speed | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 2 | Speed | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Level 3 | Speed | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 4 | Speed | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Level 5 | Speed | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 6 | Speed | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Level 7 | Speed | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 8 | Speed | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Level 9 | Speed | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 10 | Speed | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |



FITNESS TEST PROGRAM: A workout based on the Gerkin protocol. This test has various stages increasing treadmill speed and incline until your maximum heart rate is reached. Your score is based on your gender, age and time needed to complete the test.

The Gerkin protocol was developed by Dr. Richard Gerkin of the Phoenix (Arizona) Fire Department. It is a sub-maximal graded treadmill evaluation used by many Fire Departments across the United States to assess the physical condition of the firefighters. The test requires constant monitoring of the user's heart rate so the use of a telemetric chest strap is highly encouraged. The workout operates as follows:

WARM-UP: 3 minutes long at 1.0–3.0 mph (1.6–4.8 kph) and 0% incline.

- 1) **STAGE 1:** 1 minute long at 4.5 mph (7.2 kph) and 0% incline.
- 2) **STAGE 2:** 1 minute long at 4.5 mph (7.2 kph) and 2% incline.
- 3) **STAGE 3:** 1 minute long at 5.0 mph (8.0 kph) and 2% incline.
- 4) **STAGES 4 THROUGH 15:** After every odd minute, the incline will increase by 2%. After every even minute, the speed will increase by 0.5 mph (0.8 kph). Once the user's heart rate exceeds the target heart rate (85% of maximum as determined by the equation $[220 - \text{age}] \times [0.85] = \text{target heart rate}$), the evaluation ends and the final evaluation stage is recorded.
- 5) **COOL-DOWN:** The test is completed when user's heart rate exceeds the target or the users completes all 15 stages, whichever occurs first. Then the treadmill will enter cool down for 3 minutes.

FITNESS TEST SCORES (Estimated V02 MAX (ML/KG/MIN) per age category)


| | MEN | | | | |
|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | Percentile | AGE | | | |
| EXCELLENT | 99 | > 58.8 | > 58.9 | > 55.4 | > 52.5 |
| | | 95 | 54.0 | 52.5 | 50.4 |
| GOOD | 90 | 53.9 | 52.4 | 50.3 | 47.0 |
| | 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 |
| AVERAGE | 70 | 48.1 | 46.7 | 44.0 | 40.9 |
| | 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 |
| FAIR | 50 | 44.1 | 42.3 | 39.8 | 36.6 |
| | 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 |
| POOR | 30 | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 33.7 |
| | 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 |
| VERY POOR | 10 | 37.0 | 35.3 | 32.9 | 30.1 |
| | 5 | 31.6 | 30.9 | 28.3 | 25.1 |

| | WOMEN | | | | |
|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | Percentile | AGE | | | |
| EXCELLENT | 99 | >53.0 | >48.7 | >46.8 | >42.0 |
| | | 95 | 46.8 | 43.9 | 41.0 |
| GOOD | 90 | 46.7 | 43.8 | 40.9 | 36.7 |
| | 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 |
| AVERAGE | 70 | 40.9 | 38.5 | 36.2 | 32.2 |
| | 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 |
| FAIR | 50 | 36.6 | 34.5 | 32.2 | 29.3 |
| | 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 |
| POOR | 30 | 33.7 | 32.2 | 29.4 | 26.8 |
| | 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 |
| VERY POOR | 10 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 24.2 |
| | 5 | 25.9 | 25.1 | 23.5 | 21.1 |

Note: Changing the speed or incline during the test will end the test and enter cool-down. Press stop to end the test at any time and see results.



ELEGANT+
CONSOLE



ELEGANT+ CONSOLE OPERATION

Note: There is a thin protective sheet of clear plastic on the overlay of the console that should be removed before use.

- A) **TOUCH DISPLAY:** see next page for more information.
- B) **START:** press to begin exercising, start your workout or resume exercising after pause.
- C) **STOP:** press to pause or end workout.
- D) **INCLINE ▼▲ KEYS:** used to adjust incline in small increments (0.5% Increments).
- E) **SPEED ▼▲ KEYS:** used to adjust speed in small increments (0.1 mph increments).
- F) **INCLINE TOGGLES (T40 & TF40 ONLY):** used to adjust incline in small increments (0.5% Increments).
- G) **SPEED TOGGLES (T40 & TF40 ONLY):** used to adjust speed in small increments (0.1 mph increments). Press and hold to increase speed quickly (maximum increase of 1.0 MPH).
- H) **ENTER:** press to confirm programming selections during workout setup.
- I) **BACK:** press to go back to the previous step during program setup.
- J) **ACCESS POCKET:** USB for software updates, play additional VA videos or charging devices.*
- K) **READING RACK:** holds reading material.
- L) **MEDIA PLAYER HOLDER:** holds your media player or tablet.
- M) **ENERGY SAVER LIGHT:** indicates if machine is in energy saver mode. Press any key to wake up the machine.
- N) **SAFETY KEY POSITION:** enables treadmill when safety key is inserted.

* Will not charge USB devices which require more than 1 amp.



ELEGANT+ DISPLAY OPERATION


The Elegant+ has a fully integrated touchscreen display. All information required for workouts is explained on screen. Exploration of the interface is highly recommended. The information explaining how to program for various workouts will give an explanation about the contents of each screen. The screen uses arrow buttons to set inputs.



- A) **START:** Press for quick start or to start a program.
- B) **SETTINGS:** Press to adjust brightness, volume, demo mode, date and time, language, wifi and Passport sync.
- C) **USER LOGIN:** Press to log in a User.
- D) **? BUTTON:** Press to see description of program or feature.
- E) **PROGRAMS:** Press a button to select a workout.
- F) **PAGE DOTS:** Swipe to see additional pages.



- G) **SECONDARY PROGRAMS:** Press to select specific workouts, goals or settings within a program category.
- H) **ARROWS:** Press to adjust setting up or down.
- I) **DISPLAY WINDOW:** Shows current level program is set to.
- J) **HOME:** Press to return to the home screen or back up a step.



- A) **TRACK:** Follows progress around a simulated track. Segments light up with every 12.5 meters (82.5 ft) completed.
- B) **LAPS:** Shows how many laps have been completed. One lap is 400 meters (¼ mile).
- C) **PROGRAM PROFILE:** Represents the speed or incline profile of the current program.
- D) **KEYPAD BUTTON:** Press to open a keypad. Type in desired speed or incline and press ✓ to confirm.
- E) **ARROW BUTTONS:** Press to adjust speed or incline level up and down.
- F) **LEVEL GAUGE:** Represents the current level of speed or incline.



- G) **FEEDBACK WINDOW:** Press any window to customize feedback.
- H) **VOLUME:** Press to adjust speaker volume.
- I) **LOCK SCREEN:** Press to lock screen.
- J) **HOME:** Press to return to the home screen. Workout data will be saved to the logged in user's account.
- K) **SEGMENT ARROW BUTTONS:** Press to cycle through workout segments to see data for each segment.



ELEGANT+
CONSOLE

GETTING STARTED

CONNECT WI-FI

The Wi-Fi connection is set up directly on the console. The first time you turn on your machine, you will be prompted to connect to Wi-Fi.

- 1) Choose from the available wireless networks detected and shown on screen. If you do not see your network, press REFRESH. If it is still not showing up, you can add it manually via the OTHER option. If you do not want to set up Wi-Fi at this time, press ►. NOTE – You can set up or change your Wi-Fi connectivity at any time under the SETTINGS option on the home screen.
- 2) Use the keyboard to enter your Wi-Fi network password. Press ✓ to confirm.
- 3) The network will have a ✓ by it to confirm you are connected to the network.
- 4) Use the Date and Time setup screen to select your time zone or set the current date and time.

SET UP xID ACCOUNT FOR VIA FIT CONNECTIVITY

Creating an xID account will allow you to save and share workout data online at www.ViaFitness.com

Create and save up to four xID accounts directly from the console.

- 1) If you already have an xID, press the SIGN-IN WITH xID button. To continue without creating an xID press ►.
- 2) On the user setup screen, press the CREATE AN xID button.
- 3) Enter your phone number or another easy-to-remember 10-14 digit number. This will be your account number. Press ✓ to confirm.
- 4) Create an easy to remember 4-digit passcode. Press ✓ to confirm.
- 5) Enter your email address. This must be an email address not associated with any other xID account. Press ✓ to confirm.
- 6) Continue entering the user information, press ✓ after each entry.
- 7) Confirm your information and select the I ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS box to review the Terms and Conditions. Press ✓ to complete xID setup.



GETTING STARTED

- 1) Check to make sure no objects are placed on the belt that will hinder the movement of the treadmill.
- 2) Plug in the power cord and turn the treadmill ON.
- 3) Stand on the side rails of the treadmill.
- 4) Attach the safety key clip to part of your clothing making sure that it is secure and will not become detached during operation.
- 5) Insert the safety key into the safety keyhole in the console.
- 6) Press USER LOGIN button to select a USER or select GUEST if you do not want to save your workout stats.
- 7) You have two options to start your workout:

A) QUICK STARTUP

Simply press the START button to begin working out.
OR...

B) SELECT A PROGRAM

- 8) Press desired PROGRAM BUTTON to select workout.
- 9) Follow the on-screen prompts to complete the program setup.
- 10) When setup is complete, press START to begin your workout.

FINISHING YOUR WORKOUT

When your workout is complete, your workout information will stay displayed on the console for 2 minutes and then is automatically saved to the user profile if xID Terms and Conditions were accepted.



ELEGANT+ CONSOLE PROGRAM INFORMATION

NOTE: If speed or incline are changed during your workout, the remaining segments will be affected accordingly.

Classic

CLASSIC PROGRAMS: Workout programs include manual, intervals and weight loss.

MANUAL: A workout that allows you to manually adjust the machine at any time.

INTERVALS: A speed-based workout that automatically adjusts the speed of the machine at regular intervals.

| Intervals - Program Segments Repeat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| MPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Level 1 | 0.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |
| Level 2 | 0.5 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| Level 3 | 0.5 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 |
| Level 4 | 0.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 |
| Level 5 | 0.5 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 |
| Level 6 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 |
| Level 7 | 0.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 |
| Level 8 | 0.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
| Level 9 | 0.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 |
| Level 10 | 0.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 |
| Level 11 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 |
| Level 12 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 |
| Level 13 | 0.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 |
| Level 14 | 0.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 |
| Level 15 | 0.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 |
| Level 16 | 0.5 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 |
| Level 17 | 0.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 |
| Level 18 | 0.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 |
| Level 19 | 0.5 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 |
| Level 20 | 0.5 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 |



WEIGHT LOSS: Promotes weight loss by increasing and decreasing the speed and incline, while keeping you in your fat burning zone. Speed and Incline changes.

| | | Weight Loss - Program Segments Repeat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Level 1 | Speed | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 2 | Speed | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Level 3 | Speed | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 4 | Speed | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Level 5 | Speed | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 6 | Speed | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Level 7 | Speed | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 8 | Speed | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Level 9 | Speed | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| Level 10 | Speed | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |

ELEGANT+ CONSOLE PROGRAM INFORMATION



SPRINT 8: The SPRINT 8 program is an anaerobic interval program designed to build muscle, improve speed, and naturally increase the release of Human Growth Hormone (HGH) in your body. Producing HGH through exercise and a proper diet has been shown as an effective way to burn fat and build lean muscle mass according to Phil Campbell, author of Ready, Set, Go! Synergy Fitness. Please go to Mr. Campbell's website, www.readysetgofitness.com, for more details about this radical new approach to fitness.

- 1) **WARM-UP (3:00)** should gradually increase your heart rate and increase respiration and blood flow to working muscles. The warm-up is controlled by the user to meet your specific needs.
- 2) **INTERVAL TRAINING (14:30)** starts immediately after the warm-up with a 30-second sprint interval; changing both speed and incline. Seven recovery intervals of one minute and 30 seconds will alternate with the eight 30-second sprint intervals. The sprints will increase speed and elevation at the 3rd and 5th interval. The recovery speed is about 2–3 mph slower than your sprint and the recovery elevation is 0. You can alter your speed or incline during your workout.
- 3) **COOL-DOWN (2:30)** helps return your body's systems to resting levels. Less demand is placed on your heart during recovery if an appropriate cool-down is used following the exercise.

In order to keep track of each segment/interval, the segment time is counted down in the timer. It takes only 20 minutes to complete the SPRINT 8 workout.



SPRINT 8 PROGRAM CHARTS:

| BEGINNER | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Level | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Segment | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. |
| Warm Up | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 2 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 4 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 5 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 6 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 7 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 8 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 9 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 10 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 11 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 12 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 13 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 14 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 15 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| Cool Down | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |

| ADVANCED | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Level | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Segment | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. |
| Warm Up | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 2 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 3 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 4 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 5 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 6 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 7 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 8 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 9 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 10 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 11 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 12 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 13 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 14 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 15 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| Cool Down | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |

| INTERMEDIATE | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Level | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Segment | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. |
| Warm Up | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 3 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 5 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 7 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 9 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 10 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 11 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 12 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 13 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 14 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 15 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| Cool Down | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |

| ELITE | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Level | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| Segment | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. |
| Warm Up | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 2 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 3 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 4 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 5 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 6 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 7 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 8 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 9 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 10 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 11 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 12 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 13 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 14 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 15 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| Cool Down | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |



ELEGANT+
CONSOLE

ELEGANT+ CONSOLE PROGRAM INFORMATION



FITNESS TEST PROGRAM: A workout based on the Gerkin protocol. This test has various stages increasing treadmill speed and incline until your maximum heart rate is reached. Your score is based on your gender, age and time needed to complete the test.

The Gerkin protocol was developed by Dr. Richard Gerkin of the Phoenix (Arizona) Fire Department. It is a sub-maximal graded treadmill evaluation used by many Fire Departments across the United States to assess the physical condition of the firefighters. The test requires constant monitoring of the user's heart rate so the use of a telemetric chest strap is highly encouraged. The workout operates as follows:

WARM-UP: 3 minutes long at 1.0–3.0 mph (1.6–4.8 kph) and 0% incline.

- 1) **STAGE 1:** 1 minute long at 4.5 mph (7.2 kph) and 0% incline.
- 2) **STAGE 2:** 1 minute long at 4.5 mph (7.2 kph) and 2% incline.
- 3) **STAGE 3:** 1 minute long at 5.0 mph (8.0 kph) and 2% incline.
- 4) **STAGES 4 THROUGH 15:** After every odd minute, the incline will increase by 2%. After every even minute, the speed will increase by 0.5 mph (0.8 kph). Once the user's heart rate exceeds the target heart rate (85% of maximum as determined by the equation $[220 - \text{age}] \times [0.85] = \text{target heart rate}$), the evaluation ends and the final evaluation stage is recorded.
- 5) **COOL-DOWN:** The test is completed when user's heart rate exceeds the target or the users completes all 15 stages, whichever occurs first. Then the treadmill will enter cool down for 3 minutes.

FITNESS TEST SCORES (Estimated V02 MAX (ML/KG/MIN) per age category)

| MEN | | AGE | | | |
|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | Percentile | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELLENT | 99 | > 58.8 | > 58.9 | > 55.4 | > 52.5 |
| | 95 | 54.0 | 52.5 | 50.4 | 47.1 |
| GOOD | 90 | 53.9 | 52.4 | 50.3 | 47.0 |
| | 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 |
| AVERAGE | 70 | 48.1 | 46.7 | 44.0 | 40.9 |
| | 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 |
| FAIR | 50 | 44.1 | 42.3 | 39.8 | 36.6 |
| | 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 |
| POOR | 30 | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 33.7 |
| | 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 |
| VERY POOR | 10 | 37.0 | 35.3 | 32.9 | 30.1 |
| | 5 | 31.6 | 30.9 | 28.3 | 25.1 |

| WOMEN | | AGE | | | |
|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | Percentile | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELLENT | 99 | >53.0 | >48.7 | >46.8 | >42.0 |
| | 95 | 46.8 | 43.9 | 41.0 | 36.8 |
| GOOD | 90 | 46.7 | 43.8 | 40.9 | 36.7 |
| | 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 |
| AVERAGE | 70 | 40.9 | 38.5 | 36.2 | 32.2 |
| | 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 |
| FAIR | 50 | 36.6 | 34.5 | 32.2 | 29.3 |
| | 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 |
| POOR | 30 | 33.7 | 32.2 | 29.4 | 26.8 |
| | 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 |
| VERY POOR | 10 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 24.2 |
| | 5 | 25.9 | 25.1 | 23.5 | 21.1 |

Note: Changing the speed or incline during the test will end the test and enter cool-down. Press stop to end the test at any time and see results.



GOAL PROGRAMS: A series of workouts that allow you to select a specific goal that you would like to achieve.

5K: A workout with a fixed distance of 5 kilometers (3.1 miles). Incline is adjusted automatically throughout the workout. You control the speed.

10K: A workout with a fixed distance of 10 kilometers (6.2 miles). Incline is adjusted automatically throughout the workout. You control the speed.

CALORIES GOAL: A workout that allows you to select a specific number of calories you would like to burn during your workout. Increasing the calorie goal of the workout will affect the duration of the workout based on your speed and incline. Estimated time to complete shown in bottom right hand corner of the screen.

DISTANCE GOAL: A workout that allows you to select a specific distance you would like to travel during your workout. Increasing the distance goal of the workout will affect the duration of the workout based on your speed. Estimated time to complete shown in bottom right hand corner of the screen.



TARGET HEART RATE PROGRAMS: A workout designed to keep you in your specified target heart rate zone. This workout requires you to wear a wireless heart rate strap. See next page for calculating your target heart rate.

HR INCLINE: Program adjusts incline to bring to your target heart rate.

HR % INCLINE: Program adjusts incline to bring to your desired % maximum heart rate.

ELEGANT+ CONSOLE PROGRAM INFORMATION

HR SPEED: Program adjusts speed to bring to your target heart rate.

HR % SPEED: Program adjusts speed to bring to your desired % maximum heart rate.

The first step in knowing the right intensity for your training is to find out your maximum heart rate (max HR = 220 – your age). The age-based method provides an average statistical prediction of your max HR and is a good method for the majority of people, especially those new to heart rate training. The most precise and accurate way of determining your individual max HR is to have it clinically tested by a cardiologist or exercise physiologist through the use of a maximal stress test. If you are over the age of 40, overweight, have been sedentary for several years, or have a history of heart disease in your family, clinical testing is recommended.

| Target Heart Rate Zone | Workout Duration | Example THR (age 30) | Your THR | Recommended For |
|------------------------|------------------|----------------------|----------|--|
| VERY HARD 90 – 100% | < 5 MIN | 171 – 190 BPM | | Fit persons and for athletic training |
| HARD 80 – 90% | 2 – 10 MIN | 152 – 171 BPM | | Shorter workouts |
| MODERATE 70 – 80% | 10 – 40 MIN | 133 – 152 BPM | | Moderately long workouts |
| LIGHT 60 – 70% | 40 – 80 MIN | 114 – 133 BPM | | Longer and frequently repeated shorter exercises |
| VERY LIGHT 50 – 60% | 20 – 40 MIN | 104 – 114 BPM | | Weight management and active recovery |

This chart gives examples of the heart rate range for a 30 year old exercising at 5 different heart rate zones. For example, a 30-year-old's max HR is $220 - 30 = 190$ bpm and 90% max HR is $190 \times 0.9 = 171$ bpm.

TARGET HEART RATE NOTES:

- After 5 minutes, the speed or incline will automatically adjust to bring you near your specified heart rate.
- The profile window shows your heart rate during exercise. The yellow line represents your target heart rate (THR) and the red line represents your current heart rate. If you are working out beneath your THR, the treadmill will adjust speed or incline accordingly to bring you near your target.
- If there is no heart rate detected, the unit will not change the speed or incline.
- If your heart rate is 25 beats over your target zone the program will shut down.



VIRTUAL ACTIVE is a high definition experience that uses real destination footage from stunning destinations around the world. The ultimate in workout entertainment, Virtual Active lets you escape the confines of a regular workout routine while enjoying a dynamic experience.

- 1) Select VIRTUAL ACTIVE and then select one of the destinations.
- 2) Use ARROWS to adjust workout settings.
- 3) Press START to begin workout.
 - During the workout, the incline will adjust to reflect the terrain of the destination.
 - The incline intensity is based on the level you selected.
 - Speed remains constant unless you adjust it.

The console includes two destinations. Additional destinations can be purchased online at www.passportplayer.com or from your Vision Fitness retailer.


Simply insert the USB flash drive into the USB port on the console and the new destinations will be available to use in the VIRTUAL ACTIVE program.

NOTES: Destinations files do not transfer to the console. They must remain on your USB flash drive while inserted into the console in order to use with the VIRTUAL ACTIVE program.





TOUCH+
CONSOLE



TOUCH+ CONSOLE OPERATION

Note: There is a thin protective sheet of clear plastic on the overlay of the console that should be removed before use.

- A) **TOUCH DISPLAY:** see next page for more information.
- B) **START:** press to begin exercising, start your workout, or resume exercising after pause.
- C) **STOP:** press to end your workout.
- D) **INCLINE ▼▲ KEYS:** used to adjust incline in small increments (0.5% Increments).
- E) **SPEED ▼▲ KEYS:** used to adjust speed in small increments (0.1 mph increments). Press and hold to increase speed quickly (maximum increase of 1.0 MPH).
- F) **INCLINE TOGGLES (T40, TF40 & T80 ONLY):** used to adjust incline in small increments (0.5% Increments).
- G) **SPEED TOGGLES (T40, TF40 & T80 ONLY):** used to adjust speed in small increments (0.1 mph increments).
- H) **ENTER:** press to confirm programming selections during workout setup.
- I) **BACK:** press to go back to the previous step during program setup.
- J) **ACCESS POCKET:** Contains iPod cable, USB for software updates or charging devices and headphone jack. Use the iPod cable to connect, charge and control your iPod or iPhone. *
- K) **READING RACK:** holds reading material.
- L) **MEDIA PLAYER HOLDER:** holds your media player or tablet.
- M) **SAFETY KEY POSITION:** enables treadmill when safety key is inserted.
- N) **ENERGY SAVER LIGHT:** Indicates if machine is in energy saver mode. Press any key to wake up the machine.

* Will not charge USB devices which require more than 1 amp.




TOUCH+ DISPLAY OPERATION


The Touch+ console has a fully integrated touchscreen display. All information required for workouts is explained on screen. Exploration of the interface is highly recommended. The information explaining how to program for various workouts will give an explanation about the contents of each screen. The screen uses sliders and arrow buttons to set inputs. To operate a slider, press and drag the orange slider button and release at your desired level or press the slider arrows to adjust up and down incrementally. If prompted, press OK on the slider button to confirm your selection.



- A) **START:** Press for quick start or to start a program.
- B) **SETTINGS:** Press to adjust brightness, volume, demo mode, date and time, language, wifi and Passport sync.
- C) **USER LOGIN:** Press to log in a User.
- D) **USER EDIT:** Press to add, delete or edit a user.
- E) **? BUTTON:** Press to see description of program or feature.
- F) **PROGRAMS:** Press a button to select a workout. You can select a program before or during your workout.
- G) **LOCK SCREEN:** Press to lock screen.



- H) **SECONDARY PROGRAMS:** Press to select specific workouts, goals or settings within a program category.
- I) **SLIDER ARROWS:** Press to adjust slider level up or down incrementally.
- J) **SLIDER BUTTON:** Press and drag to adjust slider level up or down.
- K) **SLIDER DISPLAY WINDOW:** Shows current level slider is set to.
- L) **HOME:** Press to return to the home screen or back up a step.



- A) WORKOUT TAB:** Press to change your workout or level on the go.
- B) PROFILE TAB:** The Profile run screen (above left) shows your progress on a track and profile display.
- C) SIMPLE TAB:** The Simple run screen (above right) has 3 feedback windows. Press a window to customize feedback.
- D) MEDIA:** Press to change audio/video playing on your console through USB or iPod (while connected). See page 42 for more information.
- E) STAGE METER:** Shows progress of current stage of the workout. When meter is full the stage is complete.
- F) STAGE TIME:** Shows stage time elapsed.
- G) PROGRESS INDICATOR:** Moves along the path to show your workout progress from start to finish.
- H) KEYPAD TOGGLE:** Press to open a keypad. Type in desired speed or incline and press ✓ to confirm.
- I) SLIDER TOGGLE:** Press to toggle keypad back to slider.
- J) ARROW BUTTONS:** Press to adjust speed or incline up and down.
- K) SLIDER BUTTON:** Touch and slide to adjust the resistance level up or down.
- L) PREVIOUS LEVEL BUTTON:** Press to return to the previous speed or incline setting.
- M) HOME:** Press to return to the home screen; program will stop and workout data will be saved.
- N) COOL-DOWN:** Press to enter a cool down mode at any time during your workout.
- O) PAUSE:** Press to pause your workout for up to 5 minutes.
- P) STOP:** Press to stop your workout. Workout data will be displayed for 2 minutes and saved to the user profile.
- Q) FEEDBACK WINDOW:** Press any window to customize feedback.
- R) VOLUME:** Press to adjust speaker volume.
- S) LOCK SCREEN:** Press to lock screen.



TOUCH+
CONSOLE

GETTING STARTED

CONNECT WI-FI

The Wi-Fi connection is set up directly on the console. The first time you turn on your machine, you will be prompted to connect to Wi-Fi.

- 1) Choose from the available wireless networks detected and shown on screen. If you do not see your network, press REFRESH. If it is still not showing up, you can add it manually via the OTHER option. If you do not want to set up Wi-Fi at this time, press ►. NOTE – You can set up or change your Wi-Fi connectivity at any time under the SETTINGS option on the home screen.
- 2) Use the keyboard to enter your Wi-Fi network password. Press ✓ to confirm.
- 3) The network will have a ✓ by it to confirm you are connected to the network.
- 4) Use the Date and Time setup screen to select your time zone or set the current date and time.

SET UP xID ACCOUNT FOR VIA FIT CONNECTIVITY

Creating an xID account will allow you to save and share workout data online at www.ViaFitness.com

Create and save up to four xID accounts directly from the console.

- 1) If you already have an xID, press the SIGN-IN WITH xID button. To continue without creating an xID press ►.
- 2) On the user setup screen, press the CREATE AN xID button.
- 3) Enter your phone number or another easy-to-remember 10-14 digit number. This will be your account number. Press ✓ to confirm.
- 4) Create an easy to remember 4-digit passcode. Press ✓ to confirm.
- 5) Enter your email address. This must be an email address not associated with any other xID account. Press ✓ to confirm.
- 6) Continue entering the user information, press ✓ after each entry.
- 7) Confirm your information and select the I ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS box to review the Terms and Conditions. Press ✓ to complete xID setup.



TOUCH+
CONSOLE



GETTING STARTED

- 1) Check to make sure no objects are placed on the belt that will hinder the movement of the treadmill.
- 2) Plug in the power cord and turn the treadmill ON.
- 3) Stand on the side rails of the treadmill.
- 4) Attach the safety key clip to part of your clothing making sure that it is secure and will not become detached during operation.
- 5) Insert the safety key into the safety keyhole in the console.
- 6) Press USER LOGIN button to select a USER or select GUEST if you do not want to save your workout stats.
- 7) You have two options to start your workout:

A) QUICK STARTUP

Simply press the START button to begin working out.
Time, distance, and calories will all count up from zero. OR...

B) SELECT A PROGRAM

- 8) Press desired PROGRAM BUTTON to select workout.
- 9) Use SLIDER ARROWS to adjust workout settings.
- 10) Press START to begin workout.

FINISHING YOUR WORKOUT

When your workout is complete, your workout information will stay displayed on the console for 2 minutes and then is automatically saved to the user profile if xID Terms and Conditions were accepted.

TOUCH+ CONSOLE PROGRAM INFORMATION

NOTE: If speed or incline are changed during your workout, the remaining segments will be affected accordingly.



CLASSIC PROGRAMS: A series of workout programs including interval training and weight loss. You can also run a manual program, run any of your previous workouts, or design your own custom workout.

MANUAL: A workout that allows you to manually adjust the machine at any time.

INTERVALS: A speed-based workout that automatically adjusts the speed of the machine at regular intervals.

| Intervals - Program Segments Repeat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| MPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Level 1 | 0.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |
| Level 2 | 0.5 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| Level 3 | 0.5 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 |
| Level 4 | 0.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 |
| Level 5 | 0.5 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 |
| Level 6 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 |
| Level 7 | 0.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 |
| Level 8 | 0.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
| Level 9 | 0.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 |
| Level 10 | 0.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 |
| Level 11 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 |
| Level 12 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 |
| Level 13 | 0.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 |
| Level 14 | 0.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 |
| Level 15 | 0.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 |
| Level 16 | 0.5 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 |
| Level 17 | 0.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 |
| Level 18 | 0.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 |
| Level 19 | 0.5 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 |
| Level 20 | 0.5 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 |

WEIGHT LOSS: A workout designed specifically to target fat.

| | | Weight Loss - Program Segments Repeat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Level 1 | Speed | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | | |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Level 2 | Speed | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Level 3 | Speed | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Level 4 | Speed | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Level 5 | Speed | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Level 6 | Speed | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Level 7 | Speed | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Level 8 | Speed | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Level 9 | Speed | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | |
| Level 10 | Speed | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| | Incline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |

CUSTOM 1, 2, 3: Set your own course with up to 10 stages; setting your time, speed and elevation for each stage.

- 1) Select CLASSIC and then press CUSTOM 1, CUSTOM 2 or CUSTOM 3.
- 2) Press the + or - next to the map at the bottom of the screen to add or delete stages.
- 3) Press a stage number from the map at the bottom of the screen.
- 4) Set speed, elevation and time using SLIDER ARROWS.
- 5) Repeat steps 3–4 to edit each stage.
- 6) Press START at any time to begin using your custom workout. The CUSTOM 1, 2 or 3 workout will be saved automatically.



TOUCH+
CONSOLE

TOUCH+ CONSOLE PROGRAM INFORMATION



TOUCH+
CONSOLE

SAVED WORKOUT: The console automatically saves all your workouts to a calendar for each user. You can run any of your previous workouts again.

- 1) Select CLASSIC and then press SAVED WORKOUT.
 - 2) Use the ARROWS on the CALENDAR to cycle through months on the calendar.
 - 3) SAVED WORKOUTS will be displayed by a ✱ on the day they were saved.
 - 4) Press ✱ to select that day. A WORKOUT SUMMARY window will appear to the right of the CALENDAR. Press START to begin using the selected SAVED WORKOUT again.
-



SPRINT 8: The SPRINT 8 program is an anaerobic interval program designed to build muscle, improve speed, and naturally increase the release of Human Growth Hormone (HGH) in your body. Producing HGH through exercise and a proper diet has been shown as an effective way to burn fat and build lean muscle mass according to Phil Campbell, author of Ready, Set, Go! Synergy Fitness. Please go to Mr. Campbell's website, www.readysetgofitness.com, for more details about this radical new approach to fitness.

- 1) WARM-UP (3:00) should gradually increase your heart rate and increase respiration and blood flow to working muscles. The warm-up is controlled by the user to meet your specific needs.
- 2) INTERVAL TRAINING (14:30) starts immediately after the warm-up with a 30-second sprint interval; changing both speed and incline. Seven recovery intervals of one minute and 30 seconds will alternate with the eight 30-second sprint intervals. The sprints will increase speed and elevation at the 3rd and 5th interval. The recovery speed is about 2–3 mph slower than your sprint and the recovery elevation is 0. You can alter your speed or incline during your workout.
- 3) COOL-DOWN (2:30) helps return your body's systems to resting levels. Less demand is placed on your heart during recovery if an appropriate cool-down is used following the exercise.

In order to keep track of each segment/interval, the segment time is counted down in the timer. It takes only 20 minutes to complete the SPRINT 8 workout.

SPRINT 8 PROGRAM CHARTS:

| BEGINNER | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Level | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Segment | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. |
| Warm Up | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 2 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 4 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 5 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 6 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 7 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 8 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 9 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 10 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 11 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 12 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 13 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 14 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 15 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| Cool Down | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |

| ADVANCED | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Level | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Segment | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. |
| Warm Up | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 2 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 3 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 4 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 5 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 6 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 7 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 8 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 9 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 10 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 11 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 12 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 13 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 14 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 15 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| Cool Down | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |

| INTERMEDIATE | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Level | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Segment | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. |
| Warm Up | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 3 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 5 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 7 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 9 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 10 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 11 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 12 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 13 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 14 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 15 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| Cool Down | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |

| ELITE | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Level | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| Segment | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. | Spd. | Elev. |
| Warm Up | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 2 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 3 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 4 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 5 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 6 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 7 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 8 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 9 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 10 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 11 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 12 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 13 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 14 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 15 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| Cool Down | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |



TOUCH+
CONSOLE

TOUCH+ CONSOLE PROGRAM INFORMATION



FITNESS TEST PROGRAM: A workout based on the Gerkin protocol. This test has various stages increasing treadmill speed and incline until your maximum heart rate is reached. Your score is based on your gender, age and time needed to complete the test.

The Gerkin protocol was developed by Dr. Richard Gerkin of the Phoenix (Arizona) Fire Department. It is a sub-maximal graded treadmill evaluation used by many Fire Departments across the United States to assess the physical condition of the firefighters. The test requires constant monitoring of the user's heart rate so the use of a telemetric chest strap is highly encouraged. The workout operates as follows:

WARM-UP: 3 minutes long at 1.0–3.0 mph (1.6–4.8 kph) and 0% incline.

- 1) **STAGE 1:** 1 minute long at 4.5 mph (7.2 kph) and 0% incline.
- 2) **STAGE 2:** 1 minute long at 4.5 mph (7.2 kph) and 2% incline.
- 3) **STAGE 3:** 1 minute long at 5.0 mph (8.0 kph) and 2% incline.
- 4) **STAGES 4 THROUGH 15:** After every odd minute, the incline will increase by 2%. After every even minute, the speed will increase by 0.5 mph (0.8 kph). Once the user's heart rate exceeds the target heart rate (85% of maximum as determined by the equation $[220 - \text{age}] \times [0.85] = \text{target heart rate}$), the evaluation ends and the final evaluation stage is recorded.
- 5) **COOL-DOWN:** The test is completed when user's heart rate exceeds the target or the users completes all 15 stages, whichever occurs first. Then the treadmill will enter cool down for 3 minutes.

FITNESS TEST SCORES (Estimated V02 MAX (ML/KG/MIN) per age category)

| | MEN | | AGE | | | |
|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | Percentile | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | |
| EXCELLENT | 99 | > 58.8 | > 58.9 | > 55.4 | > 52.5 | |
| | 95 | 54.0 | 52.5 | 50.4 | 47.1 | |
| GOOD | 90 | 53.9 | 52.4 | 50.3 | 47.0 | |
| | 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 | |
| AVERAGE | 70 | 48.1 | 46.7 | 44.0 | 40.9 | |
| | 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 | |
| FAIR | 50 | 44.1 | 42.3 | 39.8 | 36.6 | |
| | 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 | |
| POOR | 30 | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 33.7 | |
| | 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 | |
| VERY POOR | 10 | 37.0 | 35.3 | 32.9 | 30.1 | |
| | 5 | 31.6 | 30.9 | 28.3 | 25.1 | |

| | WOMEN | | AGE | | | |
|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Percentile | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | |
| EXCELLENT | 99 | >53.0 | >48.7 | >46.8 | >42.0 | |
| | 95 | 46.8 | 43.9 | 41.0 | 36.8 | |
| GOOD | 90 | 46.7 | 43.8 | 40.9 | 36.7 | |
| | 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 | |
| AVERAGE | 70 | 40.9 | 38.5 | 36.2 | 32.2 | |
| | 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 | |
| FAIR | 50 | 36.6 | 34.5 | 32.2 | 29.3 | |
| | 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 | |
| POOR | 30 | 33.7 | 32.2 | 29.4 | 26.8 | |
| | 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 | |
| VERY POOR | 10 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 24.2 | |
| | 5 | 25.9 | 25.1 | 23.5 | 21.1 | |

Note: Changing the speed or incline during the test will end the test and enter cool-down. Press stop to end the test at any time and see results.



GOAL PROGRAMS: A series of workouts that allow you to select a specific goal that you would like to achieve.



TOUCH+
CONSOLE

5K: A workout with a fixed distance of 5 kilometers (3.1 miles). Incline is adjusted automatically throughout the workout. You control the speed.

10K: A workout with a fixed distance of 10 kilometers (6.2 miles). Incline is adjusted automatically throughout the workout. You control the speed.

| 5K (INCLINE CHANGES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DISTANCE | 400 | 250 | 150 | 150 | 200 | 350 | 300 | 150 | 100 | 150 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 150 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 300 | | |
| Level 1 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Level 2 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| Level 3 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Level 4 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| Level 5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| Level 6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.5 | 0.0 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 8.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
| Level 7 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 4.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
| Level 8 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.5 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
| Level 9 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
| Level 10 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 5.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |

| 10K (CONTINUES FROM 5K CHART ABOVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DISTANCE | 200 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 350 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 200 | 200 | |
| Level 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Level 2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| Level 3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Level 4 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| Level 5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| Level 6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
| Level 7 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
| Level 8 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 5.5 | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
| Level 9 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
| Level 10 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |

TOUCH+ CONSOLE PROGRAM INFORMATION

CALORIES GOAL: A workout that allows you to select a specific number of calories you would like to burn during your workout. Increasing the calorie goal of the workout will increase the duration of the workout based on your speed. Estimated time to complete shown in bottom right hand corner of the screen.

DISTANCE GOAL: A workout that allows you to select a specific distance you would like to travel during your workout. Increasing the distance goal of the workout will increase the duration of the workout based on your speed. Estimated time to complete shown in bottom right hand corner of the screen.



TARGET HEART RATE PROGRAMS: A workout designed to keep you in your specified target heart rate zone. This workout requires you to wear a wireless heart rate strap. See next page for calculating your target heart rate.

HR INCLINE: Program adjusts incline to bring to your target heart rate.

HR % INCLINE: Program adjusts incline to bring to your desired % maximum heart rate.



TOUCH+
CONSOLE



HR SPEED: Program adjusts speed to bring to your target heart rate.

HR % SPEED: Program adjusts speed to bring to your desired % maximum heart rate.

The first step in knowing the right intensity for your training is to find out your maximum heart rate (max HR = 220 – your age). The age-based method provides an average statistical prediction of your max HR and is a good method for the majority of people, especially those new to heart rate training. The most precise and accurate way of determining your individual max HR is to have it clinically tested by a cardiologist or exercise physiologist through the use of a maximal stress test. If you are over the age of 40, overweight, have been sedentary for several years, or have a history of heart disease in your family, clinical testing is recommended.

| Target Heart Rate Zone | Workout Duration | Example THR (age 30) | Your THR | Recommended For |
|------------------------|------------------|----------------------|----------|--|
| VERY HARD 90 – 100% | < 5 MIN | 171 – 190 BPM | | Fit persons and for athletic training |
| HARD 80 – 90% | 2 – 10 MIN | 152 – 171 BPM | | Shorter workouts |
| MODERATE 70 – 80% | 10 – 40 MIN | 133 – 152 BPM | | Moderately long workouts |
| LIGHT 60 – 70% | 40 – 80 MIN | 114 – 133 BPM | | Longer and frequently repeated shorter exercises |
| VERY LIGHT 50 – 60% | 20 – 40 MIN | 104 – 114 BPM | | Weight management and active recovery |

This chart gives examples of the heart rate range for a 30 year old exercising at 5 different heart rate zones. For example, a 30-year-old's max HR is $220 - 30 = 190$ bpm and 90% max HR is $190 \times 0.9 = 171$ bpm.

TARGET HEART RATE NOTES:

- Warm-up and cool-down each last 5 minutes.
- After 5 minutes, the speed or incline will automatically adjust to bring you near your specified heart rate.
- The profile window shows your heart rate during exercise. The yellow line represents your target heart rate (THR) and the red line represents your current heart rate. If you are working out beneath your THR, the treadmill will adjust speed or incline accordingly to bring you near your target.
- If there is no heart rate detected, the unit will not change the speed or incline.
- If your heart rate is 25 beats over your target zone the program will shut down.

TOUCH+ CONSOLE PROGRAM INFORMATION



VIRTUAL ACTIVE is a high definition experience that uses real destination footage from stunning destinations around the world. The ultimate in workout entertainment, Virtual Active lets you escape the confines of a regular workout routine while enjoying a dynamic experience.

- 1) Select VIRTUAL ACTIVE and then select one of the destinations.
- 2) Use SLIDER ARROWS to adjust workout settings.
- 3) Press START to begin workout.
 - During the workout, the incline will adjust to reflect the terrain of the destination.
 - The incline intensity is based on the level you selected.
 - Speed remains constant unless you adjust it.

The console includes two destinations: American Northeast and Northern Rockies. Additional destinations can be purchased online at www.passportplayer.com or from your Vision Fitness retailer.

Once you've purchased destinations from the website, you must download the destination media files to your computer, uncompress them and copy them to a USB flash drive (sold separately). With the destination media properly saved on your USB flash drive, you can use your new destinations with the machine. Simply insert the USB flash drive into the USB port on the console and the new destinations will be available to use in the Virtual Active program.

NOTES: Destination files do not transfer to the console. They must remain on your USB flash drive while inserted into the console in order to use with the Virtual Active program. Because they are HD-quality video, these files can be over 2 GB in size. Broadband Internet connection is required to purchase and download new files. See website for more information.

Touch the center of the screen to expand the video to full screen and touch again to minimize.

While using a Virtual Active program the iPod/iPhone video transfer function is disabled.

Video will not start playing until; user begins pedalling.



WORKOUT CALENDAR

The console automatically saves all your workouts to a calendar for each user. You can view any of your previous workouts in the workout calendar.

1) From the homescreen, press USER INFO and select a user from the list on the left.



2) Then press the CALENDAR BUTTON on the right.

3) SAVED WORKOUTS will be displayed by a * on the day they were saved.

4) Press * to select that day. A WORKOUT SUMMARY window will appear to the right of the CALENDAR. Press START to begin using the selected SAVED WORKOUT again.

- Use the arrow keys < JANUARY > at the top of the workout calendar to scroll between months.
- You can view the workout summary for each day and by each week by touching the number of the week shown on the left hand side of the calendar (1, 2, 3, 4, 5).
- If there is more than one workout, this will be indicated by arrow keys and the number of workouts (< 1 of 3 >) at the top of the workout summary. Use the arrow keys to scroll between the workouts.
- The WORKOUT SUMMARY shows you the date and time of day of the workout, distance, time, pace and calories burned. To view a detailed summary, simply touch the WORKOUT SUMMARY box. On this screen you will find your workout averages (labeled WORKOUT DATA) and individual STAGE averages.



TOUCH+
CONSOLE

CONNECTING AN IPOD®, IPHONE® OR USB MEDIA

This console includes a built-in iPod cable and USB port as an entertainment solution for your workouts. Various iPod and iPhone models will work with the included iPod cable. iPod and iPhone models are sold separately. iPod® compatibility: iPhone® (4, 3GS), iPod touch® (4th, 3rd, 2nd generations), iPod nano® (6th, 5th, 4th, 3rd generations). Most video and audio files are supported with the use of a USB flash drive. Supports AVI, MOV, MP4, WAV and MP3.

TO CONNECT YOUR COMPATIBLE DEVICE:

Plug in your Apple device by using the iPod cable or your USB flash drive into the USB port. (Once you have connected the Apple device please allow up to 10 seconds for it to authenticate before it will be fully functional.)

During your workout, press the **MEDIA TAB (A)** to access the content on your device. Select IPOD or USB and follow the on-screen prompts to access your content. Use the **MEDIA CONTROLS (B)** to control media playback or navigate the menus. When watching video, you can touch the center of the screen to expand the video to full screen and touch again to minimize.

NOTE: If you don't want to use the speakers, you can plug your headphones into the audio out jack located in the access pocket.



PASSPORT™ MEDIA PLAYER

The Passport player, featuring Virtual Active™ technology, is a high-definition experience that uses real destination footage and matching ambient sounds from stunning destinations around the world. The ultimate in workout entertainment, Passport lets you escape the confines of a regular workout routine while enjoying a dynamic experience.

A Passport player is available for purchase separately from your Vision Fitness® retailer. Additional courses are available from your Vision Fitness retailer.

For more information, go to:

www.passportplayer.com
www.visionfitness.com



SYNCING CONSOLE WITH PASSPORT

- 1) Use the arrow keys on the Passport remote to scroll to the setup icon and press select.
- 2) Follow the on-screen prompts to sync to the console.
- 3) The message displayed on screen will notify you if the sync was a success or failure.

NOTE: See PASSPORT OWNER'S MANUAL for more information.

FRANÇAIS


Avant de continuer, recherchez le numéro de série de votre console qui figure sur un autocollant de code à barres blanc à l'arrière de la console.

ENTREZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE ET SÉLECTIONNEZ LE MODÈLE DE VOTRE CONSOLE :

NUMÉRO DE SÉRIE DE LA CONSOLE :

MODÈLE : CLASSIQUE ÉLÉGANTE+ TACTILE+

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE



FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE



Cette section explique comment utiliser la console de votre tapis roulant et comment la programmer. La section FONCTIONNEMENT DE BASE du GUIDE D'UTILISATION DU TAPIS ROULANT comprend des directives sur les points suivants :


- **EMPLACEMENT DU TAPIS ROULANT**
- **UTILISATION DE LA CLÉ DE SÛRETÉ**
- **PLIAGE DU TAPIS ROULANT**
- **DÉPLACEMENT DU TAPIS ROULANT**
- **MISE À NIVEAU DU TAPIS ROULANT**
- **TENSIONNAGE DE LA COURROIE**
- **CENTRAGE DE LA COURROIE**
- **UTILISATION DE LA FONCTION FRÉQUENCE CARDIAQUE**

TÉLÉCHARGEMENT DE LA MISE À JOUR DU LOGICIEL À PARTIR DE VISIONFITNESS.COM

À l'occasion, une mise à jour pour le logiciel peut être disponible pour votre console, via le port USB inclus. Veuillez visiter <http://www.visionfitness.com/support/software-update/> pour voir si une mise à jour est disponible et pour obtenir les instructions détaillées sur la manière de télécharger le dernier logiciel sur votre ordinateur ou MAC.



CONSOLE
CLASSIQUE



FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE CLASSIQUE

Note : avant d'utiliser la console, enlevez la fine pellicule protectrice en plastique transparent qui la recouvre.

- A) **GRAND ÉCRAN À DEL** : affiche la durée de l'entraînement.
- B) **ÉCRAN ALPHANUMÉRIQUE** : affiche pente, distance, vitesse, calories, rythme, profil d'entraînement et fréquence cardiaque.
- C) **START (DÉMARRER)** : appuyez sur ce bouton pour commencer une séance d'exercice, commencer un entraînement ou poursuivre l'exercice après une pause.
- D) **STOP (ARRÊT)** : appuyez pour mettre sur pause votre entraînement. Appuyez sur « STOP » (arrêt) de nouveau pour terminer la séance d'entraînement.
- E) **TOUCHES DE PROGRAMME** : appuyez sur ces touches pour sélectionner la séance d'entraînement.
- F) **▼▲ TOUCHES** d'inclinaison : utilisées pour ajuster le niveau d'inclinaison par petits incréments (incréments de 0,5 %).
- G) **▼▲ TOUCHES** de vitesse : utilisées pour ajuster le niveau de vitesse par petits incréments (incréments de 0,1 mi/h). Appuyez et maintenez pour augmenter rapidement la vitesse (augmentation maximale de 1.0 mph).
- H) **TOUCHES DE BASCULEMENT D'INCLINAISON (T40 ET TF40 SEULEMENT)** : utilisées pour ajuster le niveau d'inclinaison par petits incréments (incréments de 0,5 %).
- I) **TOUCHES DE BASCULEMENT DE VITESSE (T40 ET TF40 SEULEMENT)** : utilisées pour ajuster le niveau de vitesse par petits incréments (incréments de 0,1 mi/h).
- J) **CLAVIER TACTILE À AJUSTEMENT RAPIDE** : utilisé pour obtenir le niveau de vitesse ou d'inclinaison désiré plus rapidement.
- K) **TOUCHE DE RÉGLAGE DE L'INCLINAISON** : utilisée pour changer le niveau d'inclinaison à celui entré dans le clavier tactile.
- L) **TOUCHE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE** : utilisée pour changer le niveau de vitesse à celui entré dans le clavier tactile.
- M) **TOUCHE ENTER (ENTRÉE)/CHANGEMENT D'AFFICHAGE** : appuyez pour confirmer les choix de programmation pendant le réglage de l'entraînement. Appuyez pour changer l'affichage de la rétroaction pendant une séance d'entraînement.
- N) **BACK (RETOUR)** : appuyez pour revenir à l'étape précédente lors du réglage du programme.
- O) **POCHETTE D'ACCÈS DU PORT USB** : USB pour les mises à jour de logiciel ou le chargement des appareils. *
- P) **SUPPORT DE LECTURE** : pour poser un magazine ou un livre.
- Q) **SUPPORT POUR LECTEUR DE MÉDIA** : retient votre lecteur de média ou tablette.
- R) **POSITION DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ** : active le tapis roulant lorsque la clé de sûreté est insérée.
- S) **LUMIÈRE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** : indique si l'appareil est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'appareil.

CLAVIER TACTILE À AJUSTEMENT RAPIDE (J)




Accéder rapidement à n'importe quel niveau de vitesse ou d'inclinaison en tapant le numéro et en appuyant sur SPEED (vitesse) (🏃) ou INCLINE (inclinaison) (▲). Exemples :

- pour passer à une vitesse de 10,5 km/h (6,5 mi/h), appuyez sur 6-5-SPEED (vitesse) (🏃).
- pour changer l'inclinaison à 10 %, appuyez sur 1-0-0-INCLINE (inclinaison) (▲). (REMARQUE : S'il n'y a pas de point décimal, vous devez quand même entrer 0).


* Ne chargera pas les appareils USB qui exigent plus d'un ampère.



CONSOLE CLASSIQUE



WORKOUT PROFILE (PROFIL DE L'ENTRAÎNEMENT) : indique le niveau d'inclinaison de l'entraînement sélectionné.



La matrice à points indiquera le profil de l'inclinaison tout au long de votre progression durant le programme.

ÉCRANS CLASSIQUES

- **TIME (DURÉE)** : indiquée selon le format minutes : secondes. Affichage de la durée restante ou écoulée de votre séance d'entraînement.
- **INCLINE (INCLINAISON)** : indiquée en pourcentage. Indique l'inclinaison de la pente de la surface de marche ou de course.
- **DISTANCE** : indiquée en milles. Affichage de la distance parcourue ou de la distance restante à parcourir durant votre séance d'entraînement.
- **SPEED (VITESSE)** : indiquée en mi/h. Indique la vitesse de la surface de marche ou de course.
- **CALORIES** : le total de calories brûlées ou les calories restantes à brûler pendant votre entraînement.
- **RYTHME** : indique le nombre de minutes nécessaires pour compléter un mille en courant ou en marchant à la vitesse actuelle. Par exemple : si, à votre vitesse actuelle, cela vous prendra 10 minutes pour compléter un mille, le tapis roulant affichera « 10,0 » comme rythme.
- **HEART RATE (FRÉQUENCE CARDIAQUE)** : indique les bpm (battements par minute). Permet à l'utilisateur de surveiller sa fréquence cardiaque (s'affiche lorsqu'un contact est établi avec les deux poignées détectant la fréquence cardiaque).

POUR DÉBUTER AVEC LA CONSOLE CLASSIQUE

- 1) Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet placé sur la courroie qui risquerait de gêner les mouvements du tapis roulant.
- 2) Branchez le cordon d'alimentation et mettez le tapis roulant SOUS TENSION.
- 3) Tenez-vous sur les glissières latérales du tapis roulant.
- 4) Attachez la pince de la clé de sûreté sur l'un de vos vêtements et assurez-vous qu'elle est bien fixée et qu'elle ne se détachera pas pendant la séance.
- 5) Insérez la clé de sûreté dans la serrure de la console.
- 6) Vous avez deux options pour commencer votre entraînement :

A) MISE EN MARCHÉ RAPIDE

Appuyez simplement sur la touche START (démarrer) pour commencer une séance d'exercice. Le temps écoulé, la distance parcourue et les calories brûlées seront calculés à partir de zéro. OU...

B) SÉLECTIONNEZ UN PROGRAMME

- 1) Sélectionnez USER 1 (utilisateur 1), USER 2 (utilisateur 2) ou GUEST (invité) en utilisant ▼▲ et appuyez sur ENTER (entrée) pour confirmer.
- 2) Réglez l'âge et le poids en utilisant ▼▲ ou le clavier et appuyez sur ENTER (entrée) pour confirmer.
- 3) Sélectionnez un programme en utilisant les TOUCHES DE PROGRAMMATION et appuyez sur ENTER (entrée) pour confirmer.
- 4) Terminez le réglage du programme en utilisant ▼▲ et appuyez sur ENTER (entrée) pour confirmer.
- 5) Une fois le réglage terminé, appuyez sur START (démarrer) pour commencer votre entraînement.

FIN DE VOTRE ENTRAÎNEMENT

Lorsque votre séance d'entraînement est terminée, l'écran indiquera « WORKOUT COMPLETE » (entraînement terminé) et émettra un bip. Les informations sur la séance d'entraînement restent affichées sur la console pendant 30 secondes avant d'être réinitialisées.

POUR EFFACER LE CHOIX/RÉINITIALISER LA CONSOLE

Maintenez la touche STOP (arrêt) enfoncée pendant 3 secondes.



INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE CLASSIQUE

REMARQUE : si la vitesse ou l'inclinaison est modifiée pendant votre entraînement, les segments restants seront modifiés en conséquence.

Classique

PROGRAMMES CLASSIQUES : les programmes d'entraînement comprennent le mode manuel ou par intervalles.

MANUAL (MANUEL) : un entraînement vous permettant de régler manuellement la machine à tout moment.

INTERVALS (INTERVALLES) : Un entraînement basé sur l'inclinaison vous permettant de régler automatiquement l'inclinaison de la machine à des intervalles réguliers.

| Intervalles – Répétition des segments du programme | | | | | | |
|--|--------------|-----|------|------|--------------|-----|
| Inclinaison | Échauffement | | 1 | 2 | Récupération | |
| Durée | 4:00 MIN | | 90 s | 30 s | 4:00 MIN | |
| Niveau 1 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| Niveau 2 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 6.5 | 2.5 | 1.5 |
| Niveau 3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 3.0 | 2.0 |
| Niveau 4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8 | 3.0 | 2.0 |
| Niveau 5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 2.5 |
| Niveau 6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 3.5 | 2.5 |
| Niveau 7 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 3.0 |
| Niveau 8 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 3.0 |
| Niveau 9 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 |
| Niveau 10 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 |

ENTRAÎNEMENT EN FONCTION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

La première étape pour connaître la bonne intensité pour l'entraînement est de trouver la fréquence cardiaque maximale de l'utilisateur (FC max. = 220 – âge de l'utilisateur). La méthode basée sur l'âge offre une prévision statistique moyenne de votre FC maximale et est une bonne méthode pour la majorité des gens, particulièrement pour ceux nouvellement initiés à l'entraînement en fonction de la fréquence cardiaque. La façon la plus précise et juste de déterminer votre FC maximale est de la faire tester en clinique par un cardiologue ou un physiologue de l'exercice qui vous fera passer un test à l'effort maximal. Si vous avez plus de 40 ans, que vous présentez un surpoids, que vous avez été sédentaire pendant plusieurs années ou avez des antécédents de maladies cardiaques dans votre famille, il est recommandé d'effectuer un test clinique. Ce tableau contient des exemples de la plage des fréquences cardiaques pour une personne de 30 ans qui fait de l'exercice selon 5 zones différentes de fréquence cardiaque. Par exemple, la FC maximale d'une personne de 30 ans est $220 - 30 = 190$ bpm et 90 % de la FC maximale équivaut à $190 \times 0,9 = 171$ bpm.

| Zone de la fréquence cardiaque cible | Durée de la séance d'entraînement | Exemple de FCC (30 ans) | Votre FCC | Recommandé pour |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| TRÈS DIFFICILE 90 – 100 % | < 5 MIN | 171 – 190 BPM | | Personne en bonne forme physique et pour un entraînement athlétique |
| DIFFICILE 80 – 90 % | 2 – 10 MIN | 152 – 171 BPM | | Séances d'entraînement plus courtes |
| MODÉRÉ 70 – 80 % | 10 – 40 MIN | 133 – 152 BPM | | Séances d'entraînement modérément longues |
| LÉGER 60 – 70 % | 40 – 80 MIN | 114 – 133 BPM | | Séances d'entraînement plus longues et avec des exercices de routine plus courts |
| TRÈS LÉGER 50 – 60 % | 20 – 40 MIN | 104 – 114 BPM | | Gestion du poids et récupération active |



FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE : ajuste automatiquement l'inclinaison pour que vous puissiez maintenir votre fréquence cardiaque cible. Parfait pour simuler l'intensité de votre sport favori ou de votre activité quotidienne. Objectif basé sur la durée.

- 1) Sélectionnez le programme de fréquence cardiaque cible et appuyez sur ENTER (entrée).
- 2) Sélectionnez la durée en utilisant ▼▲ et appuyer sur ENTER (entrée).
- 3) L'écran de fréquence cardiaque clignotera et affichera la fréquence cardiaque cible par défaut, soit 80 battements par minute. Sélectionnez votre fréquence cardiaque cible (dans le tableau ci-dessus) en utilisant ▼▲ et appuyer sur START (démarrer) pour commencer le programme.

REMARQUES :

- La fréquence cardiaque cible est comptée par multiple de 5 battements.
- L'écran à DEL long à matrice à points affiche votre fréquence cardiaque pendant l'exercice. Lorsque vous modifiez l'inclinaison ou la vitesse, ces dernières seront affichées brièvement avant de retourner à la fréquence cardiaque.
- Il y a une période d'échauffement de 4 minutes incluse dans ce programme.
- Après 4 minutes, la vitesse s'ajustera automatiquement pour que votre fréquence cardiaque atteigne 5 battements du nombre cible sélectionné au début du programme.
- Si aucune fréquence cardiaque n'est détectée, l'unité n'ajustera pas les niveaux de vitesse.
- Si votre fréquence cardiaque est à 25 battements au-dessus de la zone cible, le programme s'arrêtera.



CONSOLE
CLASSIQUE

INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE CLASSIQUE

REMARQUE : si la vitesse ou l'inclinaison est modifiée pendant votre entraînement, les segments restants seront modifiés en conséquence.



PERTE DE POIDS : favorise la perte de poids en augmentant et en diminuant la vitesse et l'inclinaison, tout en vous maintenant dans la zone où vous brûlez des gras. La vitesse et la pente changent et les segments se répètent toutes les 30 secondes.

| | | Perte de poids – Répétition des segments du programme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Segment | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Niveau 1 | Vitesse | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 2 | Vitesse | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 3 | Vitesse | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 4 | Vitesse | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 5 | Vitesse | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 6 | Vitesse | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 7 | Vitesse | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 8 | Vitesse | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 9 | Vitesse | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 10 | Vitesse | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |



PROGRAMME DE TEST DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE : cet entraînement est basé sur le protocole Gerkin. Ce test possède plusieurs étapes et augmente la vitesse et l'inclinaison du tapis roulant jusqu'à ce que vous atteigniez votre fréquence cardiaque maximale. Votre score est basé sur votre sexe, votre âge et le temps nécessaire pour compléter le test.

Le protocole Gerkin a été développé par le docteur Richard Gerkin du service d'incendie de Phoenix (Arizona). Il s'agit d'une évaluation du tapis roulant classée sous-maximale utilisée par plusieurs services d'incendie aux États-Unis pour évaluer la condition physique des pompiers. Ce test exige un suivi continu de la fréquence cardiaque de l'utilisateur. L'usage d'une courroie télémétrique sur la poitrine est donc fortement suggéré. L'entraînement fonctionne comme suit :

ÉCHAUFFEMENT : durée de 3 minutes à 1,6 à 4,8 km/h (1,0 à 3,0 mi/h) avec une pente de 0 %.

- 1) **ÉTAPE 1** : durée de 1 minute à 7,2 km/h (4,5 mi/h) avec une pente de 0 %.
- 2) **ÉTAPE 2** : durée de 1 minute à 7,2 km/h (4,5 mi/h) avec une pente de 2 %.
- 3) **ÉTAPE 3** : durée de 1 minute à 8,0 km/h (5 mi/h) avec une pente de 2 %.
- 4) **ÉTAPES 4 À 15** : après chaque minute impaire, la pente augmentera de 2 %. Après chaque minute paire, la vitesse augmentera de 0,8 km/h (0,5 mi/h). Une fois que la fréquence cardiaque de l'utilisateur dépasse la fréquence cardiaque cible (85 % du maximum tel que déterminé par l'équation $[220 - \text{âge}] \times [0,85]$ = fréquence cardiaque cible), l'évaluation se termine et l'étape d'évaluation finale est enregistrée.
- 5) **RÉCUPÉRATION** : le test est complet lorsque la fréquence cardiaque de l'utilisateur dépasse la cible ou lorsque l'utilisateur termine les 15 étapes, selon la première éventualité. Ensuite le tapis roulant passera au mode de récupération pendant 3 minutes.

RÉSULTATS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (VO2 MAX estimé (ML/KG/MIN) par catégorie d'âge)


| HOMMES | | ÂGE | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | Centile | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | |
| EXCELLENT | 99 | > 58.8 | > 58.9 | > 55.4 | > 52.5 | |
| | 95 | 54.0 | 52.5 | 50.4 | 47.1 | |
| BON | 90 | 53.9 | 52.4 | 50.3 | 47.0 | |
| | 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 | |
| MOYEN | 70 | 48.1 | 46.7 | 44.0 | 40.9 | |
| | 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 | |
| ACCEPTABLE | 50 | 44.1 | 42.3 | 39.8 | 36.6 | |
| | 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 | |
| FAIBLE | 30 | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 33.7 | |
| | 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 | |
| TRÈS FAIBLE | 10 | 37.0 | 35.3 | 32.9 | 30.1 | |
| | 5 | 31.6 | 30.9 | 28.3 | 25.1 | |

| FEMMES | | ÂGE | | | | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Centile | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | |
| EXCELLENT | 99 | >53.0 | >48.7 | >46.8 | >42.0 | |
| | 95 | 46.8 | 43.9 | 41.0 | 36.8 | |
| BON | 90 | 46.7 | 43.8 | 40.9 | 36.7 | |
| | 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 | |
| MOYEN | 70 | 40.9 | 38.5 | 36.2 | 32.2 | |
| | 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 | |
| FAIR | 50 | 36.6 | 34.5 | 32.2 | 29.3 | |
| | 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 | |
| FAIBLE | 30 | 33.7 | 32.2 | 29.4 | 26.8 | |
| | 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 | |
| TRÈS FAIBLE | 10 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 24.2 | |
| | 5 | 25.9 | 25.1 | 23.5 | 21.1 | |

Note : le fait de modifier la vitesse ou l'inclinaison durant le test mettra fin à ce dernier et activera le mode de récupération. Appuyez sur stop (arrêt) pour arrêter le test en tout temps et voir les résultats.



CONSOLE
ÉLÉGANTE+



FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE ÉLÉGANTE+

Note : avant d'utiliser la console, enlevez la fine pellicule protectrice en plastique transparent qui la recouvre.

- A) **ÉCRAN TACTILE** : voir la page suivante pour plus d'informations.
- B) **START (DÉMARRER)** : appuyez pour commencer à faire de l'exercice, démarrer votre entraînement ou le continuer après une pause.
- C) **STOP (ARRÊT)** : appuyez pour mettre sur pause ou arrêter votre entraînement.
- D) **▼▲ TOUCHES d'inclinaison** : utilisées pour ajuster le niveau d'inclinaison par petits incréments (incréments de 0,5 %).
- E) **▼▲ TOUCHES de vitesse** : utilisées pour ajuster le niveau de vitesse par petits incréments (incréments de 0,1 mi/h).
- F) **TOUCHES DE BASCULEMENT D'INCLINAISON (T40 ET TF40 SEULEMENT)** : utilisées pour ajuster le niveau d'inclinaison par petits incréments (incréments de 0,5 %).
- G) **TOUCHES DE BASCULEMENT DE VITESSE (T40 ET TF40 SEULEMENT)** : utilisées pour ajuster le niveau de vitesse par petits incréments (incréments de 0,1 mi/h). Appuyez et maintenez pour augmenter rapidement la vitesse (augmentation maximale de 1.0 mph).
- H) **ENTER (ENTRÉE)** : appuyez pour confirmer les choix de programmation pendant le réglage de l'entraînement.
- I) **BACK (RETOUR)** : appuyez pour revenir à l'étape précédente lors du réglage du programme.
- J) **POCHETTE D'ACCÈS** : USB pour les mises à jour de logiciel, pour faire jouer d'autres vidéos VA ou pour le chargement d'appareil.*
- K) **SUPPORT DE LECTURE** : pour poser un magazine ou un livre.
- L) **SUPPORT POUR LECTEUR DE MÉDIA** : retient votre lecteur de média ou tablette.
- M) **LUMIÈRE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** : indique si l'appareil est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'appareil.
- N) **POSITION DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ** : active le tapis roulant lorsque la clé de sûreté est insérée.

* Ne chargera pas les appareils USB qui exigent plus d'un ampère.




FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN DE LA CONSOLE ÉLÉGANTE+


L'élégante+ comprend un écran tactile entièrement intégré. Toutes les informations nécessaires à l'entraînement sont expliquées à l'écran. Il est fortement recommandé d'explorer l'interface. Les explications sur la programmation des divers entraînements décrivent le contenu de chaque écran. Utilisez les flèches pour régler les saisies.



- A) **DÉMARRER** : appuyez pour un démarrage rapide ou pour commencer un programme.
- B) **RÉGLAGES** : appuyez pour régler la luminosité, le volume, le mode démo, la date et l'heure, la langue, le wi-fi et la synchronisation de Passport.
- C) **IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR** : appuyez pour identifier un utilisateur.
- D) **? TOUCHE** : appuyez sur cette touche pour voir une description d'un programme ou d'une fonction.
- E) **PROGRAMMES** : appuyez sur une touche pour sélectionner une séance d'entraînement.



- F) **POINTS DE PAGE** : faites glisser pour voir les pages supplémentaires.
- G) **PROGRAMMES SECONDAIRES** : appuyez pour sélectionner les entraînements spécifiques, les objectifs ou les paramètres d'une catégorie de programme.
- H) **FLÈCHES** : appuyez pour augmenter ou diminuer le réglage.
- I) **FENÊTRE D'AFFICHAGE** : montre le niveau actuel du programme.
- J) **ACCUEIL** : appuyez pour revenir à l'écran d'accueil ou retourner à l'étape précédente.



- A) **SUIVI** : suit le progrès sur une piste simulée. Les segments s'allument tous les 12,5 mètres (82,5 pi) de course parcourus.
- B) **TOURS** : indique le nombre de tours qui ont été complétés. Un tour équivaut à 400 mètres (¼ mille).
- C) **PROFIL DU PROGRAMME** : représente le profil de vitesse ou d'inclinaison du programme actuel.
- D) **BOUTON CLAVIER** : appuyez pour afficher un clavier. Saisissez la vitesse ou l'inclinaison désirée puis appuyez sur ✓ pour confirmer.
- E) **BOUTONS FLÉCHÉS** : appuyez pour augmenter ou baisser la vitesse ou le niveau d'inclinaison.



- F) **INDICATEUR DE NIVEAU** : représente le niveau actuel de la vitesse ou de l'inclinaison.
- G) **FENÊTRE DE RÉTROACTION** : appuyez sur une fenêtre pour modifier la rétroaction.
- H) **VOLUME** : appuyez pour régler le volume du haut-parleur.
- I) **VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN** : appuyez pour verrouiller l'écran.
- J) **ACCUEIL** : appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil. Les données d'entraînement seront enregistrées dans le compte de l'utilisateur connecté.
- K) **BOUTONS FLÉCHÉS DES SEGMENTS** : appuyez pour parcourir les segments d'entraînement et voir les données de chaque segment.



CONSOLE
ÉLÉGANTE+

POUR COMMENCER

SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI

La connexion Wi-Fi est activée directement sur la console. La première fois que vous mettez sous tension l'appareil, il vous sera demandé de vous connecter au réseau Wi-Fi.

- 1) Sélectionnez un réseau sans fil disponible parmi ceux qui ont été détectés et qui sont affichés à l'écran. Si vous ne voyez pas votre réseau, appuyez sur REFRESH (rafraîchir). S'il n'apparaît toujours pas, vous pouvez l'ajouter manuellement en passant par l'option OTHER (autre). Si vous ne voulez pas activer la connexion Wi-Fi à ce moment, appuyez sur ►.
REMARQUE - Vous pouvez activer ou changer votre connectivité Wi-Fi à n'importe quel moment en passant par l'option SETTINGS (paramètres) sur l'écran d'accueil.
- 2) Servez-vous du clavier pour entrer le mot de passe associé à votre réseau Wi-Fi. Appuyez sur ✓ pour confirmer.
- 3) Un ✓ apparaîtra juste à côté du nom du réseau pour confirmer que vous y êtes bien connecté.
- 4) Allez dans l'écran du réglage de la date et de l'heure pour sélectionner votre fuseau horaire et régler la date et l'heure actuelles.

CRÉATION D'UN COMPTE xID POUR LA CONNECTIVITÉ VIA FIT

La création d'un compte xID vous permettra de sauvegarder et de partager les données de votre entraînement en ligne à l'adresse **www.ViaFitness.com**

Vous pouvez créer et sauvegarder jusqu'à quatre comptes xID directement à partir de la console.

- 1) Si vous possédez déjà un compte xID, appuyez sur le bouton SIGN-IN WITH xID (se connecter avec xID). Pour continuer sans créer de compte xID, appuyez sur ►.
- 2) Sur l'écran de création d'un compte d'utilisateur, appuyez sur la touche CREATE AN xID (créer un compte xID).
- 3) Saisissez votre numéro de téléphone ou un autre numéro de 10 à 14 chiffres facile à retenir. Il s'agira de votre numéro de compte. Appuyez sur ✓ pour confirmer.
- 4) Choisissez un mot de passe de 4 chiffres facile à retenir. Appuyez sur ✓ pour confirmer.
- 5) Entrez votre adresse électronique. Cette adresse ne doit être associée à aucun autre compte xID. Appuyez sur ✓ pour confirmer.
- 6) Poursuivez en entrant les renseignements sur l'utilisateur et appuyez sur ✓ après chaque saisie.
- 7) Confirmez les renseignements que vous avez saisis et cochez la case I ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS (j'accepte les conditions d'utilisation) pour lire les conditions d'utilisation. Appuyez sur ✓ pour terminer la création du compte xID.



CONSOLE
ÉLÉGANTE+

POUR COMMENCER

- 1) Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet placé sur la courroie qui risquerait de gêner les mouvements du tapis roulant.
- 2) Branchez le cordon d'alimentation et mettez le tapis roulant **SOUS TENSION**.
- 3) Tenez-vous sur les glissières latérales du tapis roulant.
- 4) Attachez la pince de la clé de sûreté sur l'un de vos vêtements et assurez-vous qu'elle est bien fixée et qu'elle ne se détachera pas pendant la séance.
- 5) Insérez la clé de sûreté dans la serrure de la console.
- 6) Appuyez sur le bouton **IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR** afin de choisir un **UTILISATEUR** ou un **INVITÉ**, si vous ne souhaitez pas enregistrer vos données d'entraînement.
- 7) Vous avez deux options pour commencer votre entraînement :

A) MISE EN MARCHÉ RAPIDE

Appuyez simplement sur la touche **START** (démarrer) pour commencer à faire de l'exercice.
OU...

B) SÉLECTIONNEZ UN PROGRAMME

- 8) Appuyez sur la **TOUCHE DE PROGRAMME** désirée pour sélectionner une séance d'entraînement.
- 9) Suivez les étapes à l'écran pour terminer le réglage du programme.
- 10) Une fois le réglage terminé, appuyez sur **START** (démarrer) pour commencer votre entraînement.

FIN DE VOTRE ENTRAÎNEMENT

Lorsque votre séance d'entraînement est terminée, les informations sur la séance d'entraînement resteront affichées pendant 2 minutes avant d'être automatiquement sauvegardées dans le profil de l'utilisateur si les conditions du xID ont été acceptées.



INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE ÉLÉGANTE+

REMARQUE : si la vitesse ou l'inclinaison est modifiée pendant votre entraînement, les segments restants seront modifiés en conséquence.

Classique

PROGRAMMES CLASSIQUES : les programmes d'entraînement comprennent le mode manuel, les intervalles et la perte de poids.

MANUAL (MANUEL) : un entraînement vous permettant de régler manuellement la machine à tout moment.

INTERVALS (INTERVALLES) : un entraînement basé sur la vitesse vous permettant de régler automatiquement la vitesse de la machine à des intervalles réguliers.

| Intervalles – Répétition des segments du programme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| mi/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Niveau 1 | 0.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |
| Niveau 2 | 0.5 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| Niveau 3 | 0.5 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 |
| Niveau 4 | 0.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 |
| Niveau 5 | 0.5 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 |
| Niveau 6 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 |
| Niveau 7 | 0.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 |
| Niveau 8 | 0.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
| Niveau 9 | 0.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 |
| Niveau 10 | 0.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 |
| Niveau 11 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 |
| Niveau 12 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 |
| Niveau 13 | 0.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 |
| Niveau 14 | 0.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 |
| Niveau 15 | 0.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 |
| Niveau 16 | 0.5 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 |
| Niveau 17 | 0.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 |
| Niveau 18 | 0.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 |
| Niveau 19 | 0.5 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 |
| Niveau 20 | 0.5 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 |



PERTE DE POIDS : favorise la perte de poids en augmentant et en diminuant la vitesse et l'inclinaison, tout en vous maintenant dans la zone où vous brûlez des gras. Modification de la vitesse et de l'inclinaison.

| | | Perte de poids – Répétition des segments du programme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Niveau 1 | Vitesse | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 2 | Vitesse | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 3 | Vitesse | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 4 | Vitesse | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 5 | Vitesse | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 6 | Vitesse | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 7 | Vitesse | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 8 | Vitesse | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 9 | Vitesse | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 10 | Vitesse | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE ÉLÉGANTE+



SPRINT 8 : le programme SPRINT 8 est un programme à intervalles de type anaérobique conçu pour développer les muscles, améliorer la vitesse et augmenter de manière naturelle la libération de l'hormone de croissance humaine (HCH) dans votre corps. Il a été prouvé que le fait de produire de l'HCH grâce à l'exercice et à une alimentation appropriée est un moyen efficace de brûler les graisses et de développer une masse musculaire maigre selon Phil Campbell, auteur de Ready, Set, Go! Synergy Fitness. Veuillez visiter le site Web de M. Campbell, www.readysetgofitness.com, pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette nouvelle approche révolutionnaire de la mise en forme.

- 1) L'ÉCHAUFFEMENT (3:00) devrait graduellement augmenter votre fréquence cardiaque, votre respiration et le débit sanguin vers les muscles qui travaillent.
L'échauffement est contrôlé par l'utilisateur pour répondre à ses besoins particuliers.
- 2) L'ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLE (14:30) commence immédiatement après l'échauffement avec un intervalle de course de vitesse de 30 secondes; en changeant la vitesse et l'inclinaison. Sept intervalles de récupération d'une minute et 30 secondes seront effectués en alternance avec huit intervalles de course de vitesse de 30 secondes. Les courses de vitesse augmenteront la vitesse et l'inclinaison lors du troisième et cinquième intervalle. La vitesse de récupération est environ 3,2 à 4,8 km/h (2 à 3 mi/h) plus lente que votre course de vitesse et l'inclinaison de récupération est de 0. Vous pouvez modifier la vitesse ou l'inclinaison pendant votre entraînement.
- 3) LA RÉCUPÉRATION (2:30) permet aux systèmes de votre corps de revenir à des niveaux de repos. Votre cœur est moins sollicité pendant la période de repos si une récupération appropriée est effectuée après l'entraînement.

Afin de suivre chaque segment/intervalle, la durée du segment est comptée à rebours par la minuterie. Il ne faut que 20 minutes pour effectuer l'entraînement SPRINT 8.



TABLEAUX DU PROGRAMME SPRINT 8 :

| DÉBUTANT | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Niveau | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Segment | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. |
| Échauffement | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 2 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 4 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 5 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 6 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 7 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 8 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 9 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 10 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 11 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 12 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 13 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 14 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 15 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| Récupération | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |

| AVANCÉ | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Niveau | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Segment | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. |
| Échauffement | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 2 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 3 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 4 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 5 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 6 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 7 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 8 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 9 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 10 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 11 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 12 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 13 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 14 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 15 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| Récupération | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |

| INTERMÉDIAIRE | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Niveau | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Segment | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. |
| Échauffement | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 3 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 5 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 7 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 9 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 10 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 11 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 12 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 13 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 14 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 15 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| Récupération | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |

| ÉLITE | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Niveau | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| Segment | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. |
| Échauffement | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 2 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 3 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 4 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 5 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 6 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 7 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 8 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 9 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 10 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 11 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 12 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 13 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 14 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 15 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| Récupération | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |



INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE ÉLÉGANTE+



PROGRAMME DE TEST DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE : cet entraînement est basé sur le protocole Gerkin. Ce test possède plusieurs étapes et augmente la vitesse et l'inclinaison du tapis roulant jusqu'à ce que vous atteigniez votre fréquence cardiaque maximale. Votre score est basé sur votre sexe, votre âge et le temps nécessaire pour compléter le test.

Le protocole Gerkin a été développé par le docteur Richard Gerkin du service d'incendie de Phoenix (Arizona). Il s'agit d'une évaluation du tapis roulant classée sous-maximale utilisée par plusieurs services d'incendie aux États-Unis pour évaluer la condition physique des pompiers. Ce test exige un suivi continu de la fréquence cardiaque de l'utilisateur. L'usage d'une courroie télémétrique sur la poitrine est donc fortement suggéré. L'entraînement fonctionne comme suit :

ÉCHAUFFEMENT : durée de 3 minutes à 1,6 à 4,8 km/h (1,0 à 3,0 mi/h) avec une pente de 0 %.

- 1) **ÉTAPE 1** : durée de 1 minute à 7,2 km/h (4,5 mi/h) avec une pente de 0 %.
- 2) **ÉTAPE 2** : durée de 1 minute à 7,2 km/h (4,5 mi/h) avec une pente de 2 %.
- 3) **ÉTAPE 3** : durée de 1 minute à 8,0 km/h (5 mi/h) avec une pente de 2 %.
- 4) **ÉTAPES 4 À 15** : après chaque minute impaire, la pente augmentera de 2 %. Après chaque minute paire, la vitesse augmentera de 0,8 km/h (0,5 mi/h). Une fois que la fréquence cardiaque de l'utilisateur dépasse la fréquence cardiaque cible (85 % du maximum tel que déterminé par l'équation $[220 - \text{âge}] \times [0,85] = \text{fréquence cardiaque cible}$), l'évaluation se termine et l'étape d'évaluation finale est enregistrée.
- 5) **RÉCUPÉRATION** : le test est complet lorsque la fréquence cardiaque de l'utilisateur dépasse la cible ou lorsque l'utilisateur termine les 15 étapes, selon la première éventualité. Ensuite le tapis roulant passera au mode de récupération pendant 3 minutes.

RÉSULTATS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (V02 MAX estimé (ML/KG/MIN) par catégorie d'âge)

| HOMMES | | ÂGE | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | Centile | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | |
| EXCELLENT | 99 | > 58.8 | > 58.9 | > 55.4 | > 52.5 | |
| | 95 | 54.0 | 52.5 | 50.4 | 47.1 | |
| BON | 90 | 53.9 | 52.4 | 50.3 | 47.0 | |
| | 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 | |
| MOYEN | 70 | 48.1 | 46.7 | 44.0 | 40.9 | |
| | 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 | |
| FAIR | 50 | 44.1 | 42.3 | 39.8 | 36.6 | |
| | 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 | |
| FAIBLE | 30 | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 33.7 | |
| | 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 | |
| TRÈS FAIBLE | 10 | 37.0 | 35.3 | 32.9 | 30.1 | |
| | 5 | 31.6 | 30.9 | 28.3 | 25.1 | |

| FEMMES | | ÂGE | | | | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| | Centile | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | |
| EXCELLENT | 99 | >53.0 | >48.7 | >46.8 | >42.0 | |
| | 95 | 46.8 | 43.9 | 41.0 | 36.8 | |
| BON | 90 | 46.7 | 43.8 | 40.9 | 36.7 | |
| | 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 | |
| MOYEN | 70 | 40.9 | 38.5 | 36.2 | 32.2 | |
| | 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 | |
| ACCEPTABLE | 50 | 36.6 | 34.5 | 32.2 | 29.3 | |
| | 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 | |
| FAIBLE | 30 | 33.7 | 32.2 | 29.4 | 26.8 | |
| | 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 | |
| TRÈS FAIBLE | 10 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 24.2 | |
| | 5 | 25.9 | 25.1 | 23.5 | 21.1 | |

Note : le fait de modifier la vitesse ou l'inclinaison durant le test mettra fin à ce dernier et activera le mode de récupération. Appuyez sur stop (arrêt) pour arrêter le test en tout temps et voir les résultats.



PROGRAMMES À OBJECTIFS : une série d'entraînements vous permettant de sélectionner un objectif spécifique que vous souhaitez atteindre.

5K : un entraînement comprenant une distance fixe de 5 kilomètres (3,1 milles). La pente s'ajuste automatiquement au cours de l'entraînement. Vous contrôlez la vitesse.

10K : un entraînement comprenant une distance fixe de 10 kilomètres (6,2 milles). La pente s'ajuste automatiquement au cours de l'entraînement. Vous contrôlez la vitesse.

OBJECTIF DE CALORIES : un entraînement vous permettant de sélectionner un nombre de calories précis que vous souhaitez brûler pendant votre entraînement. Accroître l'objectif de calories de l'entraînement augmentera la durée de l'entraînement en se basant sur votre vitesse et l'inclinaison. La durée prévue pour compléter l'exercice s'affiche en bas à droite de l'écran.

OBJECTIF DE DISTANCE : un entraînement vous permettant de sélectionner une distance spécifique que vous souhaitez parcourir pendant votre entraînement. Accroître l'objectif de distance de l'entraînement influencera la durée de l'entraînement en se basant sur votre vitesse. La durée prévue pour compléter l'exercice s'affiche en bas à droite de l'écran.



PROGRAMMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE : un entraînement conçu pour vous maintenir dans votre zone précise de fréquence cardiaque cible. Vous devez porter une sangle de fréquence cardiaque sans fil lors de cet entraînement. Voir la page suivante pour calculer votre fréquence cardiaque cible.

INCLINAISON DE LA FC : le programme ajuste l'inclinaison pour que vous puissiez atteindre votre fréquence cardiaque cible.

INCLINAISON DU % DE LA FC : le programme ajuste l'inclinaison pour que vous puissiez atteindre votre % maximal de fréquence cardiaque désirée.



INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE ÉLÉGANTE+

VITESSE DE LA FC : le programme ajuste la vitesse pour que vous puissiez atteindre votre fréquence cardiaque cible.

VITESSE DU % DE LA FC : le programme ajuste la vitesse pour que vous puissiez atteindre votre % maximal de fréquence cardiaque désirée.

La première étape pour connaître la bonne intensité pour l'entraînement est de trouver la fréquence cardiaque maximale de l'utilisateur (FC max. = 220 – âge de l'utilisateur). La méthode basée sur l'âge offre une prévision statistique moyenne de votre FC maximale et est une bonne méthode pour la majorité des gens, particulièrement pour ceux nouvellement initiés à l'entraînement en fonction de la fréquence cardiaque. La façon la plus précise et juste de déterminer votre FC maximale est de la faire tester en clinique par un cardiologue ou un physiologue de l'exercice qui vous fera passer un test à l'effort maximal. Si vous avez plus de 40 ans, que vous présentez un surpoids, que vous avez été sédentaire pendant plusieurs années ou avez des antécédents de maladies cardiaques dans votre famille, il est recommandé d'effectuer un test clinique.

| Zone de la fréquence cardiaque cible | Durée de la séance d'entraînement | Exemple de FCC (30 ans) | Votre FCC | Recommandé pour |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| TRÈS DIFFICILE 90 – 100 % | < 5 MIN | 171 – 190 BPM | | Personne en bonne forme physique et pour un entraînement athlétique |
| DIFFICILE 80 – 90 % | 2 – 10 MIN | 152 – 171 BPM | | Séances d'entraînement plus courtes |
| MODÉRÉ 70 – 80 % | 10 – 40 MIN | 133 – 152 BPM | | Séances d'entraînement modérément longues |
| LÉGER 60 – 70 % | 40 – 80 MIN | 114 – 133 BPM | | Séances d'entraînement plus longues et avec des exercices de routine plus courts |
| TRÈS LÉGER 50 – 60 % | 20 – 40 MIN | 104 – 114 BPM | | Gestion du poids et récupération active |

Ce tableau contient des exemples de la plage des fréquences cardiaques pour une personne de 30 ans qui fait de l'exercice selon 5 zones différentes de fréquence cardiaque. Par exemple, la FC maximale d'une personne de 30 ans est $220 - 30 = 190$ bpm et 90 % de la FC maximale équivaut à $190 \times 0,9 = 171$ bpm.

REMARQUES SUR LA FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE :

- Après 5 minutes, la vitesse ou la pente s'ajustera automatiquement pour vous amener près de votre fréquence cardiaque spécifiée.
- La fenêtre du profil indique votre fréquence cardiaque pendant l'exercice. La lumière jaune représente votre fréquence cardiaque cible (FCC) et la ligne rouge représente votre fréquence cardiaque actuelle. Si vous vous entraînez sous votre FCC, le tapis roulant ajustera la vitesse ou l'inclinaison en conséquence pour vous amener près de votre cible.
- Si aucune fréquence cardiaque n'est détectée, l'unité ne changera ni la vitesse ni l'inclinaison.
- Si votre fréquence cardiaque est à 25 battements au-dessus de la zone cible, le programme s'arrêtera.





VIRTUAL ACTIVE est une expérience haute définition qui utilise des métrages de destination réels provenant des destinations magnifiques autour du monde. L'ultime dans le divertissement d'entraînement physique, Virtual Active vous permet d'échapper aux confinements d'un entraînement régulier tout en appréciant une expérience dynamique.

- 1) Sélectionnez VIRTUAL ACTIVE et choisissez une des destinations.
- 2) Utilisez les FLÈCHES pour régler les paramètres de la séance d'entraînement.
- 3) Appuyez sur START (démarrer) pour commencer votre séance d'entraînement.
 - Pendant l'entraînement, l'inclinaison s'ajustera pour représenter le terrain de la destination.
 - L'intensité de l'inclinaison est basée sur le niveau que vous avez sélectionné.
 - La vitesse demeure constante à moins que vous la changiez.

La console comprend deux destinations. Des destinations supplémentaires peuvent être achetées en ligne au www.passportplayer.com ou chez votre détaillant Vision Fitness.


Insérez la clé USB dans le port USB de la console et les nouvelles destinations seront prêtes à être utilisées dans le programme VIRTUAL ACTIVE.

REMARQUES : Les fichiers des destinations ne se transfèrent pas vers la console. Pour être utilisés avec le programme VIRTUAL ACTIVE, ils doivent rester dans votre clé USB lorsqu'elle est insérée dans la console.





CONSOLE
TACTILE+



FONCTIONNEMENT DE LA CONSOLE TACTILE+

Note : avant d'utiliser la console, enlevez la fine pellicule protectrice en plastique transparent qui la recouvre.


- A) **ÉCRAN TACTILE** : voir la page suivante pour plus d'informations.
- B) **START (DÉMARRER)** : appuyez sur ce bouton pour commencer une séance d'exercice, commencer un entraînement ou poursuivre l'exercice après une pause.
- C) **STOP (ARRÊT)** : appuyez pour arrêter votre entraînement.
- D) **▼▲ TOUCHES** d'inclinaison : utilisées pour ajuster le niveau d'inclinaison par petits incréments (incrément de 0,5 %).
- E) **▼▲ TOUCHES** de vitesse : utilisées pour ajuster le niveau de vitesse par petits incréments (incrément de 0,1 mi/h).
- F) **TOUCHES DE BASCULEMENT D'INCLINAISON (T40, TF40 ET T80 SEULEMENT)** : utilisées pour ajuster le niveau d'inclinaison par petits incréments (incrément de 0,5 %).
- G) **TOUCHES DE BASCULEMENT DE VITESSE (T40, TF40 ET T80 SEULEMENT)** : utilisées pour ajuster le niveau de vitesse par petits incréments (incrément de 0,1 mi/h). Appuyez et maintenez pour augmenter rapidement la vitesse (augmentation maximale de 1.0 mph).
- H) **ENTER (ENTRÉE)** : appuyez pour confirmer les choix de programmation pendant le réglage de l'entraînement.
- I) **BACK (RETOUR)** : appuyez pour revenir à l'étape précédente lors du réglage du programme.
- J) **POCHETTE D'ACCÈS** : comprend un câble pour iPod, USB pour les mises à jour de logiciel ou le chargement des appareils et une prise pour écouteurs. Utilisez le câble pour iPod pour connecter, charger et contrôler votre iPod ou iPhone. *
- K) **SUPPORT DE LECTURE** : pour poser un magazine ou un livre.
- L) **SUPPORT POUR LECTEUR DE MÉDIA** : retient votre lecteur de média ou tablette.
- M) **POSITION DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ** : active le tapis roulant lorsque la clé de sûreté est insérée.
- N) **LUMIÈRE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** : indique si l'appareil est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'appareil.

* Ne chargera pas les appareils USB qui exigent plus d'un ampère.



FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN TACTILE+

La console Tactile+ comprend un écran tactile entièrement intégré. Toutes les informations nécessaires à l'entraînement sont expliquées à l'écran. Il est fortement recommandé d'explorer l'interface. Les explications sur la programmation des divers entraînements décrivent le contenu de chaque écran. L'écran utilise les barres de défilement et les flèches pour régler les entrées. Pour utiliser une barre de défilement, appuyez sur le bouton orange, glissez-le et relâchez-le au niveau souhaité ou bien appuyez sur les flèches de défilement pour régler le niveau par incrément. Si demandé, appuyez sur OK sur le bouton de la barre de défilement afin de confirmer votre choix.



- A) **DÉMARRER** : appuyez pour un démarrage rapide ou pour commencer un programme.
- B) **RÉGLAGES** : appuyez pour régler la luminosité, le volume, le mode démo, la date et l'heure, la langue, le wi-fi et la synchronisation de Passport.
- C) **IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR** : appuyez pour identifier un utilisateur.
- D) **MODIFIER UN UTILISATEUR** : appuyez pour ajouter, supprimer ou modifier un utilisateur.
- E) **? TOUCHE** : appuyez sur cette touche pour voir une description d'un programme ou d'une fonction.
- F) **PROGRAMMES** : appuyez sur une touche pour sélectionner une séance d'entraînement. Vous pouvez sélectionner un programme

- avant ou après votre séance d'entraînement.
- G) **VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN** : appuyez pour verrouiller l'écran.
- H) **PROGRAMMES SECONDAIRES** : appuyez pour sélectionner les entraînements spécifiques, les objectifs ou les paramètres d'une catégorie de programme.
- I) **FLÈCHES DE LA BARRE DÉFILEMENT** : appuyez pour régler le niveau de la barre de défilement par incrément.
- J) **BOUTON À DÉFILEMENT** : Appuyez et glissez pour régler le niveau de la barre de défilement.
- K) **AFFICHAGE DE LA BARRE DE DÉFILEMENT** : montre le niveau actuel de la barre de défilement.
- L) **ACCUEIL** : appuyez pour revenir à l'écran d'accueil ou retourner à l'étape précédente.



- A) **ONGLET DE LA SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT** : appuyez pour changer instantanément votre entraînement ou niveau.
- B) **ONGLET PROFIL** : l'écran de profil de course (ci-dessus à gauche) indique votre progression sur une piste et affiche votre profil.
- C) **ONGLET SIMPLE** : l'écran de course simple (ci-dessus à droite) possède trois fenêtres de rétroaction. Appuyez sur une fenêtre pour modifier la rétroaction.
- D) **MÉDIA** : appuyez pour modifier la lecture audio/vidéo d'un dispositif USB ou d'un iPod (pendant qu'il est connecté) sur votre console. Consultez la page 84 pour plus d'informations.
- E) **COMPTEUR D'ÉTAPE** : affiche la progression de l'étape actuelle de l'entraînement. Lorsque le compteur est plein, l'étape est terminée.
- F) **DURÉE DE L'ÉTAPE** : affiche la durée de l'étape passée.
- G) **INDICATEUR DE PROGRESSION** : se déplace le long du parcours pour montrer la progression de votre entraînement du début à la fin.
- H) **BASCULEMENT DU CLAVIER** : appuyez pour afficher un clavier. Saisissez la vitesse ou l'inclinaison désirée puis appuyez sur ✓ pour confirmer.
- I) **BASCULEMENT DE LA BARRE DE DÉFILEMENT** : appuyez pour passer du clavier à la barre de défilement.



- J) **BOUTONS FLÉCHÉS** : appuyez pour augmenter ou diminuer la vitesse ou l'inclinaison.
- K) **BOUTON À DÉFILEMENT** : touchez et glissez pour ajuster le niveau de résistance vers le haut ou le bas.
- L) **BOUTON NIVEAU PRÉCÉDENT** : appuyez pour revenir au paramètre de vitesse ou d'inclinaison précédent.
- M) **ACCUEIL** : appuyez pour retourner à l'écran d'accueil. Le programme s'arrêtera et les données d'entraînement seront enregistrées.
- N) **RÉCUPÉRATION** : appuyez pour entrer dans le mode de récupération à tout moment pendant votre entraînement.
- O) **PAUSE** : appuyez pour mettre votre entraînement en pause pendant 5 minutes au maximum.
- P) **STOP (ARRÊT)** : Appuyez pour arrêter votre entraînement. Les données de l'entraînement seront affichées pendant 2 minutes, puis enregistrées dans le profil d'utilisateur.
- Q) **FENÊTRE DE RÉTROACTION** : appuyez sur une fenêtre pour modifier la rétroaction.
- R) **VOLUME** : appuyez pour régler le volume du haut-parleur.
- S) **VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN** : appuyez pour verrouiller l'écran.



CONSOLE
TACTILE+

POUR COMMENCER

SE CONNECTER AU RÉSEAU WI-FI

La connexion Wi-Fi est activée directement sur la console. La première fois que vous mettez sous tension l'appareil, il vous sera demandé de vous connecter au réseau Wi-Fi.

- 1) Sélectionnez un réseau sans fil disponible parmi ceux qui ont été détectés et qui sont affichés à l'écran. Si vous ne voyez pas votre réseau, appuyez sur REFRESH (rafraîchir). S'il n'apparaît toujours pas, vous pouvez l'ajouter manuellement en passant par l'option OTHER (autre). Si vous ne voulez pas activer la connexion Wi-Fi à ce moment, appuyez sur ►.
REMARQUE - Vous pouvez activer ou changer votre connectivité Wi-Fi à n'importe quel moment en passant par l'option SETTINGS (paramètres) sur l'écran d'accueil.
- 2) Servez-vous du clavier pour entrer le mot de passe associé à votre réseau Wi-Fi. Appuyez sur ✓ pour confirmer.
- 3) Un ✓ apparaîtra juste à côté du nom du réseau pour confirmer que vous y êtes bien connecté.
- 4) Allez dans l'écran du réglage de la date et de l'heure pour sélectionner votre fuseau horaire et régler la date et l'heure actuelles.

CRÉATION D'UN COMPTE xID POUR LA CONNECTIVITÉ VIA FIT

La création d'un compte xID vous permettra de sauvegarder et de partager les données de votre entraînement en ligne à l'adresse **www.ViaFitness.com**

Vous pouvez créer et sauvegarder jusqu'à quatre comptes xID directement à partir de la console.

- 1) Si vous possédez déjà un compte xID, appuyez sur le bouton SIGN-IN WITH xID (se connecter avec xID). Pour continuer sans créer de compte xID, appuyez sur ►.
- 2) Sur l'écran de création d'un compte d'utilisateur, appuyez sur la touche CREATE AN xID (créer un compte xID).
- 3) Saisissez votre numéro de téléphone ou un autre numéro de 10 à 14 chiffres facile à retenir. Il s'agira de votre numéro de compte. Appuyez sur ✓ pour confirmer.
- 4) Choisissez un mot de passe de 4 chiffres facile à retenir. Appuyez sur ✓ pour confirmer.
- 5) Entrez votre adresse électronique. Cette adresse ne doit être associée à aucun autre compte xID. Appuyez sur ✓ pour confirmer.
- 6) Poursuivez en entrant les renseignements sur l'utilisateur et appuyez sur ✓ après chaque saisie.
- 7) Confirmez les renseignements que vous avez saisis et cochez la case I ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS (j'accepte les conditions d'utilisation) pour lire les conditions d'utilisation. Appuyez sur ✓ pour terminer la création du compte xID.



CONSOLE
TACTILE+

POUR COMMENCER

- 1) Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet placé sur la courroie qui risquerait de gêner les mouvements du tapis roulant.
- 2) Branchez le cordon d'alimentation et mettez le tapis roulant SOUS TENSION.
- 3) Tenez-vous sur les glissières latérales du tapis roulant.
- 4) Attachez la pince de la clé de sûreté sur l'un de vos vêtements et assurez-vous qu'elle est bien fixée et qu'elle ne se détachera pas pendant la séance.
- 5) Insérez la clé de sûreté dans la serrure de la console.
- 6) Appuyez sur le bouton IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR afin de choisir un UTILISATEUR ou sélectionnez INVITÉ, si vous ne souhaitez pas enregistrer vos données d'entraînement.
- 7) Vous avez deux options pour commencer votre entraînement :

A) MISE EN MARCHÉ RAPIDE

Appuyez simplement sur la touche START (démarrer) pour commencer à faire de l'exercice. Le temps écoulé, la distance parcourue et les calories brûlées seront calculés à partir de zéro. OU...

B) SÉLECTIONNEZ UN PROGRAMME

- 8) Appuyez sur la TOUCHE DE PROGRAMME désirée pour sélectionner une séance d'entraînement.
- 9) Utilisez les FLÈCHES DE LA BARRE DE DÉFILEMENT pour régler les paramètres de l'entraînement.
- 10) Appuyez sur START (démarrer) pour commencer votre séance d'entraînement.

FIN DE VOTRE ENTRAÎNEMENT

Lorsque votre séance d'entraînement est terminée, les informations sur la séance d'entraînement resteront affichées pendant 2 minutes avant d'être automatiquement sauvegardées dans le profil de l'utilisateur si les conditions du xID ont été acceptées.



INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE TACTILE+

REMARQUE : si la vitesse ou l'inclinaison est modifiée pendant votre entraînement, les segments restants seront modifiés en conséquence.



PROGRAMMES CLASSIQUES : une série de programmes d'entraînement incluant l'entraînement par intervalles et la perte de poids. Vous pouvez également exécuter un programme manuel, lancer un des entraînements précédents ou créer votre entraînement personnalisé.

MANUAL (MANUEL) : un entraînement vous permettant de régler manuellement la machine à tout moment.

INTERVALS (INTERVALLES) : un entraînement basé sur la vitesse vous permettant de régler automatiquement la vitesse de la machine à des intervalles réguliers.

| Intervalles – Répétition des segments du programme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| mi/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Niveau 1 | 0.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |
| Niveau 2 | 0.5 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| Niveau 3 | 0.5 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 |
| Niveau 4 | 0.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 |
| Niveau 5 | 0.5 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 |
| Niveau 6 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 |
| Niveau 7 | 0.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 |
| Niveau 8 | 0.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
| Niveau 9 | 0.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 |
| Niveau 10 | 0.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 |
| Niveau 11 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 |
| Niveau 12 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 |
| Niveau 13 | 0.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 |
| Niveau 14 | 0.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 |
| Niveau 15 | 0.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 |
| Niveau 16 | 0.5 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 |
| Niveau 17 | 0.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 |
| Niveau 18 | 0.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 |
| Niveau 19 | 0.5 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 |
| Niveau 20 | 0.5 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 |

WEIGHT LOSS (PERTE DE POIDS) : un entraînement conçu spécialement pour cibler la graisse.

| | | Perte de poids – Répétition des segments du programme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Niveau 1 | Vitesse | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 2 | Vitesse | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 3 | Vitesse | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 4 | Vitesse | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 5 | Vitesse | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 6 | Vitesse | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 7 | Vitesse | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 8 | Vitesse | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 9 | Vitesse | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| Niveau 10 | Vitesse | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | Inclinaison | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |

PERSONNALISÉ 1, 2 ET 3 : Créez votre parcours avec au maximum 10 étapes, en réglant la durée, la vitesse et l'inclinaison pour chaque étape.

- 1) Sélectionnez CLASSIQUE, puis appuyez sur PERSONNALISÉ 1, PERSONNALISÉ 2 ou PERSONNALISÉ 3.
- 2) Appuyez sur + ou -, boutons situés à côté de la carte en bas de l'écran, pour ajouter ou supprimer des étapes.
- 3) Appuyez sur un numéro d'étape sur la carte en bas de l'écran.
- 4) Réglez la vitesse, l'inclinaison et la durée en utilisant les FLÈCHES DE DÉFILEMENT.
- 5) Effectuez à nouveau les étapes 3 et 4 pour modifier une étape.
- 6) Appuyez sur START (démarrer) à tout moment pour commencer à utiliser votre entraînement personnalisé. L'entraînement PERSONNALISÉ 1, 2 ou 3 sera enregistré automatiquement.



CONSOLE
TACTILE+

INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE TACTILE+

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT ENREGISTRÉE : La console enregistre automatiquement tous vos entraînements sur un calendrier pour chaque utilisateur. Vous pouvez exécuter à nouveau tout entraînement précédent.

- 1) Sélectionnez CLASSIQUE et appuyez sur ENTRAÎNEMENT ENREGISTRÉ.
- 2) Utilisez les FLÈCHES du CALENDRIER pour parcourir les mois du calendrier.
- 3) LES ENTRAÎNEMENTS ENREGISTRÉS seront indiqués par un ✖ le jour de l'enregistrement.
- 4) Appuyez sur ✖ pour choisir ce jour. Une fenêtre du RÉSUMÉ D'ENTRAÎNEMENT apparaîtra à droite du CALENDRIER. Appuyez sur START (démarrer) pour utiliser à nouveau l'ENTRAÎNEMENT ENREGISTRÉ sélectionné.

SPRINT 8 : le programme SPRINT 8 est un programme à intervalles de type anaérobie conçu pour développer les muscles, améliorer la vitesse et augmenter de manière naturelle la libération de l'hormone de croissance humaine (HCH) dans votre corps. Il a été prouvé que le fait de produire de l'HCH grâce à l'exercice et à une alimentation appropriée est un moyen efficace de brûler les graisses et de développer une masse musculaire maigre selon Phil Campbell, auteur de Ready, Set, Go! Synergy Fitness. Veuillez visiter le site Web de M. Campbell, www.readysetgofitness.com, pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette nouvelle approche révolutionnaire de la mise en forme.



- 1) L'ÉCHAUFFEMENT (3:00) devrait graduellement augmenter votre fréquence cardiaque, votre respiration et le débit sanguin vers les muscles qui travaillent. L'échauffement est contrôlé par l'utilisateur pour répondre à ses besoins particuliers.
- 2) L'ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES (14:30) commence immédiatement après l'échauffement avec un intervalle de course de vitesse de 30 secondes; en changeant la vitesse et l'inclinaison. Sept intervalles de récupération d'une minute et 30 secondes seront effectués en alternance avec huit intervalles de course de vitesse de 30 secondes. Les courses de vitesse augmenteront la vitesse et l'inclinaison lors du troisième et cinquième intervalle. La vitesse de récupération est environ 3,2 à 4,8 km/h (2 à 3 mi/h) plus lente que votre course de vitesse et l'inclinaison de récupération est de 0. Vous pouvez modifier la vitesse ou l'inclinaison pendant votre entraînement.
- 3) LA RÉCUPÉRATION (2:30) permet aux systèmes de votre corps de revenir à des niveaux de repos. Votre cœur est moins sollicité pendant la période de repos si une récupération appropriée est effectuée après l'entraînement.

Afin de suivre chaque segment/intervalle, la durée du segment est comptée à rebours par la minuterie. Il ne faut que 20 minutes pour effectuer l'entraînement SPRINT 8.

TABLEAUX DU PROGRAMME SPRINT 8 :

| DÉBUTANT | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Niveau | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Segment | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. |
| Échauffement | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 2 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 4 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 5 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 6 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 7 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 8 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 9 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 10 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 11 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 12 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 13 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 14 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 15 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| Récupération | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |

| AVANCÉ | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Niveau | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Segment | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. |
| Échauffement | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 2 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 3 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 4 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 5 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 6 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 7 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 8 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 9 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 10 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 11 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 12 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 13 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 14 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 15 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| Récupération | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |

| INTERMÉDIAIRE | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Niveau | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Segment | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. |
| Échauffement | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 3 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 5 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 7 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 9 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 10 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 11 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 12 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 13 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 14 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 15 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| Récupération | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |

| ÉLITE | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Niveau | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| Segment | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. | Vit. | Incl. |
| Échauffement | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 2 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 3 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 4 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 5 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 6 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 7 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 8 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 9 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 10 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 11 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 12 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 13 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 14 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 15 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| Récupération | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |



CONSOLE
TACTILE+

INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE TACTILE+



PROGRAMME DE TEST DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE : cet entraînement est basé sur le protocole Gerkin. Ce test possède plusieurs étapes et augmente la vitesse et l'inclinaison du tapis roulant jusqu'à ce que vous atteigniez votre fréquence cardiaque maximale. Votre score est basé sur votre sexe, votre âge et le temps nécessaire pour compléter le test.

Le protocole Gerkin a été développé par le docteur Richard Gerkin du service d'incendie de Phoenix (Arizona). Il s'agit d'une évaluation du tapis roulant classée sous-maximale utilisée par plusieurs services d'incendie aux États-Unis pour évaluer la condition physique des pompiers. Ce test exige un suivi continu de la fréquence cardiaque de l'utilisateur. L'usage d'une courroie télémétrique sur la poitrine est donc fortement suggéré. L'entraînement fonctionne comme suit :

ÉCHAUFFEMENT : durée de 3 minutes à 1,6 à 4,8 km/h (1,0 à 3,0 mi/h) avec une pente de 0 %.

- 1) **ÉTAPE 1** : durée de 1 minute à 7,2 km/h (4,5 mi/h) avec une pente de 0 %.
- 2) **ÉTAPE 2** : durée de 1 minute à 7,2 km/h (4,5 mi/h) avec une pente de 2 %.
- 3) **ÉTAPE 3** : durée de 1 minute à 8,0 km/h (5 mi/h) avec une pente de 2 %.
- 4) **ÉTAPES 4 À 15** : après chaque minute impaire, la pente augmentera de 2 %. Après chaque minute paire, la vitesse augmentera de 0,8 km/h (0,5 mi/h). Une fois que la fréquence cardiaque de l'utilisateur dépasse la fréquence cardiaque cible (85 % du maximum tel que déterminé par l'équation $[220 - \text{âge}] \times [0,85] = \text{fréquence cardiaque cible}$), l'évaluation se termine et l'étape d'évaluation finale est enregistrée.
- 5) **RÉCUPÉRATION** : le test est complet lorsque la fréquence cardiaque de l'utilisateur dépasse la cible ou lorsque l'utilisateur termine les 15 étapes, selon la première éventualité. Ensuite le tapis roulant passera au mode de récupération pendant 3 minutes.

RÉSULTATS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (V02 MAX estimé (ML/KG/MIN) par catégorie d'âge)

| HOMMES | Centile | ÂGE | | | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELLENT | 99 | > 58.8 | > 58.9 | > 55.4 | > 52.5 |
| | 95 | 54.0 | 52.5 | 50.4 | 47.1 |
| BON | 90 | 53.9 | 52.4 | 50.3 | 47.0 |
| | 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 |
| MOYEN | 70 | 48.1 | 46.7 | 44.0 | 40.9 |
| | 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 |
| ACCEPTABLE | 50 | 44.1 | 42.3 | 39.8 | 36.6 |
| | 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 |
| FAIBLE | 30 | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 33.7 |
| | 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 |
| TRÈS FAIBLE | 10 | 37.0 | 35.3 | 32.9 | 30.1 |
| | 5 | 31.6 | 30.9 | 28.3 | 25.1 |

| FEMMES | Centile | ÂGE | | | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELLENT | 99 | >53.0 | >48.7 | >46.8 | >42.0 |
| | 95 | 46.8 | 43.9 | 41.0 | 36.8 |
| BON | 90 | 46.7 | 43.8 | 40.9 | 36.7 |
| | 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 |
| MOYEN | 70 | 40.9 | 38.5 | 36.2 | 32.2 |
| | 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 |
| FAIR | 50 | 36.6 | 34.5 | 32.2 | 29.3 |
| | 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 |
| FAIBLE | 30 | 33.7 | 32.2 | 29.4 | 26.8 |
| | 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 |
| TRÈS FAIBLE | 10 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 24.2 |
| | 5 | 25.9 | 25.1 | 23.5 | 21.1 |

Note : le fait de modifier la vitesse ou l'inclinaison durant le test mettra fin à ce dernier et activera le mode de récupération. Appuyez sur stop (arrêt) pour arrêter le test en tout temps et voir les résultats.



PROGRAMMES À OBJECTIFS : une série d'entraînement vous permettant de sélectionner un objectif spécifique que vous souhaitez atteindre.



CONSOLE
TACTILE+

5K : un entraînement comprenant une distance fixe de 5 kilomètres (3,1 milles). La pente s'ajuste automatiquement au cours de l'entraînement. Vous contrôlez la vitesse.

10K : un entraînement comprenant une distance fixe de 10 kilomètres (6,2 milles). La pente s'ajuste automatiquement au cours de l'entraînement. Vous contrôlez la vitesse.

| 5 KM (CHANGEMENTS D'INCLINAISON) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DISTANCE | 400 | 250 | 150 | 150 | 200 | 350 | 300 | 150 | 100 | 150 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 150 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 300 | | |
| Niveau 1 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Niveau 2 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| Niveau 3 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Niveau 4 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| Niveau 5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| Niveau 6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.5 | 0.0 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 8.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
| Niveau 7 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 4.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
| Niveau 8 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.5 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
| Niveau 9 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
| Niveau 10 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 5.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |

| 10 KM (SUITE DU TABLEAU 5 KM CI-DESSUS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DISTANCE | 200 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 200 | 200 |
| Niveau 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Niveau 2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| Niveau 3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Niveau 4 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| Niveau 5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| Niveau 6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
| Niveau 7 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
| Niveau 8 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 5.5 | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
| Niveau 9 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
| Niveau 10 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |

INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE TACTILE+

OBJECTIF DE CALORIES : un entraînement vous permettant de sélectionner un nombre de calories précis que vous souhaitez brûler pendant votre entraînement. Accroître l'objectif de calories de l'entraînement augmentera la durée de l'entraînement en se basant sur votre vitesse. La durée prévue pour compléter l'exercice s'affiche en bas à droite de l'écran.

OBJECTIF DE DISTANCE : un entraînement vous permettant de sélectionner une distance spécifique que vous souhaitez parcourir pendant votre entraînement. Accroître l'objectif de distance de l'entraînement augmentera la durée de l'entraînement en se basant sur votre vitesse. La durée prévue pour compléter l'exercice s'affiche en bas à droite de l'écran.



PROGRAMMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE : un entraînement conçu pour vous maintenir dans votre zone précise de fréquence cardiaque cible. Vous devez porter une sangle de fréquence cardiaque sans fil lors de cet entraînement. Voir la page suivante pour calculer votre fréquence cardiaque cible.

INCLINAISON DE LA FC : le programme ajuste l'inclinaison pour que vous puissiez atteindre votre fréquence cardiaque cible.

INCLINAISON DU % DE LA FC : le programme ajuste l'inclinaison pour que vous puissiez atteindre votre % maximal de fréquence cardiaque désirée.





VITESSE DE LA FC : le programme ajuste la vitesse pour que vous puissiez atteindre votre fréquence cardiaque cible.

VITESSE DU % DE LA FC : le programme ajuste la vitesse pour que vous puissiez atteindre votre % maximal de fréquence cardiaque désirée.

La première étape pour connaître la bonne intensité pour l'entraînement est de trouver la fréquence cardiaque maximale de l'utilisateur (FC max. = 220 – âge de l'utilisateur). La méthode basée sur l'âge offre une prévision statistique moyenne de votre FC maximale et est une bonne méthode pour la majorité des gens, particulièrement pour ceux nouvellement initiés à l'entraînement en fonction de la fréquence cardiaque. La façon la plus précise et juste de déterminer votre FC maximale est de la faire tester en clinique par un cardiologue ou un physiologue de l'exercice qui vous fera passer un test à l'effort maximal. Si vous avez plus de 40 ans, que vous présentez un surpoids, que vous avez été sédentaire pendant plusieurs années ou avez des antécédents de maladies cardiaques dans votre famille, il est recommandé d'effectuer un test clinique.

| Zone de la fréquence cardiaque cible | Durée de la séance d'entraînement | Exemple de FCC (30 ans) | Votre FCC | Recommandé pour |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| TRÈS DIFFICILE 90 – 100 % | < 5 MIN | 171 – 190 BPM | | Personne en bonne forme physique et pour un entraînement athlétique |
| DIFFICILE 80 – 90 % | 2 – 10 MIN | 152 – 171 BPM | | Séances d'entraînement plus courtes |
| MODÉRÉ 70 – 80 % | 10 – 40 MIN | 133 – 152 BPM | | Séances d'entraînement modérément longues |
| LÉGER 60 – 70 % | 40 – 80 MIN | 114 – 133 BPM | | Séances d'entraînement plus longues et avec des exercices de routine plus courts |
| TRÈS LÉGER 50 – 60 % | 20 – 40 MIN | 104 – 114 BPM | | Gestion du poids et récupération active |

Ce tableau contient des exemples de la plage des fréquences cardiaques pour une personne de 30 ans qui fait de l'exercice selon 5 zones différentes de fréquence cardiaque. Par exemple, la FC maximale d'une personne de 30 ans est $220 - 30 = 190$ bpm et 90 % de la FC maximale équivaut à $190 \times 0,9 = 171$ bpm.

REMARQUES SUR LA FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE :

- L'échauffement et la récupération ont chacun une durée de 5 minutes.
- Après 5 minutes, la vitesse ou la pente s'ajustera automatiquement pour vous amener près de votre fréquence cardiaque spécifiée.
- La fenêtre du profil indique votre fréquence cardiaque pendant l'exercice. La lumière jaune représente votre fréquence cardiaque cible (FCC) et la ligne rouge représente votre fréquence cardiaque actuelle. Si vous vous entraînez sous votre FCC, le tapis roulant ajustera la vitesse ou l'inclinaison en conséquence pour vous amener près de votre cible.
- Si aucune fréquence cardiaque n'est détectée, l'unité ne changera ni la vitesse ni l'inclinaison.
- Si votre fréquence cardiaque est à 25 battements au-dessus de la zone cible, le programme s'arrêtera.

INFORMATION SUR LE PROGRAMME DE LA CONSOLE TACTILE+



VIRTUAL ACTIVE est une expérience haute définition qui utilise des métrages de destination réels provenant des destinations magnifiques autour du monde. L'ultime dans le divertissement d'entraînement physique, Virtual Active vous permet d'échapper aux confinements d'un entraînement régulier tout en appréciant une expérience dynamique.

- 1) Sélectionnez VIRTUAL ACTIVE et choisissez une des destinations.
- 2) Utilisez les FLÈCHES DE LA BARRE DE DÉFILEMENT pour régler les paramètres de l'entraînement.
- 3) Appuyez sur START (démarrer) pour commencer votre séance d'entraînement.
 - Pendant l'entraînement, l'inclinaison s'ajustera pour représenter le terrain de la destination.
 - L'intensité de l'inclinaison est basée sur le niveau que vous avez sélectionné.
 - La vitesse demeure constante à moins que vous la changiez.

La console comprend deux destinations : le nord-est de l'Amérique et les Rocheuses du Nord. Des destinations supplémentaires peuvent être achetées en ligne au www.passportplayer.com ou chez votre détaillant Vision Fitness.

Une fois les destinations achetées sur le site Web, vous devez télécharger les fichiers des destinations sur votre ordinateur, les décompresser et les copier sur une clé USB (vendue séparément). Une fois les fichiers enregistrés correctement sur votre clé USB, vous pouvez utiliser vos nouvelles destinations avec la machine. Insérez la clé USB dans le port USB de la console et les nouvelles destinations seront prêtes à être utilisées dans le programme Virtual Active.

REMARQUES : Les fichiers des destinations ne se transfèrent pas vers la console. Pour être utilisés avec le programme Virtual Active, ils doivent rester dans votre clé USB lorsqu'elle est insérée dans la console. Comme il s'agit de vidéos HD, ces fichiers peuvent dépasser une taille de 2 Go. Une connexion Internet à haut débit est nécessaire pour acheter et télécharger les nouveaux fichiers. Voir le site Web pour plus d'informations.

Touchez le centre de l'écran pour agrandir la vidéo à plein écran et touchez de nouveau pour la réduire.

Lorsque vous utilisez un programme Virtual Active, la fonction de transfert vidéo pour iPod/iPhone est désactivée.

La vidéo se lancera uniquement lorsque l'utilisateur commencera à pédaler.



CONSOLE
TACTILE+

CALENDRIER D'ENTRAÎNEMENT

La console enregistre automatiquement tous vos entraînements sur un calendrier pour chaque utilisateur. Vous pouvez voir tout entraînement précédent dans le calendrier d'entraînement.

- 1) Dans l'écran d'accueil, appuyez sur les **INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR** et sélectionnez un utilisateur dans la liste de gauche.



- 2) Appuyez ensuite sur le **BOUTON DU CALENDRIER** situé à droite.
- 3) **LES ENTRAÎNEMENTS ENREGISTRÉS** seront indiqués par un * le jour de l'enregistrement.



- 4) Appuyez sur * pour choisir ce jour. Une fenêtre du **RÉSUMÉ D'ENTRAÎNEMENT** apparaîtra à droite du **CALENDRIER**. Appuyez sur **START** (démarrer) pour utiliser à nouveau l'**ENTRAÎNEMENT ENREGISTRÉ** sélectionné.
- Utilisez les touches de flèches < JANUARY > (janvier) dans le haut du calendrier d'entraînement pour défiler entre les mois.
 - Vous pouvez visualiser le résumé de la séance d'entraînement pour chaque jour et pour la semaine en touchant le numéro de la semaine indiqué sur le côté gauche du calendrier (1, 2, 3, 4, 5).
 - S'il y a plus d'une séance d'entraînement, ce sera indiqué par les touches de flèches et le nombre de séances (< 1 of 3 >) dans le haut du résumé de la séance d'entraînement. Utilisez les touches de flèches pour défiler entre les séances.
 - Le « **WORKOUT SUMMARY** » (résumé de la séance d'entraînement) vous indique la date et l'heure de la séance d'entraînement, la distance, la durée, le rythme et les calories brûlées. Pour visualiser un résumé détaillé, touchez simplement la case « **WORKOUT SUMMARY** » (résumé de la séance d'entraînement). Sur cet écran, vous trouverez les moyennes de vos séances d'entraînement (affichées sous « **WORKOUT DATA** (données sur la séance d'entraînement)) et les moyennes sur le « **STAGE** » (étape) individuel.



CONSOLE
TACTILE+

CONNECTEZ UN IPOD^{MD}, UN IPHONE^{MD} OU UN SUPPORT USB

Cette console comprend un câble pour iPod et un port USB intégrés pour vous divertir pendant vos entraînements. Différents modèles de iPod et de iPhone fonctionneront avec le câble pour iPod inclus. Les modèles de iPod et de iPhone sont vendus séparément. Compatibilité des iPod^{MD} : iPhone^{MD} (4, 3GS), iPod touch^{MD} (4e, 3e, 2e générations), iPod nano^{MD} (6e, 5e, 4e, 3e générations). La plupart des fichiers vidéo et audio sont pris en charge avec l'utilisation d'une clé USB. Prise en charge AVI, MOV, MP4, WAV et MP3.

POUR CONNECTER VOTRE APPAREIL COMPATIBLE :

Branchez votre appareil Apple à l'aide du câble pour iPod ou insérez votre clé USB dans le port USB (une fois que vous avez branché l'appareil Apple, attendez 10 secondes pour que l'appareil soit identifié; il sera ensuite complètement fonctionnel).

Au cours de votre entraînement, appuyez sur **L'ONGLET MÉDIA (A)** afin d'accéder au contenu de votre appareil. Sélectionnez IPOD ou USB et suivez les étapes à l'écran pour accéder à votre contenu. Utilisez les **COMMANDES DU LECTEUR (B)** pour contrôler la lecture ou parcourir les menus. Lorsque vous visionnez une vidéo, vous pouvez toucher le centre de l'écran pour agrandir la vidéo à plein écran et toucher de nouveau pour la minimiser.

REMARQUE : si vous ne voulez pas utiliser les haut-parleurs, vous pouvez brancher vos écouteurs dans la prise de sortie audio de la pochette d'accès.



LECTEUR MULTIMÉDIA PASSPORT^{MC}

Le lecteur Passport, doté de la technologie Virtual Active^{MC}, offre une expérience en haute définition qui utilise des images et des sons ambiants réels de destinations étonnantes du monde entier. Le nec plus ultra en matière de divertissement pour l'entraînement physique, Passport vous permet d'échapper aux confinements d'un programme d'entraînement régulier tout en vous faisant profiter d'une expérience dynamique.

Un lecteur Passport peut être acheté séparément chez votre détaillant Vision Fitness^{MD}. Des parcours supplémentaires peuvent être achetés auprès de votre détaillant Horizon Fitness.

Pour plus d'informations, visitez : www.passportplayer.com
www.visionfitness.com



SYNCHRONISATION DE LA CONSOLE AVEC PASSPORT

- 1) Utilisez les flèches de la télécommande Passport pour atteindre l'icône de réglage et appuyez sur select (sélectionner).
- 2) Suivez les étapes à l'écran pour synchroniser avec la console.
- 3) Le message affiché à l'écran vous indiquera si la synchronisation a réussi ou a échoué.

REMARQUE : consultez le MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DE PASSPORT pour obtenir plus de renseignements.

ESPAÑOL


Antes de continuar, encuentre el número de serie de la consola ubicado en una etiqueta adhesiva blanca con código de barras en la parte posterior de la consola.

INTRODUZCA EL NÚMERO DE SERIE Y SELECCIONE EL MODELO DE LA CONSOLA:

NÚMERO DE SERIE DE LA CONSOLA:

MODELO: CLASSIC ELEGANT+ TOUCH+

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE



FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA



Esta sección explica cómo utilizar la consola y la programación de su caminadora. La sección FUNCIONAMIENTO BÁSICO en la GUÍA DE LA CAMINADORA tiene instrucciones para lo siguiente:

- **UBICACIÓN DE LA CAMINADORA**
- **USO DE LA LLAVE DE SEGURIDAD**
- **CÓMO PLEGAR LA CAMINADORA**
- **CÓMO MOVER LA CAMINADORA**
- **CÓMO NIVELAR LA CAMINADORA**
- **CÓMO TENSAR LA BANDA PARA CORRER**
- **CÓMO CENTRAR LA BANDA PARA CORRER**
- **USO DE LA FUNCIÓN DE RITMO CARDÍACO**


DESCARGA DE UNA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE VISIONFITNESS.COM

Ocasionalmente, puede estar disponible una actualización de software para la consola que puede realizarse por medio del puerto USB.

Visite <http://www.visionfitness.com/support/software-update/> para ver si hay una actualización disponible y obtenga instrucciones detalladas sobre cómo descargar el software más reciente de su PC o Mac.



CONSOLA CLASSIC




FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA CLASSIC

Nota: la consola tiene una delgada cubierta protectora de plástico transparente que debe quitarse antes de usar.

- A) **VENTANA GRANDE DE INDICADORES CON LED:** indica el tiempo de las sesiones de ejercicio.
- B) **VENTANA DE INDICADORES ALFANUMÉRICOS:** indica la inclinación, la distancia, la velocidad, las calorías, el paso, el perfil de la sesión de ejercicio y el ritmo cardíaco.
- C) **START (INICIAR):** oprima para comenzar a hacer ejercicio, para comenzar su sesión de ejercicio o para reiniciar el ejercicio después de una pausa.
- D) **STOP (DETENER):** oprima para hacer una pausa en su sesión de ejercicio. Oprima "STOP" (Detener) nuevamente para finalizar la sesión de ejercicio.
- E) **TECLAS DE PROGRAMA:** oprima para seleccionar su sesión de ejercicio.
- F) **TECLAS DE ▼▲ INCLINACIÓN:** se utilizan para ajustar la inclinación en pequeños incrementos (incrementos de 0,5 %).
- G) **TECLAS ▼▲ DE VELOCIDAD:** se utilizan para ajustar la velocidad en pequeños incrementos (incrementos de 0,1 mph). Oprima y mantenga para aumentar rápidamente la velocidad (aumento máximo de 1.0 mph).
- H) **BOTONES DE INCLINACIÓN (T40 Y TF40 SOLAMENTE):** se utilizan para ajustar la inclinación en pequeños incrementos (incrementos de 0,5 %).
- I) **BOTONES DE VELOCIDAD (T40 Y TF40 SOLAMENTE):** se utilizan para ajustar la velocidad en pequeños incrementos (incrementos de 0,1 mph).
- J) **TECLADO DE AJUSTE RÁPIDO:** se utiliza para alcanzar la velocidad o inclinación deseada con mayor rapidez.
- K) **TECLA SET INCLINE:** se utiliza para cambiar la inclinación al nivel introducido en el teclado.
- L) **TECLA PARA FIJAR LA VELOCIDAD:** se utiliza para cambiar la velocidad al nivel introducido en el teclado.
- M) **TECLA ENTER (ACEPTAR)/TECLA DE CAMBIOS EN PANTALLA:** oprima esta tecla para confirmar las selecciones de programación durante la configuración de la sesión de ejercicio. Oprima esta tecla para cambiar la información en la pantalla durante la sesión de ejercicio.
- N) **BACK (VOLVER):** oprima esta tecla para volver al paso anterior durante la configuración del programa.
- O) **ABERTURA DE ACCESO AL PUERTO USB:** USB 2.0 para actualizaciones de software o carga de dispositivos. *
- P) **ESTANTE DE LECTURA:** se usa para colocar material de lectura.
- Q) **SOPORTE PARA REPRODUCTOR:** sostiene su tableta o reproductor.
- R) **POSICIÓN DE LA LLAVE DE SEGURIDAD:** activa la caminadora cuando se inserta la llave de seguridad.
- S) **LUZ DE AHORRO DE ENERGÍA:** indica si la máquina está en modo Ahorro de energía. Oprima cualquier tecla para activar la máquina.

TECLADO DE AJUSTE RÁPIDO (J)



Acceda rápidamente a cualquier nivel de velocidad o inclinación escribiendo el número y oprimiendo SPEED (▶) [VELOCIDAD] o INCLINE (▲) [INCLINACIÓN].


Ejemplos:

- Para cambiar la velocidad a 6,5 mph, oprima 6-5-SPEED (▶).
 - Para cambiar la inclinación a 10 %, oprima 1-0-0-INCLINE (▲).
- (NOTA: debe ingresar 0 incluso si no hay ningún número decimal).


* No carga dispositivos USB que requieren más de 1 amperio.



CONSOLA CLASSIC



WORKOUT PROFILE (PERFIL DE LA SESIÓN DE EJERCICIO): muestra el nivel de inclinación para la sesión de ejercicio seleccionada.



La matriz de puntos mostrará el perfil de inclinación a medida que avance en el programa.

VENTANAS DE INDICADORES CLASSIC

- **TIEMPO:** se muestra como minutos: segundos. Indica el tiempo restante o el que ha pasado en su sesión de ejercicio.
- **INCLINE (INCLINACIÓN):** aparece como porcentaje. Indica la inclinación de la superficie para caminar o correr.
- **DISTANCE (DISTANCIA):** aparece en millas. Indica la distancia recorrida o la distancia por recorrer durante su sesión de ejercicio.
- **SPEED (VELOCIDAD):** aparece en mph. Indica a qué velocidad se mueve la superficie para caminar o correr.
- **CALORIES (CALORÍAS):** indica el número total de calorías quemadas o por quemar durante su sesión de ejercicio.
- **PACE (PASO):** indica cuántos minutos lleva completar una milla al correr o caminar a la velocidad actual. Por ejemplo: si a su velocidad actual le lleva 10 minutos completar una milla, la caminadora indica "10.0" como su paso.
- **HEART RATE (RITMO CARDÍACO):** aparece como latidos/minuto (BPM, por sus siglas en inglés). Se utiliza para monitorear el ritmo cardíaco (se muestra cuando se sujetan ambas empuñaduras con sensor de pulso).

CONSOLA CLASSIC PARA EMPEZAR

- 1) Verifique que no haya ningún objeto ubicado en la banda que dificulte el movimiento de la caminadora.
- 2) Enchufe el cable de alimentación y encienda la caminadora.
- 3) Párese sobre los rieles laterales de la caminadora.
- 4) Sujete el broche de la llave de seguridad en alguna parte de su ropa y asegúrese de que quede bien enganchado y que no se pueda desprender durante el funcionamiento de la caminadora.
- 5) Introduzca la llave de seguridad en el orificio en la consola.
- 6) Tiene dos opciones para comenzar su sesión de ejercicio:

A) INICIO RÁPIDO

Simplemente oprima la tecla de inicio START para comenzar a hacer ejercicio. El tiempo, la distancia y las calorías comenzarán a contar a partir de cero. O BIEN...

B) SELECCIONE UN PROGRAMA

- 1) Seleccione USER 1, USER 2 o GUEST (Usuario 1, Usuario 2 o Invitado) por medio de ▼▲ y oprima ENTER (Aceptar) para confirmar.
- 2) Defina Edad y Peso (Age & Weight) por medio de ▼▲ o el teclado y oprima ENTER (Aceptar) para confirmar.
- 3) Seleccione un programa por medio de las TECLAS DE PROGRAMA y oprima ENTER (Aceptar) para confirmar.
- 4) Complete la configuración del programa por medio de ▼▲ y oprima ENTER (Aceptar) para confirmar.
- 5) Cuando termine de configurar su programa, oprima la tecla de inicio START para comenzar su sesión de ejercicio.

FINALIZACIÓN DE SU SESIÓN DE EJERCICIO

Cuando complete la sesión de ejercicio, la pantalla mostrará el mensaje "WORKOUT COMPLETE" (sesión de ejercicio completada) y emitirá un pitido. La información de su sesión de ejercicio aparecerá en la consola durante 30 segundos y luego se borrará.

PARA BORRAR LA SELECCIÓN/REINICIAR LA CONSOLA

Mantenga oprimida la tecla STOP por 3 segundos.



INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA CLASSIC

NOTA: si se cambia la velocidad o la inclinación durante su sesión de ejercicio, los segmentos restantes se verán afectados en consecuencia.

Classic

PROGRAMAS CLASSIC: los programas de ejercicio incluyen acondicionamiento físico manual y por intervalos.

MANUAL: una sesión de ejercicio que le permite ajustar manualmente la máquina en cualquier momento.

INTERVALOS: una sesión de ejercicio basada en la inclinación que ajusta automáticamente la inclinación de la máquina a intervalos regulares.

| Intervalos: repetición de segmentos del programa | | | | | | |
|--|---------------|-----|------|------|--------------|-----|
| Inclinación | Calentamiento | | 1 | 2 | Enfriamiento | |
| Tiempo | 4:00 MIN | | 90 s | 30 s | 4:00 MIN | |
| Nivel 1 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| Nivel 2 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 6.5 | 2.5 | 1.5 |
| Nivel 3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 3.0 | 2.0 |
| Nivel 4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8 | 3.0 | 2.0 |
| Nivel 5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 2.5 |
| Nivel 6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 3.5 | 2.5 |
| Nivel 7 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 3.0 |
| Nivel 8 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 3.0 |
| Nivel 9 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 |
| Nivel 10 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 |

ACONDICIONAMIENTO BASADO EN EL RITMO CARDÍACO

El primer paso para determinar la intensidad adecuada para su acondicionamiento físico es determinar su ritmo cardíaco máximo (RC máx. = 220 – su edad). El método basado en la edad es una predicción estadística promedio de su ritmo cardíaco máximo y constituye un buen método para la mayoría de las personas, especialmente para los novatos en el acondicionamiento físico basado en el ritmo cardíaco. La forma más precisa y exacta de determinar su ritmo cardíaco máximo individual es que un cardiólogo o un fisiólogo experto en actividad física lo determinen desde el punto de vista clínico por medio de una prueba de esfuerzo máximo. Si usted tiene más de 40 años de edad, está excedido de peso, lleva un estilo de vida sedentario hace varios años o presenta antecedentes de enfermedades cardíacas en su familia, es recomendable que se someta a pruebas clínicas. Esta tabla muestra ejemplos del intervalo de ritmo cardíaco para una persona de 30 años de edad que hace ejercicio en 5 zonas de ritmo cardíaco distintas. Por ejemplo, el ritmo cardíaco máximo de una persona de 30 años de edad es $220 - 30 = 190$ latidos/minuto, y el 90 % del ritmo cardíaco máximo es $190 \times 0,9 = 171$ latidos/minuto.

| Target Heart Rate Zone (Zona de meta de ritmo cardíaco) | Duración de la sesión de ejercicio | Ejemplo de meta de ritmo cardíaco (30 años de edad) | Su meta de ritmo cardíaco | Recomendada para... |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|---|
| MUY FUERTE 90 – 100 % | < 5 MIN | 171 – 190 LATIDOS/MIN | | Personas con buen estado físico y para acondicionamiento atlético |
| FUERTE 80 – 90 % | 2 – 10 MIN | 152 – 171 LATIDOS/MIN | | Sesiones de ejercicio más cortas |
| MODERADO 70 – 80 % | 10 – 40 MIN | 133 – 152 LATIDOS/MIN | | Sesiones de ejercicio moderadamente largas |
| LIGERO 60 – 70 % | 40 – 80 MIN | 114 – 133 LATIDOS/MIN | | Sesiones de ejercicio más largas y sesiones de ejercicio más cortas con repeticiones frecuentes |
| MUY LIGERO 50 – 60 % | 20 – 40 MIN | 104 – 114 LATIDOS/MIN | | Pérdida de peso y recuperación activa |



META DE RITMO CARDÍACO: Automáticamente ajusta la inclinación para mantener su meta de ritmo cardíaco. Perfecto para simular la intensidad de su deporte favorito o su actividad diaria. La meta se basa en el tiempo.

- 1) Seleccione el programa Target Heart Rate (Meta de ritmo cardíaco) y oprima ENTER (Aceptar).
- 2) Defina el tiempo en TIME por medio de ▼▲ y oprima ENTER (Aceptar).
- 3) La ventana de ritmo cardíaco (HEART RATE) parpadeará, y en ella aparecerá la meta de ritmo cardíaco predeterminada de 80 latidos por minuto. Seleccione su meta de ritmo cardíaco (de la tabla de arriba) por medio de ▼▲ y oprima la tecla de inicio START para que comience el programa.

NOTAS:

- La meta de ritmo cardíaco se selecciona en múltiplos de 5 latidos.
- La ventana grande de matriz de puntos con LED muestra su ritmo cardíaco durante el ejercicio. Cuando cambie la inclinación o la velocidad, se mostrarán brevemente antes de cambiar y volver al ritmo cardíaco.
- Hay un calentamiento de 4 minutos incorporado en este programa.
- Al cabo de 4 minutos, la velocidad se ajustará automáticamente para llevar su ritmo cardíaco dentro de los 5 latidos del número objetivo que seleccionó al comienzo del programa.
- Si no se detecta ningún latido cardíaco, la unidad no cambiará los niveles de velocidad hacia arriba o hacia abajo.
- Si su ritmo cardíaco está 25 latidos por encima de su zona meta, el programa se apagará.



CONSOLA
CLASSIC

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA CLASSIC

NOTA: si se cambia la velocidad o la inclinación durante su sesión de ejercicio, los segmentos restantes se verán afectados en consecuencia.



WEIGHT LOSS (PÉRDIDA DE PESO): promueve la pérdida de peso al aumentar y reducir la velocidad y la inclinación, al tiempo que lo mantiene en su zona para quemar grasa. Los cambios de velocidad e inclinación se repiten cada 30 segundos.

| | | Pérdida de peso: repetición de segmentos del programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Segmento | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Nivel 1 | Velocidad | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 2 | Velocidad | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 3 | Velocidad | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 4 | Velocidad | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 5 | Velocidad | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 6 | Velocidad | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 7 | Velocidad | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 8 | Velocidad | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 9 | Velocidad | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 10 | Velocidad | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |



FITNESS TEST PROGRAM (PROGRAMA DE PRUEBA DE APTITUD FÍSICA): una sesión de ejercicio basada en el protocolo Gerkin. Esta prueba tiene diferentes etapas que aumentan la velocidad y la inclinación de la caminadora hasta alcanzar su ritmo cardíaco máximo. Su puntaje se basa en sus características de sexo, edad y tiempo necesario para completar la prueba.

El protocolo Gerkin fue desarrollado por el Dr. Richard Gerkin del Departamento de Bomberos de Phoenix (Arizona). Se trata de una evaluación graduada submáxima en la caminadora utilizada por muchos departamentos de bomberos en todo Estados Unidos para evaluar el estado físico de los bomberos. La prueba requiere el monitoreo constante del ritmo cardíaco del usuario, por lo que se recomienda el uso de una correa de pecho telemétrica. La sesión de ejercicio se realiza de la siguiente manera:

CALENTAMIENTO: 3 minutos de duración a 1,0–3,0 mph (1,6–4,8 kph) y 0 % de inclinación.

- 1) **ETAPA 1:** 1 minuto de duración a 4,5 mph (7,2 kph) y 0 % de inclinación.
- 2) **ETAPA 2:** 1 minuto de duración a 4,5 mph (7,2 kph) y 2 % de inclinación.
- 3) **ETAPA 3:** 1 minuto de duración a 5,0 mph (8,0 kph) y 2 % de inclinación.
- 4) **ETAPAS 4 A 15:** después de cada minuto impar, la inclinación aumenta un 2 %. Después de cada minuto par, la velocidad aumenta en 0,5 mph (0,8 kph). Una vez que el ritmo cardíaco del usuario excede la meta de ritmo cardíaco (85 % del máximo según se determina por la ecuación $[220 - \text{edad}] \times [0,85] = \text{meta de ritmo cardíaco}$), la evaluación termina y se registra la etapa final de la evaluación.
- 5) **ENFRIAMIENTO:** la prueba se completa cuando el ritmo cardíaco del usuario exceda la meta o cuando el usuario complete las 15 etapas, lo que ocurra primero. Luego la caminadora entrará en enfriamiento por 3 minutos.

PUNTAJES DE LA PRUEBA DE APTITUD FÍSICA (se calcula V02 MÁX. (ML/KG/MIN) según la categoría de edad)


| HOMBRES | EDAD | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | Percentil | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELENTE | 99 | > 58.8 | > 58.9 | > 55.4 | > 52.5 |
| | 95 | 54.0 | 52.5 | 50.4 | 47.1 |
| BUENO | 90 | 53.9 | 52.4 | 50.3 | 47.0 |
| | 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 |
| PROMEDIO | 70 | 48.1 | 46.7 | 44.0 | 40.9 |
| | 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 |
| SATISFACTORIO | 50 | 44.1 | 42.3 | 39.8 | 36.6 |
| | 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 |
| POCO SATISFACTORIO | 30 | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 33.7 |
| | 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 |
| INSATISFACTORIO | 10 | 37.0 | 35.3 | 32.9 | 30.1 |
| | 5 | 31.6 | 30.9 | 28.3 | 25.1 |

| MUJERES | EDAD | | | | |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | Percentil | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELENTE | 99 | >53.0 | >48.7 | >46.8 | >42.0 |
| | 95 | 46.8 | 43.9 | 41.0 | 36.8 |
| BUENO | 90 | 46.7 | 43.8 | 40.9 | 36.7 |
| | 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 |
| PROMEDIO | 70 | 40.9 | 38.5 | 36.2 | 32.2 |
| | 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 |
| FAIR | 50 | 36.6 | 34.5 | 32.2 | 29.3 |
| | 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 |
| POCO SATISFACTORIO | 30 | 33.7 | 32.2 | 29.4 | 26.8 |
| | 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 |
| INSATISFACTORIO | 10 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 24.2 |
| | 5 | 25.9 | 25.1 | 23.5 | 21.1 |

Nota: si se modifican la velocidad o la inclinación durante la prueba, esta finalizará y la máquina entrará en enfriamiento. Presione "Stop" (Detener) para finalizar la prueba en cualquier momento y ver los resultados.



CONSOLA
ELEGANT+



T40,
TF40
& T80
ONLY

T40,
TF40
& T80
ONLY

FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA ELEGANT+

Nota: la consola tiene una delgada cubierta protectora de plástico transparente que debe quitarse antes de usar.

- A) **PANTALLA TÁCTIL:** consulte la página siguiente para obtener mayor información.
- B) **START (INICIAR):** oprima para comenzar a hacer ejercicio, para comenzar una sesión específica de ejercicio o para reiniciar el ejercicio después de una pausa.
- C) **STOP (DETENER):** oprima para hacer una pausa o terminar su sesión de ejercicio.
- D) **TECLAS DE ▼▲ INCLINACIÓN:** se utilizan para ajustar la inclinación en pequeños incrementos (incrementos de 0,5 %).
- E) **TECLAS ▼▲ DE VELOCIDAD:** se utilizan para ajustar la velocidad en pequeños incrementos (incrementos de 0,1 mph).
- F) **BOTONES DE INCLINACIÓN (T40 Y TF40 SOLAMENTE):** se utilizan para ajustar la inclinación en pequeños incrementos (incrementos de 0,5 %).
- G) **BOTONES DE VELOCIDAD (T40 Y TF40 SOLAMENTE):** se utilizan para ajustar la velocidad en pequeños incrementos (incrementos de 0,1 mph). Oprima y mantenga para aumentar rápidamente la velocidad (aumento máximo de 1.0 mph).
- H) **ENTER (ACEPTAR):** oprima esta tecla para confirmar las selecciones de programación durante la configuración de la sesión de ejercicio.
- I) **BACK (VOLVER):** oprima esta tecla para volver al paso anterior durante la configuración del programa.
- J) **ABERTURA DE ACCESO:** USB para actualizaciones de software, para reproducir videos VA adicionales o para cargar dispositivos.*
- K) **ESTANTE DE LECTURA:** se usa para colocar material de lectura.
- L) **SOPORTE PARA REPRODUCTOR:** sostiene su tableta o reproductor.
- M) **LUZ DE AHORRO DE ENERGÍA:** indica si la máquina está en modo Ahorro de energía. Oprima cualquier tecla para activar la máquina.
- N) **POSICIÓN DE LA LLAVE DE SEGURIDAD:** activa la caminadora cuando se inserta la llave de seguridad.

* No carga dispositivos USB que requieren más de 1 amperio.



FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA ELEGANT+

La consola Elegant+ tiene una pantalla táctil completamente integrada. Toda la información necesaria para las sesiones de ejercicios se explica en la pantalla. Se recomienda ampliamente que el usuario explore la interfaz. La información que indica cómo programar distintas sesiones de ejercicio brinda una explicación acerca del contenido de cada pantalla. La pantalla utiliza botones de flechas para definir entradas.



- A) **START (INICIAR):** oprima para iniciar rápidamente o iniciar un programa.
- B) **SETTINGS (PARÁMETROS):** oprima para ajustar brillo, volumen, modo de demostración, fecha y hora, idioma, wifi y la sincronización con Passport.
- C) **USER LOGIN (INICIO DE SESIÓN DEL USUARIO):** oprima para iniciar sesión como usuario.
- D) **? BOTÓN:** oprima para ver la descripción del programa o la función.
- E) **PROGRAMAS:** oprima un botón para seleccionar una sesión de ejercicio.



- F) **PUNTOS DE PÁGINA:** arrastre para ver páginas adicionales.
- G) **PROGRAMAS SECUNDARIOS:** oprima para seleccionar sesiones de ejercicio, metas o parámetros específicos dentro de una categoría de programa.
- H) **FLECHAS:** oprima para ajustar la configuración hacia arriba o hacia abajo.
- I) **VENTANA DE INDICADORES EN PANTALLA:** muestra el nivel actual para el que está definido el programa.
- J) **HOME (INICIO):** oprima para volver a la pantalla de inicio o volver un paso atrás.



- A) **TRACK (RASTREO):** sigue el progreso en una pista de simulacro. Los segmentos se iluminan cada vez que se completan 12,5 metros (82,5 ft).
- B) **LAPS (VUELTAS):** muestra cuántas vueltas se han completado. Una vuelta tiene 400 metros (¼ milla).
- C) **PROGRAM PROFILE (PERFIL DE PROGRAMA):** representa el perfil de velocidad o de inclinación del programa actual.
- D) **KEYPAD BUTTON (BOTÓN DE TECLADO):** presione este botón para abrir el teclado. Ingrese la velocidad o la inclinación que desee y oprima ✓ para confirmar.
- E) **ARROW BUTTONS (BOTONES DE FLECHA):** presione para ajustar el nivel de velocidad o de inclinación hacia arriba o hacia abajo.



- F) **LEVEL GAUGE (MEDIDOR DE NIVEL):** representa el nivel actual de velocidad o de inclinación.
- G) **FEEDBACK WINDOW (VENTANA DE INFORMACIÓN):** oprima cualquier ventana para personalizar la información.
- H) **VOLUME (VOLUMEN):** oprima para ajustar el volumen del altavoz.
- I) **LOCK SCREEN (BLOQUEAR PANTALLA):** oprima para bloquear la pantalla.
- J) **HOME (INICIO):** oprima para volver a la pantalla de inicio. Los datos de su rutina de ejercicio se guardarán en la cuenta de usuario con que haya iniciado sesión.
- K) **SEGMENT ARROW BUTTONS (BOTONES DE FLECHA DE SEGMENTOS):** presione para pasar por los segmentos de la sesión de ejercicio y ver los datos correspondientes a cada segmento.



CONSOLA
ELEGANT+

PARA EMPEZAR

CONECTAR A WIFI

La conexión de wifi se configura directamente en la consola. La primera vez que encienda su máquina, se le indicará que la conecte a wifi.

- 1) Seleccione entre las redes inalámbricas disponibles detectadas y que aparezcan en la pantalla. Si no ve su red, presione REFRESH (ACTUALIZAR). Si aún no aparece, puede agregarla manualmente a través de la opción OTHER (OTRO). Si no desea configurar wifi en este momento, presione **▶**. NOTA: puede configurar o cambiar su conectividad wifi en cualquier momento en la opción SETTINGS (PARÁMETROS) en la pantalla de inicio.
- 2) Use el teclado para ingresar su contraseña de la red de wifi. Oprima **✓** para confirmar.
- 3) La red tendrá un **✓** a su lado para confirmar que está conectado a la red.
- 4) Use la pantalla de configuración de Date (Fecha) y Time (Hora) para seleccionar su zona horaria o configurar la fecha y la hora actuales.

CONFIGURAR CUENTA DE xID PARA CONECTIVIDAD DE VIA FIT

Al crear una cuenta de xID, podrá guardar y compartir los datos de la sesión de ejercicio en línea en www.ViaFitness.com. Cree y guarde hasta cuatro cuentas de xID directamente desde la consola.

- 1) Si ya tiene una cuenta de xID, presione el botón de SIGN-IN WITH xID (INICIAR SESIÓN CON xID). Para avanzar sin crear una cuenta de xID presione **▶**.
- 2) En la pantalla de configuración del usuario, presione el botón CREATE AN xID (CREAR xID).
- 3) Ingrese su número de teléfono u otro número de 10 a 14 dígitos que sea fácil de recordar. Este será su número de cuenta. Oprima **✓** para confirmar.
- 4) Cree una contraseña de 4 dígitos que sea fácil de recordar. Oprima **✓** para confirmar.
- 5) Ingrese su dirección de correo electrónico. Debe ser una dirección de correo electrónico que no esté asociada con otra cuenta de xID. Oprima **✓** para confirmar.
- 6) Continúe ingresando la información de usuario, oprima **✓** después de cada entrada.
- 7) Confirme su información y seleccione la casilla I ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS (ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES) para revisar los Términos y Condiciones. Presione **✓** para completar la configuración de xID.



PARA EMPEZAR

- 1) Verifique que no haya ningún objeto ubicado en la banda que dificulte el movimiento de la caminadora.
- 2) Enchufe el cable de alimentación y encienda la caminadora.
- 3) Párese sobre los rieles laterales de la caminadora.
- 4) Sujete el broche de la llave de seguridad en alguna parte de su ropa y asegúrese de que quede bien enganchado y que no se pueda desprender durante el funcionamiento de la caminadora.
- 5) Introduzca la llave de seguridad en el orificio en la consola.
- 6) Oprima el botón USER LOGIN (Inicio de sesión del usuario) para seleccionar un USER (Usuario) o seleccione GUEST (Invitado) si no desea guardar las estadísticas de su sesión de ejercicio.
- 7) Tiene dos opciones para comenzar su sesión de ejercicio:

A) INICIO RÁPIDO

Simplemente oprima el botón de inicio START para comenzar a hacer ejercicio.
O BIEN...

B) SELECCIONE UN PROGRAMA

- 8) Oprima el BOTÓN DE PROGRAMA deseado para seleccionar la sesión de ejercicio.
- 9) Siga las indicaciones en la pantalla para completar la configuración del programa.
- 10) Cuando termine de configurar su programa, oprima la tecla de inicio START para comenzar su sesión de ejercicio.

FINALIZACIÓN DE SU SESIÓN DE EJERCICIO

Cuando haya completado su sesión de ejercicio, la información de su sesión se mostrará en la consola durante 2 minutos y, luego, se guardará automáticamente en el perfil del usuario si se aceptaron los Términos y Condiciones de xID.



INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA ELEGANT+

NOTA: si se cambia la velocidad o la inclinación durante su sesión de ejercicio, los segmentos restantes se verán afectados en consecuencia.

Classic

PROGRAMAS CLASSIC: los programas de ejercicio incluyen acondicionamiento físico manual, por intervalos y pérdida de peso.

MANUAL: una sesión de ejercicio que le permite ajustar manualmente la máquina en cualquier momento.

INTERVALOS: una sesión de ejercicio basada en la velocidad que adapta automáticamente la velocidad de la máquina a intervalos regulares.

| Intervalos: repetición de segmentos del programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Mph | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Nivel 1 | 0.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |
| Nivel 2 | 0.5 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| Nivel 3 | 0.5 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 |
| Nivel 4 | 0.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 |
| Nivel 5 | 0.5 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 |
| Nivel 6 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 |
| Nivel 7 | 0.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 |
| Nivel 8 | 0.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
| Nivel 9 | 0.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 |
| Nivel 10 | 0.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 |
| Nivel 11 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 |
| Nivel 12 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 |
| Nivel 13 | 0.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 |
| Nivel 14 | 0.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 |
| Nivel 15 | 0.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 |
| Nivel 16 | 0.5 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 |
| Nivel 17 | 0.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 |
| Nivel 18 | 0.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 |
| Nivel 19 | 0.5 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 |
| Nivel 20 | 0.5 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 |



WEIGHT LOSS (PÉRDIDA DE PESO): promueve la pérdida de peso al aumentar y reducir la velocidad y la inclinación, al tiempo que lo mantiene en su zona para quemar grasa. La velocidad y la inclinación cambian.

| | | Pérdida de peso: repetición de segmentos del programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Nivel 1 | Velocidad | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 2 | Velocidad | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 3 | Velocidad | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 4 | Velocidad | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 5 | Velocidad | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 6 | Velocidad | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 7 | Velocidad | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 8 | Velocidad | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 9 | Velocidad | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 10 | Velocidad | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA ELEGANT+



SPRINT 8: el programa SPRINT 8 es un programa anaeróbico de intervalos diseñado para desarrollar los músculos, mejorar la velocidad y aumentar naturalmente la liberación de hormona de crecimiento humano (HGH) en el cuerpo. La producción de HGH por medio del ejercicio y una dieta adecuada ha demostrado ser una manera eficaz de quemar grasas y desarrollar masa muscular magra según Phil Campbell, autor de Ready, Set, Go! Synergy Fitness. Viste el sitio web del Sr. Campbell, www.readysetgofitness.com, para obtener más detalles acerca de este nuevo enfoque radical sobre el acondicionamiento físico.

- 1) **WARM-UP (CALENTAMIENTO) (3:00)** debería aumentar gradualmente su ritmo cardíaco y aumentar la respiración y el flujo sanguíneo a los músculos que se ejercitan. El calentamiento es controlado por el usuario para satisfacer sus necesidades específicas.
- 2) **INTERVAL TRAINING (ACONDICIONAMIENTO FÍSICO A INTERVALOS) (14:30)** comienza inmediatamente después del calentamiento con un intervalo de carrera corta de 30 segundos; tanto la velocidad como la inclinación cambian. Se alternan siete intervalos de recuperación de un minuto y 30 segundos con los ocho intervalos de carrera corta de 30 segundos. La carrera corta aumenta la velocidad y la elevación en los intervalos 3 y 5. La velocidad de recuperación es de aproximadamente 2 a 3 mph más lenta que la de su carrera corta y la elevación de la recuperación es 0. Usted puede modificar la velocidad o la inclinación durante la sesión de ejercicio.
- 3) **COOL-DOWN (ENFRIAMIENTO) (2:30)** ayuda a que los sistemas corporales vuelvan a los niveles de descanso. Si se realiza un enfriamiento adecuado después del ejercicio, se reducirá la demanda sobre el corazón durante la recuperación.

Para llevar un registro de cada segmento/intervalo, se hace una cuenta regresiva del tiempo del segmento en el temporizador. Lleva solamente 20 minutos completar la sesión de ejercicio Sprint 8.



TABLAS DEL PROGRAMA SPRINT 8:

| PRINCIPIANTE | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Nivel | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Segmento | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. |
| Calentamiento | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 2 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 4 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 5 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 6 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 7 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 8 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 9 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 10 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 11 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 12 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 13 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 14 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 15 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| Enfriamiento | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |

| AVANZADO | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Nivel | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Segmento | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. |
| Calentamiento | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 2 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 3 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 4 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 5 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 6 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 7 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 8 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 9 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 10 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 11 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 12 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 13 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 14 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 15 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| Enfriamiento | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |

| INTERMEDIO | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Nivel | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Segmento | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. |
| Calentamiento | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 3 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 5 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 7 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 9 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 10 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 11 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 12 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 13 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 14 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 15 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| Enfriamiento | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |

| ELITE | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Nivel | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| Segmento | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. |
| Calentamiento | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 2 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 3 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 4 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 5 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 6 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 7 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 8 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 9 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 10 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 11 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 12 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 13 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 14 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 15 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| Enfriamiento | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |



INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA ELEGANT+



FITNESS TEST PROGRAM (PROGRAMA DE PRUEBA DE APTITUD FÍSICA): una sesión de ejercicio basada en el protocolo Gerkin. Esta prueba tiene diferentes etapas que aumentan la velocidad y la inclinación de la caminadora hasta alcanzar su ritmo cardíaco máximo. Su puntaje se basa en sus características de sexo, edad y tiempo necesario para completar la prueba.

El protocolo Gerkin fue desarrollado por el Dr. Richard Gerkin del Departamento de Bomberos de Phoenix (Arizona). Se trata de una evaluación graduada submáxima en la caminadora utilizada por muchos departamentos de bomberos en todo Estados Unidos para evaluar el estado físico de los bomberos. La prueba requiere el monitoreo constante del ritmo cardíaco del usuario, por lo que se recomienda el uso de una correa de pecho telemétrica. La sesión de ejercicio se realiza de la siguiente manera:

CALENTAMIENTO: 3 minutos de duración a 1,0–3,0 mph (1,6–4,8 kph) y 0 % de inclinación.

- 1) **ETAPA 1:** 1 minuto de duración a 4,5 mph (7,2 kph) y 0 % de inclinación.
- 2) **ETAPA 2:** 1 minuto de duración a 4,5 mph (7,2 kph) y 2 % de inclinación.
- 3) **ETAPA 3:** 1 minuto de duración a 5,0 mph (8,0 kph) y 2 % de inclinación.
- 4) **ETAPAS 4 A 15:** después de cada minuto impar, la inclinación aumenta un 2 %. Después de cada minuto par, la velocidad aumenta en 0,5 mph (0,8 kph). Una vez que el ritmo cardíaco del usuario excede la meta de ritmo cardíaco (85 % del máximo según se determina por la ecuación $[220 - \text{edad}] \times [0,85] = \text{meta de ritmo cardíaco}$), la evaluación termina y se registra la etapa final de la evaluación.
- 5) **ENFRIAMIENTO:** la prueba se completa cuando el ritmo cardíaco del usuario exceda la meta o cuando el usuario complete las 15 etapas, lo que ocurra primero. Luego la caminadora entrará en enfriamiento por 3 minutos.

PUNTAJES DE LA PRUEBA DE APTITUD FÍSICA (se calcula V02 MÁX. (ML/KG/MIN) según la categoría de edad)

| | HOMBRES | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | Percentil | EDAD | | | |
| | | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELENTE | 99 | > 58.8 | > 58.9 | > 55.4 | > 52.5 |
| | 95 | 54.0 | 52.5 | 50.4 | 47.1 |
| BUENO | 90 | 53.9 | 52.4 | 50.3 | 47.0 |
| | 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 |
| PROMEDIO | 70 | 48.1 | 46.7 | 44.0 | 40.9 |
| | 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 |
| FAIR | 50 | 44.1 | 42.3 | 39.8 | 36.6 |
| | 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 |
| POCO SATISFACTORIO | 30 | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 33.7 |
| | 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 |
| INSATISFACTORIO | 10 | 37.0 | 35.3 | 32.9 | 30.1 |
| | 5 | 31.6 | 30.9 | 28.3 | 25.1 |

| | MUJERES | | | | |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | Percentil | EDAD | | | |
| | | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELENTE | 99 | >53.0 | >48.7 | >46.8 | >42.0 |
| | 95 | 46.8 | 43.9 | 41.0 | 36.8 |
| BUENO | 90 | 46.7 | 43.8 | 40.9 | 36.7 |
| | 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 |
| PROMEDIO | 70 | 40.9 | 38.5 | 36.2 | 32.2 |
| | 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 |
| SATISFACTORIO | 50 | 36.6 | 34.5 | 32.2 | 29.3 |
| | 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 |
| POCO SATISFACTORIO | 30 | 33.7 | 32.2 | 29.4 | 26.8 |
| | 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 |
| INSATISFACTORIO | 10 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 24.2 |
| | 5 | 25.9 | 25.1 | 23.5 | 21.1 |

Nota: si se modifican la velocidad o la inclinación durante la prueba, esta finalizará y la máquina entrará en enfriamiento. Presione "Stop" (Detener) para finalizar la prueba en cualquier momento y ver los resultados.



PROGRAMAS GOAL (DE OBJETIVOS): una serie de sesiones de ejercicio que le permiten seleccionar una meta o un objetivo específicos que desee alcanzar.

5K: una sesión de ejercicio con una distancia fija de 5 kilómetros (3,1 millas). La inclinación se ajusta automáticamente durante la sesión de ejercicio. Usted controla la velocidad.

10K: una sesión de ejercicio con una distancia fija de 10 kilómetros (6,2 millas). La inclinación se ajusta automáticamente durante la sesión de ejercicio. Usted controla la velocidad.

CALORIES GOAL (OBJETIVO DE CALORÍAS): una sesión de ejercicio que le permite seleccionar un número específico de calorías que desea quemar durante la sesión de ejercicio. El aumento del objetivo de calorías de la sesión de ejercicio afecta la duración de la sesión según la velocidad y la inclinación. El tiempo estimado para completar la sesión se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

DISTANCE GOAL (OBJETIVO DE DISTANCIA): una sesión de ejercicio que le permite seleccionar una distancia específica que desee recorrer durante la sesión de ejercicio. El aumento del objetivo de distancia de la sesión de ejercicio afecta la duración de la sesión según la velocidad y la inclinación. El tiempo estimado para completar la sesión se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.



PROGRAMAS TARGET HEART RATE (META DE RITMO CARDÍACO): una sesión de ejercicio diseñada para mantenerlo en una zona de meta del ritmo cardíaco específica. Esta sesión de ejercicio requiere el uso de una correa inalámbrica de ritmo cardíaco. Consulte la página siguiente para calcular su meta de ritmo cardíaco.

HR INCLINE (INCLINACIÓN DE RC): el programa ajusta la inclinación para llegar a su meta de ritmo cardíaco.

HR % INCLINE (INCLINACIÓN DE % DE RC): el programa ajusta la inclinación para llegar a su % de ritmo cardíaco máximo deseado.



INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA ELEGANT+

VELOCIDAD DE RC: el programa ajusta la velocidad para llegar a su meta de ritmo cardíaco.

VELOCIDAD DE % DE RC: el programa ajusta la velocidad para llegar a su % de ritmo cardíaco máximo deseado.

El primer paso para determinar la intensidad adecuada para su acondicionamiento físico es determinar su ritmo cardíaco máximo (RC máx. = 220 – su edad). El método basado en la edad es una predicción estadística promedio de su ritmo cardíaco máximo y constituye un buen método para la mayoría de las personas, especialmente para los novatos en el acondicionamiento físico basado en el ritmo cardíaco. La forma más precisa y exacta de determinar su ritmo cardíaco máximo individual es que un cardiólogo o un fisiólogo experto en actividad física lo determinen desde el punto de vista clínico por medio de una prueba de esfuerzo máximo. Si usted tiene más de 40 años de edad, está excedido de peso, lleva un estilo de vida sedentario hace varios años o presenta antecedentes de enfermedades cardíacas en su familia, es recomendable que se someta a pruebas clínicas.

Esta tabla muestra ejemplos del intervalo de ritmo cardíaco para una persona de 30 años de edad que hace ejercicio en 5 zonas de ritmo cardíaco distintas. Por ejemplo, el ritmo cardíaco máximo de una persona de 30 años de edad es $220 - 30 = 190$ latidos/minuto, y el 90 % del ritmo cardíaco máximo es $190 \times 0,9 = 171$ latidos/minuto.

| Target Heart Rate Zone (Zona de meta de ritmo cardíaco) | Duración de la sesión de ejercicio | Ejemplo de meta de ritmo cardíaco (30 años de edad) | Su meta de ritmo cardíaco | Recomendada para... |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|---|
| MUY FUERTE 90 – 100 % | < 5 MIN | 171 – 190 LATIDOS/MIN | | Personas con buen estado físico y para acondicionamiento atlético |
| FUERTE 80 – 90 % | 2 – 10 MIN | 152 – 171 LATIDOS/MIN | | Sesiones de ejercicio más cortas |
| MODERADO 70 – 80 % | 10 – 40 MIN | 133 – 152 LATIDOS/MIN | | Sesiones de ejercicio moderadamente largas |
| LIGERO 60 – 70 % | 40 – 80 MIN | 114 – 133 LATIDOS/MIN | | Sesiones de ejercicio más largas y sesiones de ejercicio más cortas con repeticiones frecuentes |
| MUY LIGERO 50 – 60 % | 20 – 40 MIN | 104 – 114 LATIDOS/MIN | | Pérdida de peso y recuperación activa |

NOTAS SOBRE LA META DE RITMO CARDÍACO:

- Al cabo de 5 minutos, la velocidad y la inclinación se ajustan automáticamente para que usted llegue a su ritmo cardíaco específico.
- La ventana de perfil muestra su ritmo cardíaco durante el ejercicio. La línea amarilla representa su meta de ritmo cardíaco (MRC) y la línea roja representa su ritmo cardíaco actual. Si usted se ejercita por debajo de su MRC, la caminadora ajustará la velocidad y la inclinación según corresponda para acercarlo a su meta.
- Si no se detecta ningún latido cardíaco, la unidad no cambiará la velocidad ni la inclinación.
- Si su ritmo cardíaco está 25 latidos por encima de su zona meta, el programa se apagará.





VIRTUAL ACTIVE es una experiencia de alta definición que utiliza filmaciones reales de destinos impactantes de todas partes del mundo. Virtual Active, lo máximo en entretenimiento para sesiones de ejercicio, le permite salir de los confines de una rutina de ejercicios común al tiempo que disfruta de una experiencia dinámica.

- 1) Seleccione VIRTUAL ACTIVE y luego seleccione uno de los destinos.
- 2) Utilice las FLECHAS para indicar los parámetros de la sesión de ejercicio.
- 3) Presione START para iniciar la sesión de ejercicio.
 - Durante la sesión de ejercicio, la inclinación se ajustará para reflejar el terreno del destino.
 - La intensidad de la inclinación se basa en el nivel que seleccionó.
 - La velocidad permanece constante a menos que usted la ajuste.

La consola incluye dos destinos. También puede adquirir otros destinos en línea en www.passportplayer.com o mediante su vendedor minorista de Vision Fitness.


Simplemente inserte la unidad flash USB en el puerto USB en la consola y los nuevos destinos estarán disponibles para usarlos en el programa Virtual Active.

NOTAS: los archivos de destino no se transfieren a la consola. Estos deben permanecer en la unidad flash USB mientras esté insertada en la consola para usarlos con el programa virtual active.





CONSOLA TOUCH+



FUNCIONAMIENTO DE LA CONSOLA TOUCH+

Nota: la consola tiene una delgada cubierta protectora de plástico transparente que debe quitarse antes de usar.

- A) **PANTALLA TÁCTIL:** consulte la página siguiente para obtener mayor información.
- B) **START (INICIAR):** oprima para comenzar a hacer ejercicio, para comenzar su sesión de ejercicio o para reiniciar el ejercicio después de una pausa.
- C) **STOP (DETENER):** oprima para terminar su rutina de ejercicio.
- D) **TECLAS DE ▼▲ INCLINACIÓN:** se utilizan para ajustar la inclinación en pequeños incrementos (incrementos de 0,5 %).
- E) **TECLAS ▼▲ DE VELOCIDAD:** se utilizan para ajustar la velocidad en pequeños incrementos (incrementos de 0,1 mph).
- F) **BOTONES DE INCLINACIÓN (T40, TF40 Y T80 SOLAMENTE):** se utilizan para ajustar la inclinación en pequeños incrementos (incrementos de 0,5 %).
- G) **BOTONES DE VELOCIDAD (T40, TF40 Y T80 SOLAMENTE):** se utilizan para ajustar la velocidad en pequeños incrementos (incrementos de 0,1 mph). Oprima y mantenga para aumentar rápidamente la velocidad (aumento máximo de 1.0 mph).
- H) **ENTER (ACEPTAR):** oprima esta tecla para confirmar las selecciones de programación durante la configuración de la sesión de ejercicio.
- I) **BACK (VOLVER):** oprima esta tecla para volver al paso anterior durante la configuración del programa.
- J) **ABERTURA DE ACCESO:** contiene cable de iPod, USB 2.0 para actualizaciones de software o para cargas de dispositivos y entrada de auriculares. Utilice el cable de iPod para conectar, cargar y controlar su iPod o iPhone. *
- K) **ESTANTE DE LECTURA:** se usa para colocar material de lectura.
- L) **SOPORTE PARA REPRODUCTOR:** sostiene su tableta o reproductor.
- M) **POSICIÓN DE LA LLAVE DE SEGURIDAD:** activa la caminadora cuando se inserta la llave de seguridad.
- N) **LUZ DE AHORRO DE ENERGÍA:** indica si la máquina está en modo de Ahorro de energía. Oprima cualquier tecla para activar la máquina.

* No carga dispositivos USB que requieren más de 1 amperio.



FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA TOUCH+

La consola Touch+ tiene una pantalla táctil completamente integrada. Toda la información necesaria para las sesiones de ejercicios se explica en la pantalla. Se recomienda ampliamente que el usuario explore la interfaz. La información que indica cómo programar distintas sesiones de ejercicio brinda una explicación acerca del contenido de cada pantalla. La pantalla utiliza desplazadores y botones de flechas para definir entradas. Para hacer funcionar un desplazador, oprima y arrastre el botón del desplazador naranja y suéltelo en el nivel que desee u oprima las flechas del desplazador para ajustar hacia arriba o hacia abajo de forma progresiva. Si aparece la indicación, oprima OK en el botón del desplazador para confirmar su selección.



- A) **START (INICIAR):** oprima para iniciar rápidamente o iniciar un programa.
- B) **SETTINGS (PARÁMETROS):** oprima para ajustar brillo, volumen, modo de demostración, fecha y hora, idioma, wifi y la sincronización con Passport.
- C) **USER LOGIN (INICIO DE SESIÓN DEL USUARIO):** oprima para iniciar sesión como usuario.
- D) **USER EDIT (EDITOR DEL USUARIO):** oprima para agregar, eliminar o editar un usuario.
- E) **? BOTÓN:** oprima para ver la descripción del programa o la función.
- F) **PROGRAMAS:** oprima un botón para seleccionar una sesión de ejercicio. Puede seleccionar un programa antes o durante la sesión de ejercicio.

- G) **LOCK SCREEN (BLOQUEAR PANTALLA):** oprima para bloquear la pantalla.
- H) **PROGRAMAS SECUNDARIOS:** oprima para seleccionar sesiones de ejercicio, metas o parámetros específicos dentro de una categoría de programa.
- I) **FLECHAS DEL DESPLAZADOR:** Oprima para ajustar el nivel del desplazador hacia arriba o hacia abajo de forma progresiva.
- J) **SLIDER BUTTON (BOTÓN DESPLAZADOR):** Oprima y arrastre para ajustar el nivel del desplazador hacia arriba o hacia abajo.
- K) **VENTANA INDICADORA DEL DESPLAZADOR:** Muestra el nivel actual al que está definido el desplazador.
- L) **HOME (INICIO):** oprima para volver a la pantalla de inicio o volver un paso atrás.



- A) **PESTAÑA WORKOUT (SESIÓN DE EJERCICIO):** oprímala para cambiar su sesión de ejercicio o nivel sobre la marcha.
- B) **PESTAÑA PROFILE (PERFIL):** la pantalla de ejecución de Perfil (arriba a la izquierda) muestra su progreso en una pista y la pantalla de perfil.
- C) **PESTAÑA SIMPLE:** La pantalla de ejecución Simple (arriba a la derecha) cuenta con 3 ventanas de información. Oprima una ventana para cambiar la información.
- D) **MEDIA (MEDIOS):** presione para cambiar el audio o video que se estén reproduciendo en su consola a través del USB o iPod (mientras estén conectados). Consulte la página 126 para obtener más información.
- E) **STAGE METER (MEDIDOR DE ETAPA):** muestra el progreso de la etapa actual de la sesión de ejercicio. Cuando el medidor está lleno, la etapa está completa.
- F) **STAGE TIME (TIEMPO DE LA ETAPA):** muestra el tiempo de la etapa que transcurrió.
- G) **PROGRESS INDICATOR (INDICADOR DE PROGRESO):** se mueve a lo largo de la pista para mostrar el progreso de su sesión de ejercicio desde el inicio hasta el final.
- H) **KEYPAD TOGGLE (BOTÓN DE TECLADO):** presione este botón para abrir el teclado. Ingrese la velocidad o la inclinación que desee y oprima ✓ para confirmar.



- I) **BOTÓN DESPLAZADOR:** presione para regresar el teclado al desplazador.
- J) **ARROW BUTTONS (BOTONES DE FLECHA):** presione para ajustar la velocidad o la inclinación hacia arriba o hacia abajo.
- K) **SLIDER BUTTON (BOTÓN DESPLAZADOR):** oprímalo y arrástrelo para ajustar el nivel de resistencia hacia arriba o hacia abajo.
- L) **PREVIOUS LEVEL BUTTON (BOTÓN DE NIVEL ANTERIOR):** oprímalo para volver a la configuración de resistencia anterior.
- M) **HOME (INICIO):** presione para regresar a la pantalla de inicio; el programa se detendrá y se guardarán los datos de la rutina de ejercicio.
- N) **COOL-DOWN (ENFRIAMIENTO):** oprímalo para introducir un modo de enfriamiento en cualquier momento durante su sesión de ejercicio.
- O) **PAUSE (PAUSA):** oprímalo para pausar su sesión de ejercicio por 5 minutos como máximo.
- P) **STOP (DETENER):** oprímalo para parar su sesión de ejercicio. Los datos de la sesión de ejercicio se mostrarán por 2 minutos y se guardarán en el perfil del usuario.
- Q) **FEEDBACK WINDOW (VENTANA DE INFORMACIÓN):** oprima cualquier ventana para personalizar la información.
- R) **VOLUME (VOLUMEN):** oprima para ajustar el volumen del altavoz.
- S) **LOCK SCREEN (BLOQUEAR PANTALLA):** oprima para bloquear la pantalla.



CONSOLA TOUCH+

PARA EMPEZAR

CONECTAR A WIFI

La conexión de wifi se configura directamente en la consola. La primera vez que encienda su máquina, se le indicará que la conecte a wifi.

- 1) Seleccione entre las redes inalámbricas disponibles detectadas y que aparezcan en la pantalla. Si no ve su red, presione REFRESH (ACTUALIZAR). Si aún no aparece, puede agregarla manualmente a través de la opción OTHER (OTRO). Si no desea configurar wifi en este momento, presione **▶**. NOTA: puede configurar o cambiar su conectividad wifi en cualquier momento en la opción SETTINGS (PARÁMETROS) en la pantalla de inicio.
- 2) Use el teclado para ingresar su contraseña de la red de wifi. Oprima **✓** para confirmar.
- 3) La red tendrá un **✓** a su lado para confirmar que está conectado a la red.
- 4) Use la pantalla de configuración de Date (Fecha) y Time (Hora) para seleccionar su zona horaria o configurar la fecha y la hora actuales.

CONFIGURAR CUENTA DE xID PARA CONECTIVIDAD DE VIA FIT

Al crear una cuenta de xID, podrá guardar y compartir los datos de la sesión de ejercicio en línea en **www.ViaFitness.com**. Cree y guarde hasta cuatro cuentas de xID directamente desde la consola.

- 1) Si ya tiene una cuenta de xID, presione el botón de SIGN-IN WITH xID (INICIAR SESIÓN CON xID). Para avanzar sin crear una cuenta de xID presione **▶**.
- 2) En la pantalla de configuración del usuario, presione el botón CREATE AN xID (CREAR xID).
- 3) Ingrese su número de teléfono u otro número de 10 a 14 dígitos que sea fácil de recordar. Este será su número de cuenta. Oprima **✓** para confirmar.
- 4) Cree una contraseña de 4 dígitos que sea fácil de recordar. Oprima **✓** para confirmar.
- 5) Ingrese su dirección de correo electrónico. Debe ser una dirección de correo electrónico que no esté asociada con otra cuenta de xID. Oprima **✓** para confirmar.
- 6) Continúe ingresando la información de usuario, oprima **✓** después de cada entrada.
- 7) Confirme su información y seleccione la casilla I ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS (ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES) para revisar los Términos y Condiciones. Presione **✓** para completar la configuración de xID.



CONSOLA
TOUCH+



PARA EMPEZAR

- 1) Verifique que no haya ningún objeto ubicado en la banda que dificulte el movimiento de la caminadora.
- 2) Enchufe el cable de alimentación y encienda la caminadora.
- 3) Párese sobre los rieles laterales de la caminadora.
- 4) Sujete el broche de la llave de seguridad en alguna parte de su ropa y asegúrese de que quede bien enganchado y que no se pueda desprender durante el funcionamiento de la caminadora.
- 5) Introduzca la llave de seguridad en el orificio en la consola.
- 6) Oprima el botón USER LOGIN (Inicio de sesión del usuario) para seleccionar un USER (usuario) o seleccione GUEST (invitado) si no desea guardar las estadísticas de su sesión de ejercicio.
- 7) Tiene dos opciones para comenzar su sesión de ejercicio:

A) INICIO RÁPIDO

Simplemente oprima el botón de inicio START para comenzar a hacer ejercicio.

El tiempo, la distancia y las calorías comenzarán a contar a partir de cero. O BIEN...

B) SELECCIONE UN PROGRAMA

- 8) Oprima el BOTÓN DE PROGRAMA deseado para seleccionar la sesión de ejercicio.
- 9) Utilice las FLECHAS DEL DESPLAZADOR para ajustar los parámetros de la sesión de ejercicio.
- 10) Presione START para iniciar la sesión de ejercicio.

FINALIZACIÓN DE SU SESIÓN DE EJERCICIO

Cuando haya completado su sesión de ejercicio, la información de su sesión se mostrará en la consola durante 2 minutos y, luego, se guardará automáticamente en el perfil del usuario si se aceptaron los Términos y Condiciones de xID.

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA TOUCH+

NOTA: si se cambia la velocidad o la inclinación durante su sesión de ejercicio, los segmentos restantes se verán afectados en consecuencia.



PROGRAMAS CLASSIC: una serie de programas de ejercicio que incluyen acondicionamiento físico a intervalos y pérdida de peso. Usted también puede ejecutar un programa manual, ejecutar cualquiera de sus sesiones de ejercicio anteriores o diseñar su propia sesión de ejercicio personalizada.

MANUAL: una sesión de ejercicio que le permite ajustar manualmente la máquina en cualquier momento.

INTERVALOS: una sesión de ejercicio basada en la velocidad que adapta automáticamente la velocidad de la máquina a intervalos regulares.

| Intervalos: repetición de segmentos del programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Mph | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Nivel 1 | 0.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 |
| Nivel 2 | 0.5 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| Nivel 3 | 0.5 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 |
| Nivel 4 | 0.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.8 | 2.5 | 4.8 |
| Nivel 5 | 0.5 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 5.1 |
| Nivel 6 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 5.2 |
| Nivel 7 | 0.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 |
| Nivel 8 | 0.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.3 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
| Nivel 9 | 0.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 6.3 |
| Nivel 10 | 0.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 6.7 |
| Nivel 11 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.2 | 5.0 | 7.2 |
| Nivel 12 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 7.7 |
| Nivel 13 | 0.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 8.2 |
| Nivel 14 | 0.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 |
| Nivel 15 | 0.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 |
| Nivel 16 | 0.5 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 9.7 | 6.0 | 9.7 |
| Nivel 17 | 0.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 10.2 |
| Nivel 18 | 0.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 10.7 |
| Nivel 19 | 0.5 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.2 | 7.0 | 11.2 |
| Nivel 20 | 0.5 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.5 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 11.7 | 7.0 | 11.7 |

WEIGHT LOSS (PÉRDIDA DE PESO): una sesión de ejercicio diseñada específicamente para eliminar la grasa.

| Pérdida de peso: repetición de segmentos del programa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Nivel 1 | Velocidad | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 2 | Velocidad | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 3 | Velocidad | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 4 | Velocidad | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 5 | Velocidad | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 6 | Velocidad | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 7 | Velocidad | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 8 | Velocidad | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 9 | Velocidad | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
| Nivel 10 | Velocidad | 0.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | Inclinación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |

CUSTOM 1, 2, 3 (PERSONAL 1,2,3): defina su propia trayectoria con hasta 10 etapas al establecer su tiempo, velocidad y elevación para cada etapa.

- 1) Seleccione CLASSIC y luego oprima CUSTOM 1 (Personal 1), CUSTOM 2 (Personal 2) o CUSTOM 3 (Personal 3).
- 2) Oprima las teclas + o - al lado del mapa en la parte inferior de la pantalla para agregar o eliminar etapas.
- 3) Oprima un número de etapa del mapa en la parte inferior de la pantalla.
- 4) Defina los valores de velocidad, elevación y tiempo a través de las FLECHAS DEL DESPLAZADOR.
- 5) Repita los pasos 3-4 para editar cada etapa.
- 6) Oprima el botón de inicio START en cualquier momento para comenzar a usar su sesión de ejercicio personalizada. La sesión de ejercicio CUSTOM 1, 2 o 3 (Personal 1, 2 o 3) se guardará automáticamente.



CONSOLA TOUCH+

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA TOUCH+

SESIÓN DE EJERCICIO GUARDADA: La consola guarda automáticamente todas las sesiones de ejercicio en un calendario para cada usuario. Usted puede ejecutar cualquiera de las sesiones de ejercicio anteriores nuevamente.

- 1) Seleccione CLASSIC y luego oprima SAVED WORKOUT (Sesión de ejercicio guardada).
- 2) Utilice las FLECHAS en el CALENDARIO para pasar por los meses en el calendario.
- 3) LAS SESIONES DE EJERCICIO GUARDADAS se mostrarán al lado de un ✖ el día en que fueron guardadas.
- 4) Oprima ✖ para seleccionar ese día. Aparecerá una VENTANA DE RESUMEN DE SESIONES DE EJERCICIO a la derecha del CALENDARIO. Oprima START para comenzar a usar nuevamente la SESIÓN GUARDADA seleccionada.



SPRINT 8: el programa SPRINT 8 es un programa anaeróbico de intervalos diseñado para desarrollar los músculos, mejorar la velocidad y aumentar naturalmente la liberación de hormona de crecimiento humano (HGH) en el cuerpo. La producción de HGH por medio del ejercicio y una dieta adecuada ha demostrado ser una manera eficaz de quemar grasas y desarrollar masa muscular magra según Phil Campbell, autor de Ready, Set, Go! Synergy Fitness. Visite el sitio web del Sr. Campbell, www.readysetgofitness.com, para obtener más detalles acerca de este nuevo enfoque radical sobre el acondicionamiento físico.

- 1) WARM-UP (CALENTAMIENTO) (3:00) debería aumentar gradualmente su ritmo cardíaco y aumentar la respiración y el flujo sanguíneo a los músculos que se ejercitan.
El calentamiento es controlado por el usuario para satisfacer sus necesidades específicas.
- 2) INTERVAL TRAINING (ACONDICIONAMIENTO FÍSICO A INTERVALOS) (14:30) comienza inmediatamente después del calentamiento con un intervalo de carrera corta de 30 segundos; tanto la velocidad como la inclinación cambian. Se alternan siete intervalos de recuperación de un minuto y 30 segundos con los ocho intervalos de carrera corta de 30 segundos. La carrera corta aumenta la velocidad y la elevación en los intervalos 3 y 5. La velocidad de recuperación es de aproximadamente 2 a 3 mph más lenta que la de su carrera corta y la elevación de la recuperación es 0. Usted puede modificar la velocidad o la inclinación durante la sesión de ejercicio.
- 3) COOL-DOWN (ENFRIAMIENTO) (2:30) ayuda a que los sistemas corporales vuelvan a los niveles de descanso. Si se realiza un enfriamiento adecuado después del ejercicio, se reducirá la demanda sobre el corazón durante la recuperación.

Para llevar un registro de cada segmento/intervalo, se hace una cuenta regresiva del tiempo del segmento en el temporizador. Lleva solamente 20 minutos completar la sesión de ejercicio Sprint 8.

TABLAS DEL PROGRAMA SPRINT 8:

| PRINCIPIANTE | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Nivel | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| Segmento | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. |
| Calentamiento | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 2 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 4.9 | 3 |
| 4 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 5 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 6 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 7 | 3.5 | 3 | 4.0 | 3 | 4.4 | 3 | 4.8 | 3 | 5.1 | 3 |
| 8 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 9 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 10 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 11 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 12 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 13 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| 14 | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |
| 15 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 4.6 | 3 | 5.0 | 3 | 5.3 | 3 |
| Enfriamiento | 1.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.0 | 0 |

| AVANZADO | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Nivel | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Segmento | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. |
| Calentamiento | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 2 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 3 | 7.0 | 5 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 |
| 4 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 5 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 6 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 7 | 7.2 | 5 | 7.7 | 5 | 8.2 | 5 | 8.7 | 5 | 9.2 | 5 |
| 8 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 9 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 10 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 11 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 12 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 13 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| 14 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |
| 15 | 7.5 | 5 | 8.0 | 5 | 8.5 | 5 | 9.0 | 5 | 9.5 | 5 |
| Enfriamiento | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 6.0 | 0 | 6.0 | 0 |

| INTERMEDIO | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Nivel | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Segmento | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. |
| Calentamiento | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 3 | 5.0 | 4 | 5.3 | 4 | 5.8 | 4 | 6.0 | 4 | 6.5 | 4 |
| 4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 5 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 7 | 5.2 | 4 | 5.5 | 4 | 6.0 | 4 | 6.3 | 4 | 6.7 | 4 |
| 8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 9 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 10 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 11 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 12 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 13 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| 14 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 15 | 5.5 | 4 | 5.8 | 4 | 6.3 | 4 | 6.5 | 4 | 7.0 | 4 |
| Enfriamiento | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 | 0 |

| ELITE | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Nivel | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| Segmento | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. | Veloc. | Elev. |
| Calentamiento | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 2 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 3 | 9.5 | 6 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 |
| 4 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 5 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 6 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 7 | 9.7 | 6 | 10.2 | 6 | 10.7 | 6 | 11.2 | 6 | 11.7 | 6 |
| 8 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 9 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 10 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 11 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 12 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 13 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| 14 | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| 15 | 10.0 | 6 | 10.5 | 6 | 11.0 | 6 | 11.5 | 6 | 12.0 | 6 |
| Enfriamiento | 6.0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 |



CONSOLA
TOUCH+

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA TOUCH+



FITNESS TEST PROGRAM (PROGRAMA DE PRUEBA DE APTITUD FÍSICA): una sesión de ejercicio basada en el protocolo Gerkin. Esta prueba tiene diferentes etapas que aumentan la velocidad y la inclinación de la caminadora hasta alcanzar su ritmo cardíaco máximo. Su puntaje se basa en sus características de sexo, edad y tiempo necesario para completar la prueba.

El protocolo Gerkin fue desarrollado por el Dr. Richard Gerkin del Departamento de Bomberos de Phoenix (Arizona). Se trata de una evaluación graduada submáxima en la caminadora utilizada por muchos departamentos de bomberos en todo Estados Unidos para evaluar el estado físico de los bomberos. La prueba requiere el monitoreo constante del ritmo cardíaco del usuario, por lo que se recomienda el uso de una correa de pecho telemétrica. La sesión de ejercicio se realiza de la siguiente manera:

CALENTAMIENTO: 3 minutos de duración a 1,0–3,0 mph (1,6–4,8 kph) y 0 % de inclinación.

- 1) **ETAPA 1:** 1 minuto de duración a 4,5 mph (7,2 kph) y 0 % de inclinación.
- 2) **ETAPA 2:** 1 minuto de duración a 4,5 mph (7,2 kph) y 2 % de inclinación.
- 3) **ETAPA 3:** 1 minuto de duración a 5,0 mph (8,0 kph) y 2 % de inclinación.
- 4) **ETAPAS 4 A 15:** después de cada minuto impar, la inclinación aumenta un 2 %. Después de cada minuto par, la velocidad aumenta en 0,5 mph (0,8 kph). Una vez que el ritmo cardíaco del usuario excede la meta de ritmo cardíaco (85 % del máximo según se determina por la ecuación $[220 - \text{edad}] \times [0,85] = \text{meta de ritmo cardíaco}$), la evaluación termina y se registra la etapa final de la evaluación.
- 5) **ENFRIAMIENTO:** la prueba se completa cuando el ritmo cardíaco del usuario exceda la meta o cuando el usuario complete las 15 etapas, lo que ocurra primero. Luego la caminadora entrará en enfriamiento por 3 minutos.

PUNTAJES DE LA PRUEBA DE APTITUD FÍSICA (se calcula V02 MÁX. (ML/KG/MIN) según la categoría de edad)

| HOMBRES | EDAD | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | Percentil | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELENTE | 99 | > 58.8 | > 58.9 | > 55.4 | > 52.5 |
| | 95 | 54.0 | 52.5 | 50.4 | 47.1 |
| BUENO | 90 | 53.9 | 52.4 | 50.3 | 47.0 |
| | 80 | 48.2 | 46.8 | 44.1 | 41.0 |
| PROMEDIO | 70 | 48.1 | 46.7 | 44.0 | 40.9 |
| | 60 | 44.2 | 42.4 | 39.9 | 36.7 |
| SATISFACTORIO | 50 | 44.1 | 42.3 | 39.8 | 36.6 |
| | 40 | 41.0 | 38.9 | 36.7 | 33.8 |
| POCO SATISFACTORIO | 30 | 40.9 | 38.8 | 36.6 | 33.7 |
| | 20 | 37.1 | 35.4 | 33.0 | 30.2 |
| INSATISFACTORIO | 10 | 37.0 | 35.3 | 32.9 | 30.1 |
| | 5 | 31.6 | 30.9 | 28.3 | 25.1 |

| MUJERES | EDAD | | | | |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | Percentil | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
| EXCELENTE | 99 | >53.0 | >48.7 | >46.8 | >42.0 |
| | 95 | 46.8 | 43.9 | 41.0 | 36.8 |
| BUENO | 90 | 46.7 | 43.8 | 40.9 | 36.7 |
| | 80 | 41.0 | 38.6 | 36.3 | 32.3 |
| PROMEDIO | 70 | 40.9 | 38.5 | 36.2 | 32.2 |
| | 60 | 36.7 | 34.6 | 32.3 | 29.4 |
| FAIR | 50 | 36.6 | 34.5 | 32.2 | 29.3 |
| | 40 | 33.8 | 32.3 | 29.5 | 26.9 |
| POCO SATISFACTORIO | 30 | 33.7 | 32.2 | 29.4 | 26.8 |
| | 20 | 30.6 | 28.7 | 26.5 | 24.3 |
| INSATISFACTORIO | 10 | 30.5 | 28.6 | 26.4 | 24.2 |
| | 5 | 25.9 | 25.1 | 23.5 | 21.1 |

Nota: si se modifican la velocidad o la inclinación durante la prueba, esta finalizará y la máquina entrará en enfriamiento. Presione "Stop" (Detener) para finalizar la prueba en cualquier momento y ver los resultados.



PROGRAMAS GOAL (DE OBJETIVOS): una serie de sesiones de ejercicio que le permiten seleccionar una meta o un objetivo específicos que desee alcanzar.

5K: una sesión de ejercicio con una distancia fija de 5 kilómetros (3,1 millas). La inclinación se ajusta automáticamente durante la sesión de ejercicio. Usted controla la velocidad.

10K: una sesión de ejercicio con una distancia fija de 10 kilómetros (6,2 millas). La inclinación se ajusta automáticamente durante la sesión de ejercicio. Usted controla la velocidad.

| 5K (LA INCLINACIÓN CAMBIA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DISTANCIA | 400 | 250 | 150 | 150 | 200 | 350 | 300 | 150 | 100 | 150 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 150 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 | 300 | | |
| Nivel 1 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Nivel 2 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| Nivel 3 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Nivel 4 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| Nivel 5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| Nivel 6 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.5 | 0.0 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 8.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
| Nivel 7 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 4.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
| Nivel 8 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.5 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
| Nivel 9 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
| Nivel 10 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 5.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |

| 10K (VIENE DE LA TABLA DE 5K DE ARRIBA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DISTANCIA | 200 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 350 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 200 | 200 |
| Nivel 1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Nivel 2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| Nivel 3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Nivel 4 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| Nivel 5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| Nivel 6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
| Nivel 7 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
| Nivel 8 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 5.5 | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
| Nivel 9 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
| Nivel 10 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |



INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA TOUCH+

CALORIES GOAL (OBJETIVO DE CALORÍAS): una sesión de ejercicio que le permite seleccionar un número específico de calorías que desea quemar durante la sesión de ejercicio. El aumento del objetivo de calorías de la sesión de ejercicio aumentará la duración de la sesión según la velocidad y la inclinación. El tiempo estimado para completar la sesión se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

DISTANCE GOAL (OBJETIVO DE DISTANCIA): una sesión de ejercicio que le permite seleccionar una distancia específica que desee recorrer durante la sesión de ejercicio. El aumento del objetivo de distancia de la sesión de ejercicio aumentará la duración de la sesión según la velocidad y la inclinación. El tiempo estimado para completar la sesión se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla.



PROGRAMAS TARGET HEART RATE (META DE RITMO CARDÍACO): una sesión de ejercicio diseñada para mantenerlo en una zona de meta del ritmo cardíaco específica. Esta sesión de ejercicio requiere el uso de una correa inalámbrica de ritmo cardíaco. Consulte la página siguiente para calcular su meta de ritmo cardíaco.

HR INCLINE (INCLINACIÓN DE RC): el programa ajusta la inclinación para llegar a su meta de ritmo cardíaco.

HR % INCLINE (INCLINACIÓN DE % DE RC): el programa ajusta la inclinación para llegar a su % de ritmo cardíaco máximo deseado.



VELOCIDAD DE RC: el programa ajusta la velocidad para llegar a su meta de ritmo cardíaco.

VELOCIDAD DE % DE RC: el programa ajusta la velocidad para llegar a su % de ritmo cardíaco máximo deseado.

El primer paso para determinar la intensidad adecuada para su acondicionamiento físico es determinar su ritmo cardíaco máximo (RC máx. = 220 – su edad). El método basado en la edad es una predicción estadística promedio de su ritmo cardíaco máximo y constituye un buen método para la mayoría de las personas, especialmente para los novatos en el acondicionamiento físico basado en el ritmo cardíaco. La forma más precisa y exacta de determinar su ritmo cardíaco máximo individual es que un cardiólogo o un fisiólogo experto en actividad física lo determinen desde el punto de vista clínico por medio de una prueba de esfuerzo máximo. Si usted tiene más de 40 años de edad, está excedido de peso, lleva un estilo de vida sedentario hace varios años o presenta antecedentes de enfermedades cardíacas en su familia, es recomendable que se someta a pruebas clínicas.

Esta tabla muestra ejemplos del intervalo de ritmo cardíaco para una persona de 30 años de edad que hace ejercicio en 5 zonas de ritmo cardíaco distintas. Por ejemplo, el ritmo cardíaco máximo de una persona de 30 años de edad es $220 - 30 = 190$ latidos/minuto, y el 90 % del ritmo cardíaco máximo es $190 \times 0,9 = 171$ latidos/minuto.

| Target Heart Rate Zone (Zona de meta de ritmo cardíaco) | Duración de la sesión de ejercicio | Ejemplo de meta de ritmo cardíaco (30 años de edad) | Su meta de ritmo cardíaco | Recomendada para... |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|---|
| MUY FUERTE 90 – 100 % | < 5 MIN | 171 – 190 LATIDOS/MIN | | Personas con buen estado físico y para acondicionamiento atlético |
| FUERTE 80 – 90 % | 2 – 10 MIN | 152 – 171 LATIDOS/MIN | | Sesiones de ejercicio más cortas |
| MODERADO 70 – 80 % | 10 – 40 MIN | 133 – 152 LATIDOS/MIN | | Sesiones de ejercicio moderadamente largas |
| LIGERO 60 – 70 % | 40 – 80 MIN | 114 – 133 LATIDOS/MIN | | Sesiones de ejercicio más largas y sesiones de ejercicio más cortas con repeticiones frecuentes |
| MUY LIGERO 50 – 60 % | 20 – 40 MIN | 104 – 114 LATIDOS/MIN | | Pérdida de peso y recuperación activa |

NOTAS SOBRE LA META DE RITMO CARDÍACO:

- El calentamiento y el enfriamiento duran 5 minutos cada uno.
- Al cabo de 5 minutos, la velocidad y la inclinación se ajustan automáticamente para que usted llegue a su ritmo cardíaco específico.
- La ventana de perfil muestra su ritmo cardíaco durante el ejercicio. La línea amarilla representa su meta de ritmo cardíaco (MRC) y la línea roja representa su ritmo cardíaco actual. Si usted se ejercita por debajo de su MRC, la caminadora ajustará la velocidad y la inclinación según corresponda para acercarlo a su meta.
- Si no se detecta ningún latido cardíaco, la unidad no cambiará la velocidad ni la inclinación.
- Si su ritmo cardíaco está 25 latidos por encima de su zona meta, el programa se apagará.

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSOLA TOUCH+



VIRTUAL ACTIVE es una experiencia de alta definición que utiliza filmaciones reales de destinos impactantes de todas partes del mundo. Virtual Active, lo máximo en entretenimiento para sesiones de ejercicio, le permite salir de los confines de una rutina de ejercicios común al tiempo que disfruta de una experiencia dinámica.

- 1) Seleccione VIRTUAL ACTIVE y luego seleccione uno de los destinos.
- 2) Utilice las FLECHAS DEL DESPLAZADOR para ajustar los parámetros de la sesión de ejercicio.
- 3) Presione START para iniciar la sesión de ejercicio.
 - Durante la sesión de ejercicio, la inclinación se ajustará para reflejar el terreno del destino.
 - La intensidad de la inclinación se basa en el nivel que seleccionó.
 - La velocidad permanece constante a menos que usted la ajuste.

La consola incluye dos destinos: Montañas Rocosas del Norte y el Noreste de EE. UU. También puede adquirir otros destinos en línea en www.passportplayer.com o mediante su vendedor minorista de Vision Fitness.

Cuando haya comprado destinos en el sitio web, debe descargar los archivos de medios de destino en su computadora, descomprimirlos y copiarlos en una unidad flash USB (se vende por separado). Con el medio de destino debidamente guardado en su unidad flash USB, puede usar los nuevos destinos con la máquina. Simplemente inserte la unidad flash USB en el puerto USB en la consola y los nuevos destinos estarán disponibles para su uso en el programa Virtual Active.

NOTAS: los archivos de destino no se transfieren a la consola. Estos deben permanecer en la unidad flash USB mientras esté insertada en la consola para usarlos con el programa Virtual Active. Puesto que son videos de calidad de alta definición, estos archivos pueden pesar más de 2 GB. Se requiere conexión a Internet de banda ancha para adquirir y descargar nuevos archivos. Consulte el sitio web para obtener más información.

Toque el centro de la pantalla para expandir el video a la pantalla completa y vuelva a tocarla para minimizarlo.

Al usar un programa de Virtual Active la función de transferencia de video del iPod o iPhone queda deshabilitada.

El video no comenzará a reproducirse hasta que el usuario comience a pedalear.



CONSOLA
TOUCH+

CALENDARIO DE SESIONES DE EJERCICIO

La consola guarda automáticamente todas las sesiones de ejercicio en un calendario para cada usuario. Usted puede ver cualquiera de las sesiones de ejercicio anteriores en el calendario de sesiones de ejercicio.



- 1) En la pantalla de inicio, oprima **INFORMACIÓN DEL USUARIO** y seleccione un usuario a partir de la lista que se encuentra a la izquierda.
 - 2) Luego oprima el **BOTÓN DEL CALENDARIO** a la derecha.
 - 3) **LAS SESIONES DE EJERCICIO GUARDADAS** se mostrarán al lado de un * el día en que fueron guardadas.
 - 4) Oprima * para seleccionar ese día. Aparecerá una **VENTANA DE RESUMEN DE SESIONES DE EJERCICIO** a la derecha del **CALENDARIO**. Oprima **START** para comenzar a usar nuevamente la **SESIÓN GUARDADA** seleccionada.
- Utilice las teclas de flechas < JANUARY > (< ENERO >) en la parte superior del calendario de la sesión de ejercicio para desplazarse por los meses.
 - Puede visualizar el resumen de sesiones de ejercicio para cada día y para cada semana tocando el número de la semana que se muestra en el lado izquierdo del calendario (1, 2, 3, 4, 5).
 - Si hay más de una sesión de ejercicio, así lo indicarán las teclas de flechas y el número de sesiones de ejercicio (< 1 de 3 >) en la parte superior del resumen de sesiones de ejercicio. Utilice las teclas de flechas para desplazarse por las sesiones de ejercicio.
 - El **RESUMEN DE SESIONES DE EJERCICIO** muestra la fecha y la hora del día de la sesión de ejercicio, la distancia, el tiempo, el paso y las calorías quemadas. Para ver un resumen detallado, simplemente toque el cuadro de "WORKOUT SUMMARY" (RESUMEN DE SESIONES DE EJERCICIO). En esta pantalla encontrará los promedios de sus sesiones de ejercicio (etiquetados como WORKOUT DATA [DATOS DE SESIONES DE EJERCICIOS]) y promedios de ETAPAS individuales (STAGE).



CONSOLA
TOUCH+

CONEXIÓN DE IPOD®, IPHONE® O MEDIOS USB

Esta consola incluye un cable para iPod y un puerto USB incorporados a modo de solución de entretenimiento para sus rutinas de ejercicio. Hay varios modelos de iPod e iPhone compatibles con el cable para iPod que viene incluido. Los modelos de iPod e iPhone se venden por separado. Compatibilidad con iPod®: iPhone® (4, 3GS), iPod touch® (4.ª, 3.ª, 2.ª generaciones, iPod nano® (6.ª, 5.ª, 4.ª, 3.ª generaciones) La mayoría de los archivos de video y de audio son compatibles con el uso de una unidad flash USB. Soporta AVI, MOV, MP4, WAV y MP3.

PARA CONECTAR SU DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Conecte un dispositivo de Apple mediante el cable para iPod o una unidad flash USB dentro del puerto USB. (Una vez que haya conectado el dispositivo de Apple espere hasta 10 segundos para su autenticación antes de que empiece a funcionar por completo).

Durante la sesión de ejercicio, oprima la pestaña de medios **MEDIA TAB (A)** para acceder al contenido del dispositivo. Seleccione IPOD o USB y siga las indicaciones en la pantalla para acceder al contenido. Use los **CONTROLES DE MEDIOS (B)** para controlar la reproducción de medios o recorrer los menús. Cuando mire un video, puede tocar el centro de la pantalla para ampliar el video a la pantalla completa y volver a tocarla para minimizarla.

NOTA: si no desea utilizar los altavoces, puede conectar sus auriculares en la toma de salida de audio en la abertura de acceso.



REPRODUCTOR PASSPORT™

El reproductor Passport, con la tecnología de Virtual Active™, es una experiencia de alta definición que utiliza filmaciones de destinos reales combinadas con sonidos ambientales de destinos impactantes de todas partes del mundo. Passport, lo máximo en entretenimiento para sesiones de ejercicio, le permite salir de los confines de una rutina de ejercicios común al tiempo que disfruta de una experiencia dinámica.

Un reproductor Passport está disponible para la compra por separado a su vendedor de Vision Fitness®. Puede obtener recorridos adicionales al solicitarlos a su vendedor de Vision Fitness.

Para obtener más información, visite:

www.passportplayer.com

www.visionfitness.com



SINCRONIZACIÓN DE LA CONSOLA CON PASSPORT

- 1) Utilice las teclas de flechas en el control remoto de Passport para desplazarse al ícono de configuración y oprima SELECT (Seleccionar).
- 2) Siga las indicaciones en la pantalla para sincronizar con la consola.
- 3) El mensaje que se muestra en la pantalla le informará si la sincronización ha sido satisfactoria o ha fallado.

NOTA: consulte el MANUAL DEL PROPIETARIO DE PASSPORT para obtener más información.

go with confidence™

NOTE:

Please contact your authorized Vision Fitness retailer should service be required. If a question or problem arises which cannot be handled by your Vision Fitness retailer, please contact us at:

REMARQUE:

Contactez votre détaillant autorisé Vision Fitness si une réparation est nécessaire. Si une question ou un problème ne peut être réglé par votre détaillant Vision Fitness, veuillez communiquer avec nous au :

NOTA:

En caso de requerir servicio técnico, comuníquese con su vendedor minorista de Vision Fitness autorizado. En el caso de que surja una pregunta o un problema que no pueda ser manejado por el vendedor minorista de Vision Fitness, comuníquese con nosotros al:



USA/CANADA:
1-800-335-4348
www.visionfitness.com



OUTSIDE USA/CANADA:
www.visionfitness.com